34 Stampa

Questo capitolo illustra come stampare schermi e impostazioni di progetti dall'editor di GP-Pro EX, e come stampare dati e visualizzare schermi dell'unità GP.

Si consiglia di iniziare leggendo la sezione "34.1 Menu Impostazioni" (pagina 34-2), quindi di consultare le relative sezioni specifiche.

34.1	Menu Impostazioni	34-2
34.2	Stampa delle impostazioni del progetto	34-4
34.3	Stampa dei dati GP	34-9
34.4	Stampa della schermata corrente (Copia cartacea dello schermo)	34-27
34.5	Annulla stampa	34-37
34.6	Guida alle impostazioni	34-47
34.7	Limitazioni	34-67

34.1 Menu Impostazioni





34.2 Stampa delle impostazioni del progetto

34.2.1 Introduzione

È possibile stampare le impostazioni del progetto per un file di GP-Pro EX. Questa funzione risulta utile per il debugging e la documentazione dei progetti.

È, inoltre, possibile salvare le informazioni in un file in formato rich text file (*.rtf).



Esempio di stampa

Project Setting(Summary)			2005/10/28 11:31 test.prx	
Summary				
Project Name Last Saved Date Creator Title	and Time	test.prx Fri Oct 28 11:24:41 2005 Pro-face		
Send Data Size Model Device/PLC 1		75843 Bytes AGP-3500T		
Printer Bar Code 1 Bar Code 2 Script 1 Script 2	Cammon Setti	ing(Sampling)	2005/10/28 11:33	test.prx
	Sampling Set	tings		
	Language Set Sampling Set Sampling Tof Sampling Tof No. of Sampling Tof Sampling Cyr Sampling Cyr Sampling Cyr Sampling Cyr No. of Times Data Clear I Backup to Si Data Clear I Backup to Si Time Data Data Valló Display/Sav Print Setti Write Data S	ttings/Font Type (Detail)) Address ling Words ondition mut Bit Address the Address the Address the Address the oldest data Invalid Flag : in CSV Settings ags gettings	ASCII Standard Font Group Sequential [PLC]D00100 1 16Bit Time Specification [PLC]MD00100 00:00 00:00:00 00:00:00 01 Times Disable TPLC]MD00500 Enable Enable Disable Disable Disable	

34.2.2 Procedura di impostazione

NOTA

• Fare riferimento alla guida per le impostazioni per altri dettagli.

Questa procedura permette di stampare le informazioni di progetto, le impostazioni degli allarmi e le impostazioni di campionamento da un PC.



1 Selezionare il menu [Progetto (F)] - comando [Stampa (P)], oppure fare clic su [Impostazioni stampa (S)] per aprire la finestra di dialogo [Impostazioni stampa].

lemento	Dettaglio
Frontespizio	
🖃 🗆 Informazioni Progetto	Titolo
Riepilogo	
Riferimento incrociato glob	
Informazioni schermata	
🗖 Logica	🗖 Data e ora
Impostazioni 1/0	
🖃 🔲 Impostazioni comuni	🗖 Nome società
Impostazioni allarme	
Campionamento	
Impostazioni ricetta	
Impostazioni password	
Log Eventi	Nome
Impostazioni Azioni Tempo	
Impostazioni audio	Immagine
Impostazioni multilingua	
Dscript Globale	Sfoglia Layout
C Script esteso	
Impostazioni colore retroillu	

2 Selezionare la casella di controllo [Informazioni progetto] per selezionare tutte le sottovoci (ad esempio, [Riepilogo], [Impostazioni di sistema], [Riferimento incrociato globale]).

Dettagli	Elemento
Frontespizio	
Elever Informazioni Progetto	
Riepilogo	
Impostazioni di sistema	
Riferimento incrociato globa	

3 In [Comuni], selezionare la casella di controllo [Allarmi]. Selezionare tutte le caselle di allarmi da stampare in [Elemento] (ad esempio, [Comune], [Cronologia allarmi]).



4 In [Comuni], selezionare la casella di controllo [Campionamento]. Selezionare [Dettagli] per il [Contenuto stampa] di Campionamento.

Dettagli		Elemento		
Info schermata Impostazioni comuni Impostazioni allarmi		Stampa contenuto	C Riepilogo	💽 Dettagli
	Į			

5 Fare clic su [Anteprima di stampa] e verificare lo stato della stampa.

💰 Anteprima di	stampa					_ 🗆 ×
Stampa	Pagina succ.	Pagina prec.	2 Pagina	Ingrandisci	Riduci	Chiudi
		Handbook (Constraint) Handbook (Constraint)	And			

Fare clic su [Stampa] per aprire la finestra di dialogo [Stampa].

6 Selezionare la stampante nel campo [Nome stampante (N)], quindi fare clic su [Stampa] per iniziare a stampare.



Per inviare i dati a un file in formato rich text file senza stampare, selezionare la casella [Stampa su file (formato RTF)].

Fare clic su [Stampa]; viene visualizzata la seguente finestra di dialogo. Selezionare il percorso in [Salva in] e inserire il [Nome file], quindi fare clic su [Salva].

Stampa						? ×
Salva in:	🔁 Database		•	(† 🖻 🖻	* 🎫 -	
Cronologia Desktop Desktop Risorse del co Risorse di rete	idata file					
My Documents	Nome file:				•	Salva
	Salva come:	RTF Files (*.rtf)			•	Annulla

34.2.3 Layout di stampa

Esempio delle impostazioni di progetto







34.3 Stampa dei dati GP

34.3.1 Introduzione

Si possono stampare dati GP come Cronologia allarmi e Dati campionati in rete sulla stampante di un computer.

■ Connessione diretta a una stampante

Si possono stampare dati GP collegando a una stampante direttamente a un'unità GP. Si può collegare una stampante all'unità GP per volta.



Stampa in rete mediante una stampante di computer

Quando il GP è collegato a un computer in rete, si può stampare sulla stampante del computer se il computer è impostato come server. Installare "GP Remote Printer Server" sul computer collegato.



• I modelli limitati possono utilizzare "Server stampante remota GP ". Fare riferimento a quando segue.

I dati che possono essere stampati dall'unità GP sono i seguenti.

Funzione	Contenuto della stampa
Copia cartacea dello schermo	Stampa lo schermo visualizzato come appare sul GP. ^(GP) "34.4 Stampa della schermata corrente (Copia cartacea dello schermo)" (pagina 34-27)
Banner allarmi	 Stampa un messaggio di allarme nella lingua visualizzata (tabella) quando viene attivato o recuperato. NOTA [GP Remote Printer Server] non supporta la stampa in tempo reale. Quando la stampante riceve riceve istruzioni di stampa, stampa un foglio per linea.
Cronologia allarme	 Stampa in tempo reale Stampa quando un allarme scatta, viene confermato o ripristinato. NOTA [GP Remote Printer Server] non supporta la stampa in tempo reale. Quando la stampante riceve riceve istruzioni di stampa, stampa un foglio per linea.
	Stampa batch Stampa tutta la cronologia degli allarmi in un formato specificato quando un bit 0 specificato [Indirizzo word di stampa] viene impostato su ON.
Campionamento	 Stampa in tempo reale Stampa nel formato di stampa specificato in [Campionamento] ogni volta che raccoglie dati. NOTA • [GP Remote Printer Server] non supporta la stampa in tempo reale. Quando la stampante riceve riceve istruzioni di stampa, stampa un foglio per linea. Batch Si possono impostare i seguenti elementi quando la casella [Sovrascrivi i dati meno recenti dopo aver completato i cicli specificati] nell'area di ricerca Estesa della scheda [Modalità] viene deselezionata. Stampa i dati raccolti in unità blocco in un formato di stampa specificato quando un bit 0 [Indirizzo word di stampa] specificato passa a ON.
Stampa dati CSV	Stampa i dati CSV visualizzati quando si preme il tasto di stampa in una visualizzazione dati speciale [Mostra CSV]. È possibile scegliere se stampare solo la parte visualizzata o tutti i dati.
Output stampante con script	Quando le funzioni di operazione di stampa sono eseguite da D-Script, Global D-Script e dallo Script Esteso, solo i byte specificati vengono stampanti. Questo tipo di stampa non è supportato dal [GP Remote Printer Server].

• Alcune stampanti non riescono a stampare la Cronologia allarmi e il Campionamento per linea per la stampa in tempo reale. Questo perché le stampanti non supportano l'alimentazione stampa per linea.

♦ Tipi di stampanti supportati dall'unità GP

Possono essere utilizzate le seguenti stampanti.

- NEC PC-PR201/PL con comandi compatibili
- EPSON ESC/P24-J84 (C) compatibile con comandi
- HP Laser Jet PCL 4 compatibile con comandi
- Alcuni modelli di EPSON PM/Stylus (6 colori) e Stylus (4 colori)

Per i modelli di stampante supportati, fare riferimento al sito di supporto Pro-face "Otasuke Pro!" (http://www.pro-face.com/otasuke/).

Per accedere a questo sito fare clic sul menu [Guida (H)] - comando [Accedi al sito di supporto - "Otasuke Pro!" (O)].

Guio	la(G)
	Manuale utente (<u>M</u>)
	Manuali dei dispositivi/PLC (<u>S</u>)
	Manuale dell'hardware (<u>T</u>)
	Manutenzione/Risoluzione dei problemi (<u>I</u>)
	Registrazione utente on-line (<u>R</u>)
	Accedi al sito di supporto-"Otasuke Pro!" (<u>O</u>)
	Accedi al sito Proface (P)
	Gestione aggiornamenti di GP-PRO EX (U)
	Informazioni su GP-PRO EX (<u>A</u>)

I modelli supportati possono variare in funzione degli aggiornamenti GP. Se si utilizza una stampante non elencata nei modelli supportati, l'operazione di stampa potrebbe non funzionare. Prima di iniziare, accertarsi di disporre di una stampante compatibile.

• Non è possibile usare una stampante solo Windows-compatibile con un'unità GP. Utilizzare le macchine con comandi compatibili elencate sopra o stampanti equivalenti.

Stampanti e interfacce

È possibile collegare una stampante usando le connessioni COM1(RS-232C), COM2 (RS-232C), USB, USB/PIO o LAN.

La connessione USB supporta la connessione USB diretta e la conversione USB-PIO. La seguente tabella indica le stampanti e le relative interfacce.

		Interfaccia					
		COM1/2	USB diretta	USB/PIO	LAN (LPR/IPP)		
	Serie NEC PR	0	Х	0	0		
	EPSON ESC/P (alta velocità)	0	Х	0	0		
Stampante	EPSON ESC/P (alta qualità)	0	Х	0	0		
	Serie HP LASERJET	0	Х	0	0		
	EPSON PM/Stylus (6 colori)	X	0	0	0		
	EPSON Stylus (4 colori)	Х	0	0	0		
	Server stampante remota GP	Х	Х	Х	0		
	Testo ASCII	0	Х	Х	Х		

• Utilizzare un convertitore USB/PIO per collegare una stampante a interfaccia parallela Centronics. Per convertitori USB/PIO supportati, fare riferimento al sito di supporto "Otasuke Pro!"(http://www.proface.com/otasuke/).

- Per la connessione USB diretta, confermare i modelli supportati. Una stampante complessa dotata di scanner e unità di memorizzazione non può essere utilizzata per la stampa USB diretta.
 - " Tipi di stampanti supportati dall'unità GP" (pagina 34-11)
- Se si esegue la stampa tramite connessione LAN, potrebbe verificarsi un leggero ritardo prima dell'inizio della stampa.
- [GP Remote Printer Server] appare in elenco solo quando viene selezionato un modello supportato con una connessione Ethernet.

Porta output e funzione di stampa

Funzione di stampa	COM1	USB	LAN	Server stampante remota GP
Copia cartacea dello schermo	0	0	0	0
Stampa (banner) allarmi	0	0	Х	X^{*1}
Stampa in tempo reale (cronologia) allarmi	0	0	Х	X ¹
Stampa batch (cronologia) allarmi	0	0	Х	0
Stampa in tempo reale dati campionati	0	0	Х	X ¹
Batch dati campionati	0	0	Х	0
Stampa dati CSV	0	0	Х	0
Output stampante con script	0	0^{*2}	Х	Х

*1 Banner allarmi e stampa in tempo reale non sono supportati. Quando la stampante riceve riceve istruzioni di stampa, stampa un foglio per linea.

*2 La stampa risultante da uno script con connessione USB supporta solo la conversione USB-PIO.

Ambiente di funzionamento per il server stampante remota GP

Per usare un computer con una connessione LAM come server stampante, installare il "Server stampante remota GP".

" Impostazioni della stampante del server stampante remota" (pagina 34-23)

L'ambiente di funzionamento per "Server stampante remota GP" è il seguente.

	Specifiche richieste	Osservazioni
Visualizza	 Serie GP3000 con supporto Ethernet (tranne la Serie GP3200) Serie LT con supporto Ethernet 	⁽³⁷⁷⁾ "1.3 Funzioni supportate" (pagina 1-6)
Sistema operativo	Windows [®] 2000 (Service Pack 3 o successivi), Windows [®] XP (Professional), Windows [®] Server 2003	
Capacità del disco rigido	800 KB o superiore	Questa capacità è richiesta per l'installazione del Converter filmati.
Lingua	Inglese, giapponese	
Porta LAN	100Base-T	
Server FTP	Componente server FTP con incluso IIS	Versione IIS • Windows [®] 2000: IIS5.0 • Windows [®] XP: IIS5.1 • Windows [®] Server 2003: IIS6.0
Altro	.NET Framework Ver.1.1 (Service Pack 1) o successive	Installata automaticamente in un computer senza NET Framework Ver.1.1 (Service Pack 1) o successive. Per informazioni sullo spazio su disco necessario, fare riferimento alla home page Microsoft.

34.3.2 Procedura di configurazione della stampante

NOTA

• Fare riferimento alla guida per le impostazioni per altri dettagli. ⁽³⁷⁾ "34.6.2 Guida impostazioni - Impostazioni di sistema [Stampante]" (pagina 34-63)

■ Collegare una stampante direttamente all'unità GP

Questa procedura permette di configurare le impostazioni per collegare il GP e una stampante tramite convertitore USB-PIO.

1 Selezionare [Stampante] nella finestra Impostazioni di sistema.

Impostazioni di sistema 🛛 📮 🗙	Tipo di visualizzazione			
Target	Serie Modello	GP3000 Series AGP-3500T		
<u>Tipo</u>	Metodo di installazione	Orizzontale		
<u>Impostazioni</u>	Stampante			
Programma logico	Riepilogo			
<u>Video/Filmati</u>	Tipo Disattivato	•	Porta	COM1
Tipo font				
Impostazioni periferiche				
Elenco periferiche				
Dispositivo/PLC				
Stampante				
Dispositivi input				
Script				
Driver 1/0				
Server FTP				
Modem				
Modulo video/Unità DVI				

• Se la scheda [Impostazioni di sistema] non appare nell'area di lavoro, selezionare il menu [Vista (V)], l'opzione [Area di lavoro (W)] e scegliere il comando [Impostazioni di sistema (S)].

2 Configurare il tipo di stampante da usare e la porta di output (ad esempio, [Tipo] EPSON PM/Stylus 6 Color, [Porta] USB/PIO).

• Se la porta viene utilizzata da un altro dispositivo, il contrassegno 🚯 sarà visualizzato accanto alla casella. Selezionare una porta non utilizzata da un altro dispositivo/PLC.

3 Configurare le impostazioni di output. Configurare le impostazioni relative a [Metodo di stampa], [Ruota schermo], [Scala stampa], [Inverti Bianco/Nero], [Dimensioni foglio], [Direzione foglio] e [Margine superiore].

Impostazione output	
Metodo di stampa	C Monocromatico · Colore
Rotazione stampa schermata	C Attivato 🗹 💿 Disattivato 🔺
Proporzioni di stampa	3 📰 Multiplo
Visualizzazione invertita bi	anca/nera
Lunghezza foglio	A4 297x210mm
Orientamento foglio	C Orizzontale • Verticale
Margine superiore	3 📑 🏢 mm

Le impostazioni di connessione della stampante sono configurate.

Collegare la stampante al GP con una porta di uscita specificata (USB/PIO) e configurare le impostazioni di stampa per ogni funzione. Avviare la stampante.

• Per un modello GP monocromatico, la stampa sarà monocromatica anche se è stato selezionato [Colore] in [Metodo di stampa].

Stampare dall'unità GP sulla stampante di un computer collegato in rete

Quando si usa un PC collegato in rete come server della stampante, definire le impostazioni della stampante.

Si può installare il driver [GP Remote Printer Server] su un computer anche senza installare GP-Pro EX.

Per le impostazioni, attenersi alla procedura seguente.

Connessione di un dispositivo

Usare Ethernet per connettere un PC all'unità GP. Collegare inoltre al PC una stampante seguendo le istruzioni del relativo manuale e verificando di poter stampare senza problemi un file di testo o un file di immagine.

• La connessione tra l'unità GP e il PC può essere verificata inviando un comando PING. Per ulteriori informazioni sul comando PING, fare riferimento a:

 $^{\odot}$ 1.2.6 GP cannot communicate with the PC via the pass-through function 1-40

Installazione e impostazione di un server FTP

Sul PC in cui si intende installare il server stampante remota GP, è necessario prima installare e configurare un server FTP.

Per installare e configurare un server FTP occorre eseguire l'accesso con il privilegio di amministratore.

NOTA

Vedere quanto segue per informazioni sul privilegio di amministratore.
 I.2 Problems with PC operation 1-4 1-1

Installare un servizio FTP IIS

1 Nel Pannello di controllo selezionare [Installazione applicazioni] - [Installazione componenti di Windows] per visualizzare l'[Aggiunta guidata componenti di Windows].

• Se si sta usando Windows[®] 2000, selezionare [Installazione applicazioni] -[Installazione componenti di Windows].

- 2 Selezionare [Internet Information Service (IIS)] e fare clic sul pulsante [Esteso].
- **3** Selezionare [Servizio FTP (File Transfer Protocol)] e premere il pulsante [OK].

Internet Information Services (IIS)	X	
To add or remove a component, click the check box. A shaded box mea of the component will be installed. To see what's included in a componer	ins that only part nt, click Details.	
Sub <u>c</u> omponents of Internet Information Services (IIS):		
🗹 🔷 Common Files	1,0 MB 🔺	
🗹 🧟 Documentation	3,5 MB	
🗹 📮 File Transfer Protocol (FTP) Service	0,1 MB	
🗹 較 FrontPage 2000 Server Extensions	4,3 MB	
Internet Information Services Snap-In	1,3 MB	
SMTP Service 3,6 ME		
Vorld Wide Web Service 2,3 MB		
Description: Provides support to create FTP sites used to upload and o Total disk space required: 54,9 MB Space available on disk: 31908,7 MB	download files	
ОК	Cancel	

4 Premere [Avanti] in [Aggiunta guidata componenti di Windows] e installare.

• Potrebbe essere necessario il CD di installazione di Windows. Inserire il CD quando richiesto.

Impostazioni per il servizio FTP IIS

1 Dal Pannello di controllo aprire [Strumenti di amministrazione] - [Internet Information Service] e selezionare [Sito FTP predefinito].

• Se il [Sito FTP predefinito] non è presente, significa che il servizio FTP IIS non è installato. Eseguire l'installazione facendo riferimento a quanto segue. 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse su [Sito FTP predefinito] e aprire [Proprietà].



3 Aprire la scheda [Sito FTP] e inserire l'indirizzo IP del computer nel campo [Indirizzo IP] (ad esempio, [Indirizzo IP] 192.168.1.31).

Default FTP Site Properties	? ×
FTP Site Security Accounts Messages Home Directory Directory Security	
FTP site identification	
Description: Default FTP Site	
IP address: 192.1681.81	
ICP port: 21	
FTP site connections	
C Unlimited	
Connections limited to:	
Connection timeout (in seconds): 60	
Enable logging	51
Active log format:	
W3C Extended Log File Format Properties	
	-1
Current Session:	5
OK Cancel Apply He	b l

4 Aprire la scheda [Home directory] e selezionare i campi [Lettura] e [Scrittura].



- 5 Fare clic su [OK] e chiudere le [Proprietà].
- 6 Fare clic con il pulsante destro del mouse su [Sito FTP predefinito], quindi fare clic su [Inizio].

Creare un utente per l'accesso a FTP

È necessario preparare un account utente per l'accesso a FTP. È possibile anche usare un account utente locale.

Questa sezione descrive la procedura oper creare il nuovo account utente "FtpUser".

- 1 Dal Pannello di controllo aprire [Strumenti di amministrazione] [Gestione computer].
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse su [Utenti e gruppi locali] [Utenti] e aprire [Nuovo utente].



3 Immettere il nome utente e la password per creare il nuovo utente. Selezionare la casella [Cambiamento obbligatorio password all'accesso successivo].

New User		? ×
User name: Ftp	User	
Full name:		
Description:		
Password:	•••••	
Confirm password:	•••••	
🔲 User must change	password at next logon	
🔲 User cannot chang	ge password	
Password never e	xpires	
🔲 Account is disable	d	
	Create	ose

Controllare il funzionamento del server FTP

Per controllare il funzionamento del server, eseguire queste operazioni su un altro computer.

- 1 Dal menu Start aprire [Programmi] [Accessori] [Prompt dei comandi].
- 2 Al prompt dei comandi inserire "ftp", uno spazio e l'indirizzo IP del server FTP (in questo caso, "192.168.1.31"), quindi premere il tasto Invio.



3 Inserire il nome utente dell'utente specificato per l'accesso all'FTP (in questo caso, "FtpUser") e la password. Quando si inserisce la password il cursore non si sposta.



4 Se appare il messaggio [230 Utente FtpUser connesso], significa che l'operazione è riuscita.



NOTA

• Se si sta usando Windows[®] XP e l'accesso non riesce è probabile che sia attivato il firewall. Disattivare il firewall e riprovare.



Installare il server stampante remota GP

Per installare il server stampante remota GP occorre prima eseguire l'accesso con le autorizzazioni di amministratore.

Impostazione di un utente per il server stampante remota

È necessario preparare un account utente per il server stampante remota.

- È possibile impostare un utente diverso da quello creato nella <Creazione di un utente per l'accesso a FTP>.
 - È possibile impostare un utente diverso da quello attualmente connesso.

All'utente del server stampante remota occorre concedere le autorizzazioni di amministratore e il privilegio [Accedi come servizio].

Attenersi alla seguente procedura per impostare il privilegio [Accedi come servizio].

- 1 Nel pannello di controllo Windows, fare doppio clic su [Strumenti amministrativi] e aprire la [Politica di sicurezza locale] per mostrare le [Impostazioni di sicurezza locali].
- 2 Per confermare che l'utente definito è registrato, fare doppio clic su [Politica locale], aprire [Assegnazione diritti utente], quindi aprire [Accedi come servizio] e verificare che l'utente sia registrato.

NOTA

• Se non si è registrati, fare clic su [Aggiungi utente o gruppo] ed effettuare la selezione dallo schermo visualizzato.

Select Users, Computers, or Groups		? ×
Select this object type:		
Users, Groups, or Built-in security principals	Ot	oject Types
From this location:		
DD-USAMI-K	l	_ocations
Enter the object names to select (<u>examples</u>):		
PrintUser	CI	heck Names
Advanced	ОК	Cancel

Impostazioni della stampante del server stampante remota

- 1 Accedere al computer utilizzando l'utente del server stampante remota.
- 2 Nel Pannello di controllo, aprire [Stampanti e fax] e fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante che si desidera usare, quindi selezionare la stampante da usare per la stampa e selezionare [Imposta come stampante predefinita].



3 Inserire il CD-ROM (disco 2) di installazione di GP-Pro EX nell'unità CD-ROM del computer da utilizzare come server di stampa.

Quando appare lo schermo di impostazione di GP-Pro EX, fare clic su [Server stampante remota GP].



- 4 Una volta iniziata l'installazione, seguire le istruzioni sullo schermo.
- 5 Lo schermo seguente apparirà quando l'installazione è completa. Impostare il [Nome utente] per il computer da utilizzare come server di stampa e la [Password] per l'accesso, quindi fare clic su [Install].

Domain	🗖 Use Domain	
JserName		
PrintUser		
, Password		
		J
Install		Exit

NOTA

- Una "stampante predefinita" definita dall'utente viene per stampare.
- Per [UserName] e [Password], inserire le informazioni dell'account per il server stampante remota.

(Pagina 34-22) "Impostazione di un utente per il server stampante remota" (pagina 34-22)

- Se l'utente del server stampante remota è un utente di dominio, selezionare [Dominio utente] ed inserire il nome del dominio nel campo [Dominio]. Se si fa clic con il pulsante destro del mouse su Risorse del computer e si seleziona [Proprietà], viene visualizzata la finestra [Proprietà del sistema] e, selezionando la scheda [Nome computer], è possibile vedere il nome del dominio.
- Per verificare se l'account in uso è un utente di dominio, mentre si è connessi premere i tasti [Ctrl] + [Alt] + [Canc] per visualizzare lo schermo [Protezione di Windows].

Se il nome del computer in uso appare prima del [Nome utente], significa che l'account in uso è un utente locale.

ndows Security	Window	/S ^{xp}
pyright © 1985-2001 rosoft Corporation	Professional	Micro
Logon Information test user is logged on a	as \test user	
Logon Date: 5/3/2004	11:04:12 AM	
se the Task Manager to clo	se an application that is n	ot responding.
Lock Computer	Log Off	Shut Down
Change Bacquord	Tack Managor	Capital

• Se si fa clic con il pulsante destro del mouse su Risorse del computer e si seleziona [Proprietà], viene visualizzata la finestra [Proprietà del sistema] e, selezionando la scheda [Nome computer] (la scheda [ID di rete] in Windows[®] 2000), è possibile vedere il nome del computer.

	0
stem Properties	<u>i</u>
System Rectore General Con	Auromatic Updates Remote nputer Name Hardware Advanced
Windows use on the netwo	s the following information to identify your computer rk.
Computer description:	
	For example: "Kitchen Computer" or "Mary's Computer".
Full computer name:	LOCAL DIGITAL AD. JP.SCHNEIDER-ELECTRIC
Domain:	DIGITAL AD. JP. SCHNEIDER-ELECTRIC.COM
To use the Network Ide domain and create a loc ID.	ntification Wizard to join a Network ID al user account, click Network
To rename this compute	er or join a domain, click ChangeChange

6 Quando appare lo schermo di configurazione di GP-Pro EX, fare clic su [Exit] per chiudere lo schermo.

Per GP-Pro EX

7 Selezionare [Stampante] nella finestra Impostazioni di sistema.

Inconstruction of statements of second	The property of the second sec
Target	Fipo di visualizzazione GP3000 Series Serie GP3000 Series Modello AGP-3500T Metodo di installazione Drizzontale
<u>Impostazioni</u>	Stampante
Programma logico	Riepilogo
<u>Video/Filmati</u>	Tipo Disattivato 🔽 Porta COM1 💌
Tipo font	
Impostazioni periferiche	
Elenco periferiche	
Dispositivo/PLC	
Stampante	
Dispositivi input	
Script	
Driver 1/0	
Server FTP	
Modem	
Modulo video/Unità DVI	

8 Selezionare [GP Remote Printer Server] come tipo di stampante.

• Quando [GP Remote Printer Server] viene selezionato, apparirà il messaggio seguente.



• Se il modello selezionato non supporta le connessioni Ethernet, [Server stampante remote GP] non può essere selezionata come Tipo di stampante.

9 Configurare l'output stampa: [Dimensioni foglio], [Direzione], [Dimensioni stampa] e [Margini] della stampante.

Impostazione output	
Dimensione foglio	A4 297x210mm 💌
Metodo di installazione	C Orizzontale 🖪 🤆 Verticale 🔺
Dimensioni stampa	C Dimensioni originali 📀 Adatta a margini stampante
Resto	20 📑 🏙 mm
15 💼 mm	15 <u>→</u> mm 20 <u>→</u> mm

- 10 Configurare le impostazioni di comunicazione: Impostare l'[Indirizzo IP] del computer connesso, la [Porta] per le connessioni FTP (ad esempio, "192.168.1.31"), il [Nome utente] (ad esempio, "FtpUser") e la [Password].
 - Per il [Nome utente] e la [Password], inserire le informazioni dell'account creato per l'accesso FTP.
 " Creare un utente per l'accesso a FTP" (pagina 34-19)
 - Nel campo [Nome utente] è possibile inserire al massimo 20 caratteri.

Impostazioni di comunicazione	
Indirizzo IP	0 0 0 0 🔽 PASV
Porta	21 🛨 🏢
Nome utente	
Password	

Le impostazioni di connessione della stampante sono configurate.

La stampa inizia quando l'unità GP e il server della stampante sono collegati con cavi Ethernet e le impostazioni di stampa di ciascuna funzione sono definite.

34.4 Stampa della schermata corrente (Copia cartacea dello schermo)

34.4.1 Introduzione

Stampa il contenuto dello schermo GP sotto forma di immagine.



Esempio di stampa



<u> </u>	
NOTA	 Il metodo di stampa visualizzato dallo schermo dipende dal metodo di comunicazione (accesso diretto o link memoria). Si può visualizzare lo schermo attualmente visualizzato può essere salvato
	come file JPEG in una CF-card, un dispositivo di memorizzazione USB o un server FTP.

34.4.2 Metodo di funzionamento

I seguenti metodi sono utilizzati per avviare la stampa dello schermo visualizzato. La procedura utilizzata varia in base al metodo di comunicazione (accesso diretto o link di memoria).

IMPORTANTE • Per altri dettagli sul metodo di comunicazione, fare riferimento a:

- "A.1.2 Comunicazione con un dispositivo/PLC utilizzando il metodo Accesso diretto" (pagina A-4)
- "A.1.3 Utilizzo del metodo Link memoria con Dispositivi/PLC non supportati" (pagina A-7)

Metodo di accesso diretto

Operazione via tocco dello schermo ☞ * ◆ Attivazione della stampa dello schermo attuale via tocco" (pagina 34-30)

Se si imposta su ON il bit 2 (bit di avvio della stampa) di LS14 del dispositivo interno del GP (indirizzo controllo) tramite un tasto, lo schermo attualmente visualizzato verrà stampato.



Operazione via dispositivo/PLC ☞ " ◆ Avvio della stampa dello schermo attuale da un dispositivo/PLC" (pagina 34-32)

Se si imposta a ON l'indirizzo di controllo del bit 2 nell'area dati del sistema assegnata a un dispositivo/PLC, lo schermo visualizzato verrà stampato.



Portare su ON il bit 2 dell'indirizzo di controllo nell'area dei dati di sistema assegnata a un dispositivo/PLC...e

Inizierà l'emissione della schermata cartacea.

Metodo link di memoria

Operazione via tocco dello schermo ☞ * ♦ Attivazione della stampa dello schermo attuale via tocco" (pagina 34-34)

Se si imposta a ON l'indirizzo '0011' (indirizzo di controllo) del bit 2 (bit di avvio della stampa) del dispositivo interno GP (#MEMLINK) con un tasto, lo schermo visualizzato verrà stampato.



Metodo tramite host (PC) ☞ " ◆ Avvio della stampa dello schermo attuale da un PC Host" (pagina 34-36)

Se si invia il comando di scrittura da '0004h' a '0011' (indirizzo di controllo) da un host (PC), lo schermo attualmente visualizzato verrà stampato.



34.4.3 Procedura di impostazione

Metodo di accesso diretto

NOTA

Attivazione della stampa dello schermo attuale via tocco

• Per dettagli sul metodo di collocazione delle parti e il metodo di impostazione di indirizzo, forma, colore ed etichetta, fare riferimento alla "Procedura di modifica della parte".

"8.6.1 Modifica di parti" (pagina 8-49)

Creare un tasto per gestire l'indirizzo LS14 del bit 2 del dispositivo interno.



- Configurare le impostazioni di connessione della stampante.
 "34.3.2 Procedura di configurazione della stampante" (pagina 34-14)
- 2 Nel menu [Parti (P)], selezionare [Spia Tasto (C)], puntare a [Tasto Bit (B)] e disegnare la parte Tasto sullo schermo. Altrimenti, fare clic su
- **3** Fare doppio clic sulla parte Tasto collocata. Apparirà la seguente finestra di dialogo.

💰 Tasto/Spia	X
Tasto/Spia ID parti SL_0000 ⊆ Commento	Funzione tasto Opzioni tasto Funzione led Colore Etichetta Image: Schermata Funzione Image: Schermata Image: Schermata Image: Schermata Image: Schermata Image: Schermata Image: Schermata Image: Schermata Image: Schermata Image: Schermata Image: Schermata Image: Schermata Image: Schermata Image: Schermata Image: Schermata Image: Schermata Image: Schermata Image: Schermata Image: Schermata Image: Schermata Image: Schermata Image: Schermata Image: Schermata Image: Schermata Image: Schermata Image: Schermata Image: Schermata Image: Schermata Image: Schermata Image: Schermata Image: Schermata Image: Schermata Image: Schermata Image: Schermata Image: Schermata Image: Schermata Image: Schermata Image: Schermata Image: Schermata Image: Schermata Image: Schermata Image: Schermata Image: Schermata Image: Schermata Image: Schermata Image: Schermata Image: Schermata Image: Schermata Image: Schermata Image: Schermata Image: Schermata Image: Schermata
Disattivato Seleziona forma	Copia da Led Copia nel Led Azione bit Set Bit
	Aggiungi Elimina Copia e aggiungi Includi nel Log Eventi
Guida (H)	OK (0) Annulla

4 In [Seleziona Forma], selezionare la forma del tasto.

5 Designare l'indirizzo LS14 del bit 2 (bit di avvio della stampa) del dispositivo interno GP in [Indirizzo bit].

Fare clic sull'icona per visualizzare un tastierino di inserimento indirizzi.	Selezionare #INTERNAL per il dispositivo/PLC, selezionare il dispositivo "LS", specificare "1402" per l'indirizzo, quindi fare clic su "ENTER".
Indirizzo bit [PLC1]X00000	Indirizzo (68) Indirizzo bit Dispositivo/PLC #INTERNAL LS ▼ 001402 Prec. Cir 7 8 4 5 1 2 0 Ent

- In alternativa, selezionare la variabile #H_Control_HardcopyPrint nel menu a discesa [Indirizzo bit] per creare lo stesso tasto di funzionamento.
- 6 Scegliere [Inverti bit] in [Azione bit].

A	zione bit	
	Inverti Bit	•

7 Secondo necessità, impostare il colore del Tasto e il testo da visualizzare nelle schede [Colore] e [Etichetta], quindi fare clic su [OK].

È stato creato un Tasto che permette di avviare la stampa su carta di uno schermo.

• Mentre si stampa lo schermo, l'indirizzo LS6 (indirizzo di stato) del bit 2 (bit di stampa) del dispositivo interno GP è impostato su ON. Dopo la stampa, questo bit si imposta automaticamente su OFF. Confermare l'impostazione su OFF di questo bit, quindi impostare su OFF l'indirizzo LS14 del bit 2 (bit di avvio della stampa).

Avvio della stampa dello schermo attuale da un dispositivo/PLC



Portare su ON il bit 2 dell'indirizzo di controllo nell'area dei dati di sistema assegnata a un dispositivo/PLC...e

- 1 Configurare le impostazioni di connessione della stampante.
 - "34.3.2 Procedura di configurazione della stampante" (pagina 34-14)
- 2 In Impostazioni di sistema, fare clic sulla finestra [Impostazioni Target] per aprire la scheda [Area di sistema].

Impostazioni di sistema 🛛 📮 🗙	Tipo di visualizzazione
Target 🔶	Sene GP3000 Senes Modello AGP-3500S
Tipo	Metodo di installazione Orizzontale
Impostazioni	Impostazioni Target
Programma logico	Visualizzioni Operazioni Modalità Logica Area di sistema Impostazioni estese Visualizzatore remoto
<u>Video/Filmati</u>	
Tipo font	Dispositivo area di sistema PLC1
Impostazioni periferiche	Area dati di sistema
Elenco periferiche	Indirizzo iniziale area di sistema [PLC1]D00000 🥫
Dispositivo/PLC	Area di scambio 0 🐳 🗰
Stampante	Abilita area dati di sistema
Dispositivi input	Seleziona elemento dell'area dati sistema N. di word da utilizzare 0
Script	■ N. di schermata attuale: (1 word)
Driver 1/0	Stato errore: (1 word)
Server FTP	Dati orologio (Attuale): (4 words)
Modem	Stato: (1 word)
Modulo video/Unità DVI	Riservato (Scrivi): (1 word)
	Cambia con N. schermata: (1 word)
	□ Visualizzazione schemata ON/OFF: (1 word)
• Se la sched	a [Impostazioni di sistema] non appare nell'area di lavoro,

selezionare il menu [Vista (V)], l'opzione [Area di lavoro (W)] e scegliere il comando [Impostazioni di sistema (S)].

3 Selezionare il dispositivo/PLC da assegnare all'area dati di sistema in [Dispositivo area di sistema]. Per l'area dati di sistema può essere impostato solo un dispositivo/PLC.

Inizierà l'emissione della schermata cartacea.

4 Definire l'indirizzo iniziale dell'area di sistema in [Indirizzo iniziale area di sistema], quindi selezionare la casella di controllo [Area dati di sistema]. (Ad esempio, D00000)

Impostazion	ni Target	
Visualizzioni	Operazioni Modalità Logica Area d	sistema Impostazioni estese Visualizzatore remoto
	a	
Disposi	tivo area di sistema PLC1	•
Diopool		
Area dati	di sistema	
Indirizzo	o iniziale area di sistema [[PLC1]D00000	
Area di	scambio 🛛 🖯 🕂 🏼	
🔽 АБіі	ita area dati di sistema	
Sele	eziona elemento dell'area dati sistema	N. di word da utilizzare 16
~	N. di schermata attuale: (1 word)	[PLC1]D00000
v	Stato errore: (1 word)	[PLC1]D00001
v	Dati orologio (Attuale): (4 words)	[PLC1]D00002
	Stato: (1 word)	[PLC1]D00006
V	Riservato (Scrivi): (1 word)	[PLC1]D00007
v	Cambia con N. schermata: (1 word)	[PLC1]D00008
~	Visualizzazione schermata ON/OFF: (1 word)	[PLC1]D00009
	Dati orologio (Valore di impostazione): (4 words)	[PLC1]D00010
	Controllo: (1 word)	[PLC1]D00014
V	Riservato (Leggi): (1 word)	[PLC1]D00015
	Controllo finestra: (1 word)	
	N. finestra: (1 word)	
	Posizione di visualizzazione finestra: (2 words)	

5 Selezionare la casella di controllo [Controllo: (1 word)]. Se si porta il bit 2 su ON nell'indirizzo visualizzato sulla destra ('D00014' nell'esempio sopra), lo schermo visualizzato sarà stampato.



• Quando un indirizzo di [Stato] ("[Stato: (1 word)] D00006" nell'esempio precedente) è assegnato al dispositivo/PLC, il bit 2 di questo indirizzo (bit di stampa) è impostato su ON durante la stampa dello schermo visualizzato Dopo la stampa, questo bit si imposta automaticamente su OFF. Creare lo [Script] per impostare su OFF l'indirizzo di controllo ([Control:(1 Word)] D00014) del bit 2 dopo essersi accertati che questo bit è stato impostato su OFF.

Metodo link di memoria

Attivazione della stampa dello schermo attuale via tocco

- Per dettagli sul metodo di collocazione delle parti e il metodo di impostazione di indirizzo, forma, colore ed etichetta, fare riferimento alla "Procedura di modifica della parte".
 - "8.6.1 Modifica di parti" (pagina 8-49)

Creare un tasto per gestire l'indirizzo del dispositivo interno '0011' del bit 2.



- 1 Configurare le impostazioni di connessione della stampante. \sim
 - "34.3.2 Procedura di configurazione della stampante" (pagina 34-14)
- 2 Nel menu [Parti (P)], selezionare [Spia Tasto (C)], puntare a [Tasto Bit (B)] e disegnare la parte Tasto sullo schermo. Altrimenti, fare clic su se e quindi disegna la parte Tasto.
- **3** Fare doppio clic sulla parte Tasto collocata. Apparirà la seguente finestra di dialogo.

💰 Tasto/Spia		x
ID parti SL_0000 🔹 Commento Disattivato Seleziona forma	Funzione tasto Elenco funzioni Tasto bit Tasto bit Indirizzo bit Indirizzo bit Copia da Led Copia nel Led Azione bit Set Bit	
	Aggiungi Elimina Copia e aggiungi	
Guida (H)	OK (0) Annulla	

4 In [Seleziona Forma], selezionare la forma del tasto.

5 In [Indirizzo bit], specificare l'indirizzo '0011' bit 2 (bit di avvio della stampa) del dispositivo interno GP.

Fare clic sull'icona per visualizzare un tastierino di inserimento indirizzi.	Selezionare #MEMLINK per il dispositivo/PLC, specificare "1102" come indirizzo, quindi fare clic sul tasto "ENTER".	
Indirizzo bit [#MEMLINK]000000	Indirizzo di input Dispositivo/ #MEMLINK PLC Illo2 Back CIr A B C 7 8 D F 4 5 1 2 0 Ent	Indirizzo bit [#MEMLINK]001102
NOTA • In alternati	va, selezionare la variabile #H_Contr	ol_HardcopyPrint nel menu

- a discesa [Indirizzo bit] per creare lo stesso tasto di funzionamento.
- 6 Scegliere [Inverti bit] in [Azione bit].

A	zione bit	
	Inverti Bit	•

7 Secondo necessità, impostare il colore del Tasto e il testo da visualizzare nelle schede [Colore] e [Etichetta], quindi fare clic su [OK].

È stato creato un Tasto che permette di avviare la stampa su carta di uno schermo.

Mentre si stampa lo schermo visualizzato, "0001" (indirizzo di stato) del bit 2 (bit di stampa) del dispositivo interno (#MEMLINK) è impostato su ON. Dopo la stampa, questo bit si imposta automaticamente su OFF. Confermare l'impostazione su OFF di questo bit, quindi impostare su OFF l'indirizzo "0011" del bit 2 (bit di avvio della stampa).

Avvio della stampa dello schermo attuale da un PC Host



- Configurare le impostazioni di connessione della stampante.
 "34.3.2 Procedura di configurazione della stampante" (pagina 34-14)
- 2 Inviare il comando scrittura per impostare su ON l'indirizzo "0011" del bit 2 (bit di avvio della stampa) del dispositivo interno. Per tutti gli input, utilizzare il codice ASCII.



NOTA

• Se si scrivono i comandi indicati, tutti i bit ad eccezione del bit 2 nell'indirizzo "0011" verranno impostati su OFF. Impostare su ON solo il bit 2 senza modificare gli altri bit, leggere l'indirizzo "0011" con il comando di lettura, quindi inviare il comando di scrittura per modificare solo il bit 2 dei dati di lettura.

- L'unità GP potrà non aggiornare il visualizzatore se vengono inviati continuamente comandi scrittura.
- Mentre si stampa lo schermo visualizzato, "0001" (indirizzo di stato) del bit 2 (bit di stampa) del dispositivo interno (#MEMLINK) è impostato su ON. Dopo la stampa, questo bit si imposta automaticamente su OFF. Creare lo [Script] per impostare su OFF l'indirizzo "0011" del bit 2 dopo essersi accertati che questo bit è stato impostato su OFF.

Г

NOTA

34.5 Annulla stampa

34.5.1 Introduzione

È possibile annullare le operazioni di stampa dei dati o schermi

Se si esegue l'annullamento, le procedure di stampa di tutte le funzioni impostate verranno annullate.



Il primo esempio illustra l'annullamento della stampa di dati in formato CSV. Il secondo esempio illustra l'annullamento della stampa di una schermata.

٦

+	.+	+
:DATI	30.04.05	10:30:00
:N. gruppo	10	1
I:NOME GRUPPO	Pane	1
NOME ELEMENTO	VALORE	I
1	150	1
I	230	l I
1	300	I



• Il metodo di annullamento della stampa dipende dal metodo di comunicazione utilizzato (accesso diretto o link di memoria).

34.5.2 Come annullare la stampa

Per annullare la stampa è possibile usare i seguenti metodi. La procedura utilizzata varia in base al metodo di comunicazione (accesso diretto o link di memoria).



Metodo di accesso diretto

Operazione via tocco dello schermo ☞ " ◆ Annullamento della stampa via tocco"

(pagina 34-40)

Se si imposta a ON l'indirizzo LS14 (indirizzo controllo) del bit 11 (bit di annullamento stampa) del dispositivo interno GP con un tasto, l'operazione di stampa verrà annullata.



Operazione via dispositivo/PLC ☞ "Impostazioni Target ◆ Annullamento della stampa da un dispositivo/PLC" (pagina 34-42)

Se si imposta su ON l'indirizzo di [Controllo] del bit 11 nell'area dati del sistema assegnata a un dispositivo/PLC, l'operazione di stampa verrà annullata.



• L'indirizzo LS14 del dispositivo interno o il bit 11 del dispositivo/PLC (indirizzo di controllo) non viene impostato automaticamente su OFF. Mentre il bit 11 è su ON, nessuna delle funzioni di stampa sarà operativa. Accertarsi di impostarlo su OFF dopo aver annullato la stampa.

Metodo link di memoria

Operazione via tocco dello schermo

☞ * ◆ Annullamento della stampa via tocco" (pagina 34-44)

Se si imposta a ON l'indirizzo 11 (indirizzo di controllo) del bit 11 (bit di annullamento della stampa) del dispositivo interno GP (#MEMLINK) con un tasto, l'operazione di stampa verrà annullata.



Operazione via host (PC)

" Annullamento della stampa da un PC host" (pagina 34-46)
Se si invia il comando di scrittura di '0800h' nell'indirizzo 11 (indirizzo di controllo) da un host (PC), la stampa verrà annullata.



• L'indirizzo "0011" (indirizzo di controllo) del bit 11 del dispositivo interno (#MEMLINK) non viene impostato automaticamente su OFF. Mentre il bit 11 è su ON, nessuna delle funzioni di stampa sarà operativa. Accertarsi di impostarlo su OFF dopo aver annullato la stampa.

NOTA

34.5.3 Procedura di impostazione

Metodo di accesso diretto

Annullamento della stampa via tocco

• Per dettagli sul metodo di collocazione delle parti e il metodo di impostazione di indirizzo, forma, colore ed etichetta, fare riferimento alla "Procedura di modifica della parte".

"8.6.1 Modifica di parti" (pagina 8-49)

Creare un tasto per impostare a ON l'indirizzo LS14 del bit 11 del dispositivo interno.



- 1 Nel menu [Parti (P)], selezionare [Spia Tasto (C)], puntare a [Tasto Bit (B)] e disegnare la parte Tasto sullo schermo. Altrimenti, fare clic su e quindi disegna la parte Tasto.
- 2 Fare doppio clic sulla parte Tasto collocata. Apparirà la seguente finestra di dialogo.

💰 Tasto/Spia	×
ID parti SL_0000 + Commento	Funzione tasto Opzioni tasto Funzione led Colore Etichetta
	Elenco funzioni Tasto bit Tasto bit
Disattivato	Indirizzo bit [#IINTERNAL]USR00000[] [Copia da Led Copia nel Led
Seleziona forma	Azione bit ∫Set Bit
	Aggiungi
	Elimina Copia e aggiungi
Guida (H)	OK (0) Annula

3 In [Seleziona Forma], selezionare la forma del tasto.

4 Specificare l'indirizzo LS14 del bit 11 (bit di annullamento stampa) del dispositivo interno GP in [Indirizzo bit].



5 Conferma che [Bit momentaneo] è stato selezionato per [Azione bit].

Azione bit	
Temporaneo	•

6 Secondo necessità, impostare il colore del Tasto e il testo da visualizzare nelle schede [Colore] e [Etichetta], quindi fare clic su [OK].

È stato creato un tasto temporaneo per annullare la stampa.

Impostazioni Target Annullamento della stampa da un dispositivo/PLC



1 In Impostazioni di sistema, fare clic sulla finestra [Impostazioni Target] per aprire la scheda [Area di sistema].

Impostazioni di sistema 🛛 📮 🗙	Tipo di visualizzazione
Target 🔺	Serie GP3000 Series
Tipo	Modello di installazione Drizzontale
Impostazioni	
Programma logico	Visualizzioni Operazioni Modalità Logica Area di sistema Impostazioni estese Visualizzatore remoto
<u>Video/Filmati</u>	Visualizza
Tipo font	Dispositivo area di sistema PLC1
Impostazioni periferiche	Area dati di sistema
Elenco periferiche	Indirizzo iniziale area di sistema
Dispositivo/PLC	Área di scambio
Stampante	
Dispositivi input	Calariana alexanda dell'area dell'artere
Script	Seleziona elemento dell'area dati sistema IN, di word da utilizzare o
Driver I/D	IN, di schermata attuale: (I word)
Server FTP	Stato errore: [i word]
<u>Server m</u>	Dati orologio (Attuale): (4 words)
Modem	Stato: (1 word)
Modulo video/Unità DVI	Fiservato (Scrivi): (1 word)
	Cambia con N. schermata: (1 word)
	└── Visualizzazione schermata UN/UFF: (1 word)
• Se la scheda	[Impostazioni di sistema] non appare nell'area di lavoro,

- selezionare il menu [Vista (V)], l'opzione [Area di lavoro (W)] e scegliere il comando [Impostazioni di sistema (S)].
- 2 Selezionare il dispositivo/PLC da assegnare all'area dati di sistema in [Dispositivo area di sistema]. Per l'area dati di sistema può essere impostato solo un dispositivo/PLC.

3 Definire l'indirizzo iniziale dell'area di sistema in [Indirizzo iniziale area di sistema], quindi selezionare la casella di controllo [Area dati di sistema]. (Ad esempio, D00000)

Impostazion	ii Target	
Visualizzioni	Operazioni Modalità Logica Area di	sistema Impostazioni estese Visualizzatore remoto
Visualizza	a —————	
Disposi	tivo area di sistema PLC1	×
Area dati	di sistema	
Indirizzo	o iniziale area di sistema [PLC1]D00000	
Area di	scambio 0 📑 🏢	
🔽 Abili	ta area dati di sistema	
Sele	eziona elemento dell'area dati sistema	N. di word da utilizzare 16
v	N. di schermata attuale: (1 word)	[PLC1]D00000
~	Stato errore: (1 word)	[PLC1]D00001
•	Dati orologio (Attuale): (4 words)	[PLC1]D00002
v	Stato: (1 word)	[PLC1]D00006
V	Riservato (Scrivi): (1 word)	[PLC1]D00007
V	Cambia con N. schermata: (1 word)	[PLC1]D00008
V	Visualizzazione schermata ON/OFF: (1 word)	[PLC1]D00009
~	Dati orologio (Valore di impostazione): (4 words)	[PLC1]D00010
	Controllo: (1 word)	[PLC1]D00014
V	Riservato (Leggi): (1 word)	[PLC1]D00015
	Controllo finestra: (1 word)	
	N. finestra: (1 word)	
	Posizione di visualizzazione finestra: (2 words)	

4 Selezionare la casella di controllo [Controllo: (1 word)]. Se si porta il bit 11 su ON nell'indirizzo visualizzato sulla destra ('D00014' nell'esempio sopra), la stampa dello schermo visualizzato sarà annullata.



NOTA • [Controllo: L'indirizzo (1 word)] del bit 11 non viene automaticamente impostato su OFF. Mentre il bit 11 è su ON, nessuna delle funzioni di stampa sarà operativa. Accertarsi di impostarlo su OFF dopo aver annullato la stampa.

Metodo link di memoria

Annullamento della stampa via tocco

• Per dettagli sul metodo di collocazione delle parti e il metodo di impostazione di indirizzo, forma, colore ed etichetta, fare riferimento alla "Procedura di modifica della parte".

"8.6.1 Modifica di parti" (pagina 8-49)

Creare un tasto per impostare a ON l'indirizzo '0011' del bit 11 del dispositivo interno.



- 1 Nel menu [Parti (P)], selezionare [Spia Tasto (C)], puntare a [Tasto Bit (B)] e disegnare la parte Tasto sullo schermo. Altrimenti, fare clic su e quindi disegna la parte Tasto.
- **2** Fare doppio clic sulla parte Tasto collocata. Apparirà la seguente finestra di dialogo.

💰 Tasto/Spia	×
Tasto/Spia ID parti SL_0000 SL_0000 SL_0000 SL_0000 Seleziona forma Seleziona Seleziona forma Seleziona S	Funzione tasto Elenco funzioni Tasto bit Indirizzo bit Marine bit Aggiungi
	Elimina Copia e aggiungi
Guida (H)	OK (0) Annulla

3 In [Seleziona Forma], selezionare la forma del tasto.

4 Specificare l'indirizzo '0011' del bit 11 (bit di annullamento stampa) del dispositivo interno GP in [Indirizzo bit].



a discesa [Indirizzo bit] per creare lo stesso tasto di funzionamento.

- 5 Conferma che [Bit momentaneo] è stato selezionato per [Azione bit].
 - Azione bit Temporaneo
- 6 Secondo necessità, impostare il colore del Tasto e il testo da visualizzare nelle schede [Colore] e [Etichetta], quindi fare clic su [OK].

È stato creato un tasto temporaneo per annullare la stampa.

Annullamento della stampa da un PC host



1 Inviare il comando per impostare su ON l'indirizzo "0011" del bit 11 (bit di annullamento stampa) del dispositivo interno. Per tutti gli input, utilizzare il codice ASCII.



• Se si scrivono i comandi indicati, tutti i bit ad eccezione del bit 11 nell'indirizzo "0011" verranno impostati su OFF. Impostare su ON solo il bit 11 senza modificare gli altri bit, leggere l'indirizzo "0011" con il comando di lettura, quindi inviare il comando di scrittura per modificare solo il bit 11 dei dati di lettura.

- L'unità GP potrà non aggiornare il visualizzatore se vengono inviati continuamente comandi scrittura.
- L'indirizzo "0011" del bit 11 non viene automaticamente impostato su OFF. Mentre il bit 11 è su ON, nessuna delle funzioni di stampa sarà operativa. Accertarsi di impostarlo su OFF dopo aver annullato la stampa.

34.6 Guida alle impostazioni

34.6.1 Guida all impostazioni di [Configurazione stampa]

Stampare le impostazioni per il file di progetto attualmente aperto in GP-Pro EX.

Configurazione stampa			
Elemento	Dettaglio		
Frontespizio	Titolo		
🗖 Riepilogo 🗖 Impostazioni di sistema			
Fiferimento incrociato glob Informazioni schermata Logica	🗖 Data e ora	,	
Impostazioni I/O Impostazioni comuni	Nome società		
Impostazioni allarme Campionamento			
Impostazioni ricetta Impostazioni password Impostazioni password Log Eventi	Nome		
Impostazioni Azioni Tempo	🗖 Immagine		
Impostazioni multilingua Dscript Globale		Sfoglia	Layout
Cript esteso Funzione definita dall'utent			
Impostazioni colore retroillu			

Impostazione	Descrizione	
Elementi	 Selezionare gli elementi da stampare. Contrassegnare le caselle relative a tutti gli elementi da stampare in [Copertina], [Informazioni progetto], [Informazioni schermo], [Impostazioni comuni] e [Commento]. [Informazioni progetto] e [Comuni] dispongono d elementi di sottomenu per le impostazioni di stampa. 	
Dettagli	Stampa dettagliata dei contenuti di stampa selezionati in [Dettaglio].	
Annulla	Chiude la finestra di dialogo [Impostazioni stampa].	
OK:	Salva le impostazioni.	
Preferenze	Viene visualizzata la finestra di dialogo [Impostazioni opzioni], in cui è possibile impostare il numero di pagina, i margini, la visualizzazione inversa in bianco/nero e altre impostazioni. Image: Construction of the stampe of the stamp	
Tabella di testo usata nella stampa	Definire le impostazioni Tabella di testo utilizzate per la stampa.	
ч. — ч	Continua	

	Impostazione	Descrizione	
Preferenze	Invertire bianco/ nero	Contrassegnare questa casella per stampare il contenuto della schermata a colori invertiti bianco e nero.	
	Stampa numero pagine.	Contrassegnare questa casella per stampare il numero di pagina.	
	Stampare il numero sulla copertina	Selezionare la casella per stampare il numero di pagina sulla copertina. Altrimenti, la numerazione partirà da 1 dopo la copertina.	
	Inizia da	Consente di impostare il numero della prima pagina stampata. I valori possibili sono compresi tra 1 e 65535.	
Stampa		Stampante Image Writer Proprietà (P) Stampante Stampante (N) Image Writer Proprietà (P) Tipo Microsoft Office Document Image Writer Driver Posizione Microsoft Document Imaging Writer Port: Commento Anteprima di stampa Configurazione stampa Stampa Annulla	
	Nome stampante	Selezionare la stampante da utilizzare.	
	Proprietà	Viene visualizzata la finestra di dialogo delle impostazioni di stampa per la stampante selezionata in [Nome stampante]. Configurare le dimensioni del foglio, la direzione, il layout ecc.	
	Output su file (formato RTF)	 Apporre un segno di spunta qui per l'output diretto in un file (*.rtf), non su una stampante. Questo output file avrà lo stesso layout del layout di stampa. NOTA Vengono emesse immagini bitmap ridotte. 	
	Annulla	Annulla la stampa e chiude la finestra.	
StampaAvvia l'operazione di stampa. Avvia la stampa del file se è stato specificato [Stampa su file (formato RTF)].		Avvia l'operazione di stampa. Avvia la stampa del file se è stato specificato [Stampa su file (formato RTF)].	
	Configurazione stampa	Visualizza la finestra di dialogo [Impostazioni di stampa].	
	Anteprima di stampa	Visualizza lo schermo [Anteprima di stampa].	

Continua

Impostazione	Descrizione		
	Apre lo schermo di anteprima.		
Anteprima di stampa	Anteprima di stampa Pagina Pagina Pagina 2 Pagina Ingrandisci Riduci Chiudi Impostazione progetto(Riepilogo) 2007/02/15 11:12 test.prx Riepilogo 2007/02/15 11:12 test.prx Nome progetto test.prx Data e ora dell'ultimo salvataggio A.D. Feb 15 11:09:00 aaaa Autore Pro-face Titolo 1nvia dimensioni dati 76409 Byte Modello ACP-3500T Dispositivo/PLC 1 Mitsubishi Electric Corporation Q/QnA Serial Communicatio n [COM1] Stampante Disattivato Codice a barre 1 Distitivato		
Stampa	Visualizza lo schermo [Stampa].		
Configurazione stampa	Visualizza la finestra di dialogo [Impostazioni di stampa].		
Pagina succ.	Mostra un'anteprima della pagina successiva alla pagina attualmente visualizzata.		
Pagina prec.	Mostra un'anteprima della pagina precedente alla pagina attualmente visualizzata. Mostra l'anteprima di 2 pagine per schermo. Consente di ingrandire o di ridurre lo schermo. Chiude lo schermo di anteprima.		
2 pagine			
Zoom in/Zoom out			
Chiudi			

Copertina

Elemento	Dettaglio
Frontespizio	Titolo
☐ Riferimento incrociato glob 	✓ Data e ora 2008/05/08 15:55
Impostazioni I/O Impostazioni comuni Impostazioni allarme	☐ Nome società
Campionamento Campionamento Impostazioni ricetta Impostazioni password Cog Eventi	I Nome GPUser
Impostazioni Azioni Tempo Impostazioni audio Impostazioni multilingua	Immagine
Discript Globale Script esteso	Sfoglia Layout
Impostazioni colore retroill	

Impostazione	Descrizione
Titolo	Selezionare la casella per stampare il Titolo. Inserire il nome del titolo usando fino a 60 byte singoli o 30 caratteri a doppio byte.
Data e ora	Selezionare la casella per stampare Data/Ora. La data e l'ora sono visualizzate nel formato "aaaa/mm/gg hh:mm". Per cambiare il formato, inserire fino a 40 caratteri a bit singolo o 20 caratteri a doppio byte, se necessario.
Nome azienda	Selezionare la casella per stampare il nome dell'azienda. Inserire il nome usando fino a 60 byte singoli o 30 caratteri a doppio byte.
Nome	Selezionare la casella per stampare il Name. Apparirà il nome del creatore del file progetto. Si può cambiare il formato inserendo fino a 30 caratteri a byte singolo o a doppio byte secondo necessità.
Immagine (Unità di visualizzazione)	Selezionare la casella per stampare un file immagine sulla copertina. La posizione di memorizzazione e il nome del file selezionato in [Sfoglia] saranno visualizzati durante la stampa.
Sfoglia	Viene visualizzata la finestra di dialogo [Apri file]. Selezionare il file di immagine da stampare. Sono disponibili due tipi di file: [Bitmap (*.bmp)] e [JPEG (*.jpg, *.jpeg)].
Layout	Viene visualizzata la finestra di dialogo [Layout bitmap copertina]. È possibile modificare l'allineamento del layout con il mouse.

Informazioni sul progetto

Selezionare la casella accanto agli elementi da stampare: [Riepilogo], [Impostazioni di sistema] e [Riferimento incrociato globale].



Impostazione	Descrizione
Riepilogo	Stampa le informazioni di progetto, tipo il nome del file progetto, le ultime data ed ora salvate, nome modello unità di visualizzazione, dispositivo/ PLC, ecc.
Impostazioni di sistema	Stampa il contenuto dell'[Unità di visualizzazione] e il [Font] nella finestra [Impostazioni di sistema]. ^(GP) "5.17.6 [Impostazioni di sistema] - Guida" (pagina 5-153)
Riferimento incrociato globale	Stampa l'indirizzamento per l'intero progetto. Viene stampato l'indirizzamento per tutti gli schermi.

Informazioni schermo (Elenco)

Elemento	Dettaglio
Elemento Frontespizio Frontespizio Frontespizio Frontespizio Frontespizio Frontespizio Frontespizioni Progetto Frontespizioni Progetto Frontespizioni Impostazioni di sistema Frontespizioni schermata Frontespizioni audio Frontespizioni audio Frontespizioni multilingua Frontespizioni schermata Frontespizioni schermata	Dettaglio Stampa contenuto

Impostazione	Descrizione	
Contenuto della stampa	Selezionare il contenuto della stampa tra [Elenco] o [Dettaglio].	
Schermi di base	Selezionare la casella per stampare tutte le informazioni [Schermi di base] impostate per il file progetto.	
Finestre schermo	Selezionare la casella per stampare tutte le informazioni [Schermi di base] impostate per il file progetto.	
	Selezionare il metodo di stampa.	
	• Miniatura	
Metodo di stampa	Stampa più schermi in immagini ridotte.	
	• Elenco	
	Stampa gli elenchi di informazioni sullo schermo in formato testo.	
	Per [Miniatura] in [Metodo di stampa], è possibile selezionare le	
	dimensioni tra [Grande], [Media] e [Piccola].	
Dimensioni miniatura	Grande: stampa 6 immagini di schermi ridotte per fogli A4.	
	Media: stampa 12 immagini ridotte della schermata su un foglio A4.	
	Piccola: stampa 20 immagini ridotte della schermata su un foglio A4.	

Informazioni schermo (Dettaglio)

Elemento	Dettaglio
Iemento Frontespizio Informazioni Progetto Riepilogo Impostazioni di sistema Riferimento incrociato glob Informazioni schermata Cogica Impostazioni comuni Impostazioni allarme Campionamento Impostazioni password Log Eventi Impostazioni Azioni Tempo Impostazioni audio Impostazioni audio Impostazioni multilingua Coript Globale Script esteso Euroicee definite dall'utent	Dettaglio Stampa contenuto Elenco ✓ Schermi di base Tutti Inizio Imizio ✓ Finestra Tutti ✓ Stampa elementi ✓ Stampa schermata ✓ Bordo schermata ✓ Dostra finestra ✓ Mostra finestra ✓ Dettaglio ✓ D-Script Azione su trigger Riferimenti incrociati Elenco animazioni

	Impostazione	Descrizione	
Contenuto della stampa		Selezionare il contenuto della stampa tra [Elenco] o [Dettaglio].	
Schermi di base		Selezionare la casella per stampare tutte le informazioni [Schermi di base] impostate per il file progetto.	
	Tutti/Specifica schermo	Per stampare le informazioni degli schermi di base, selezionare [Tutti] o [Specifica schermo]. Per [Specifica schermo], specificare l'intervallo di stampa indicando i numeri dello schermo in [Inizio] e [Fine]. L'intervallo di valori possibili è compreso tra 1 e 9999.	
Finestre schermo		Selezionare la casella per stampare tutte le informazioni Schermi finestra impostate per il file progetto.	
	Tutti/Specifica schermo	Per stampare le informazioni degli schermi, selezionare [Tutti] o [Specifica schermo]. Per [Specifica schermo], specificare l'intervallo di stampa indicando i numeri dello schermo in [Inizio] e [Fine]. L'intervallo di valori possibili è compreso tra 1 e 2000.	

Continua

Impostazione		Descrizione		
Sta	mpa elementi	Selezionare gli elementi da stampare.		
		Selezionare la casella per stampare lo schermo di disegno. Quindi, selezionare le seguenti caselle:		
	Copia cartacea dello schermo	Image: Stampa schermata Image: Bordo schermata Image: Contrassegno parte Image: Contrassegno parte		
	Bordo schermo	Stampa il bordo schermo.		
	Marcatore parti	Stampa il marcatore parti.		
	Mostra schermo finestra	Stampa lo schermo finestra.		
	ID parti	Stampa l'ID parti.		
	Indirizzo	Stampa l'indirizzo impostazione.		
	Mostra griglia	Stampa la griglia.		
Stato Definisce lo s		Definisce lo stato della parte da stampare.		
	Elenco parti	Stampa l'elenco informazioni della parte collocata. Selezionare il contenuto della stampa tra [Elenco] o [Dettaglio].		
	D-Script	Stampa le impostazioni per il D-Script.		
	Azione su trigger	Stampa le impostazioni sull'azione trigger.		
Riferimenti incrociatiStampa l'indirizzamento per lo schermo.		Stampa l'indirizzamento per lo schermo.		

Logica

Elemento	Dettaglio
Impostazioni di sistema Impostazioni di sistema Riferimento incrociato glob Informazioni schermata	Formato visualizzazione © Ladder © Elenco istruzioni
Logica	
E Impostazioni comuni	
Campionamento	C Stampa intervallo
Impostazioni password	Logica MAIN 💌
🗖 Log Eventi	Avvia rung 🛛 🚔 🏢
- 🖂 Impostazioni Azioni Tempo	Termina rung 2 🚔 🧱
Impostazioni audio	Seleziona rung
🗔 Impostazioni multilingua	Commente sulla unichila Simbala
Dscript Globale	
Script esteso	
Funzione definita dall'utent	Commenti rung

Impostazione	Descrizione	
Formato visualizzazione	Selezionare il formato di visualizzazione [Ladder] e [IL].	
Tutte gli schermi logici	Stampa tutti gli schermi logici.	
Schermi logici selezionati	Seleziona lo schermo logico da stampare tra [INIT] o [MAIN]. Se è stato creato un programma di subroutine, è possibile selezionarlo tra [SUB-01]-[SUB-32].	
Specifica intervallo	 Specifica l'intervallo di stampa. Logico Seleziona lo schermo logico da stampare tra [INIT] o [MAIN]. Se è stato creato un programma di subroutine, è possibile selezionarlo tra [SUB- 01]-[SUB-32]. Rung iniziale Specificare la riga da cui iniziare la stampa. Rung finale Specificare la riga da cui iniziare la stampa. Selezionare i rung In Logica, selezionare e fare clic su una riga per specificare un valore per [Rung iniziale] e [Rung finale]. 	
Commento delle variabili simbolo	Stampare il commento specificato per la variabile.	
Commenti rung	Stampare il commento specificato per la variabile.	
Bianco/Nero	Quando è selezionato [Ladder] come [Formato visualizzazione], selezionare se stampare in bianco/nero.	
NOTA • S	se un'istruzione visualizzata sullo schermo è più lunga dello spazio	

• Se un'istruzione visualizzata sullo schermo è più lunga dello spazio compreso tra le barre di alimentazione, le dimensioni del rung risulteranno ridotte nella stampa. Per i rung non può essere utilizzato il ritorno a capo.

Impostazioni I/O

NOTA

- È possibile stampare le impostazioni solo sui modelli che supportano le funzioni logiche.
- "1.3 Funzioni supportate" (pagina 1-6)



Impostazione	Descrizione	
Tutti gli schermi I/O	Stampa tutti gli schermi I/O.	
Tutti gli schermi I/O selezionati	Selezionare lo schermo I/O da stampare tra [DIO Driver] e [FlexNetwork]. NOTA • È possibile stampare solo se è supportato un driver I/O.	

(Impostazioni) Comuni

Selezionare tutti gli elementi che si vogliono stampare nelle impostazioni [Comuni].

oninger externe stempe		
lemento		Dettaglio
🗐 🔽 Impostazioni comuni	•	
- 🔽 Impostazioni allarme		
🔽 Campionamento		
- 🔽 Impostazioni ricetta		
- 🔽 Impostazioni password		
🔽 Log Eventi		
- 🔽 Impostazioni Azioni Temp		
- 🔽 Impostazioni audio		
🔽 Impostazioni multilingua		
🔽 Dscript Globale		
🔽 Script esteso		
🔽 Funzione definita dall'uter		
🔽 Impostazioni colore retroill		
🔽 Immagine		
Registrazione testo		
- 🔽 Mark		
🛛 🔽 Registrazione tastierino		
🔽 Registrazione filmati		
🔽 Modulo video/Finestra un		
🔽 Simbolico	-	
	H.	

Allarme

Selezionare le caselle relative alle impostazioni che si intendono stampare: [Comuni], [Cronologia allarme], [Banner] e [Riepilogo].

Elemento		
Impostazioni comuni		
✓ Cronologia allarme		
₩ Banner		
Riepilogo		

◆ Campionamento/ricetta



Impostazione	Descrizione	
	Selezionare il contenuto della stampa tra [Elenco] o [Dettaglio].	
Contenuto della	Esempio per campionamento	
stampa	Riepilogo: stampa un riepilogo delle impostazioni di ogni gruppo.	
	Dettagli: stampa le impostazioni di tutti gli elementi di ogni gruppo.	

♦ D-Script Globale/Funzione definita dall'utente

Elemento		
Stampa contenuto	Riepilogo	O Dettagli

Impostazione	Descrizione	
Contenuto della stampa	Selezionare il contenuto della stampa tra [Elenco] o [Dettaglio].	
	Esempio per D-Script globale	
	Elenco: stampa un elenco di ogni [ID], [Commento], [Condizione	
	trigger] e [Funzione di debugging].	
	Dettagli: stampa le impostazioni di tutti gli elementi di ogni ID.	

♦ Registrazione immagine

Elemento	
Metodo di stampa	Anteprima C Elenco
Dimensioni anteprima	Grande
Stampa intervallo	⊙ Tutti O N. specifica
Inizio	1 - Fine 1 -

Impostazione	Descrizione	
Metodo di stampa	Selezionare il metodo di stampa.	
	Miniatura	
	Stampa più schermi [Image] in immagini ridotte.	
	Elenco	
	Stampa un elenco di [Immagine] e [Commento] di ogni schermo.	
	Per [Miniatura] in [Metodo di stampa], è possibile selezionare le	
Dimensioni	dimensioni tra [Grande], [Media] e [Piccola].	
miniatura	Grande: stampa 6 immagini di schermi ridotte per fogli A4.	
minatara	Media: stampa 12 immagini di schermi ridotte per fogli A4.	
	Piccola: stampa 20 immagini di schermi ridotte per fogli A4.	
Specifica intervallo	Per [Miniatura] in [Metodo di stampa], è possibile selezionare l'intervallo di	
	stampa [Tutto] o [Specifica intervallo]. Per [Specifica intervallo], si può	
	specificare l'intervallo di stampa indicando i numeri delle immagini in	
	[Inizio] e [Fine].	

Testo

Elemento		
Stampa contenuto	C Elenco	Dettagli
Stampa intervallo	• Tutti	O N. specifica
Inizio	1 🕀 🏢	Fine 1 🕂
Tabella da stampare	 Tabella specification Tutti 	cificata solo in i opzione

Impostazione	Descrizione
	Selezionare il contenuto della stampa tra [Elenco] o [Dettaglio].
	• Elenco
Contenuto della	Stampa un elenco di [Numero], [Commento], [Lingua], [N. di car.
stampa	max.], [Righe max], ecc. per ogni testo.
	Dettagli
	Stampa il contenuto di input di ogni testo.
	Selezionare l'intervallo di stampa: [Tutto] o [Specifica intervallo]. Per
Specifica intervallo	[Specifica intervallo], è possibile specificare l'intervallo di stampa
	indicando i numeri dei testi in [Inizio] e [Fine].
	Selezionare se stampare un testo con la tabella di testo specificata in
Tabella da stampare	[Preferenze] della finestra di dialogo [Stampa] o con tutte le tabelle di
	testo.

♦ Marchio



Impostazione	Descrizione	
Metodo di stampa	 Selezionare il metodo di stampa. Miniatura Stampa più schermi [Marchio] come immagini ridotte. Elenco Stampa un elenco del [Marchio] e [Commento] di ogni schermo. 	
Specifica intervallo	Per [Miniatura] in [Metodo di stampa], è possibile selezionare l'intervallo di stampa [Tutto] o [Specifica intervallo]. Per [Specifica intervallo], è possibile specificare l'intervallo di stampa indicando i numeri di marchio in [Inizio] e [Fine].	

♦ Tastierino

Elemento				
Stampa o ⊢Riepilo	contenuto	Riepilogo	O Dettagli	
Metodo	di stampa	Anteprima	C Elenco	
Dimensioni anteprima Grande				
Dettagli V Star	i			
🔽 Eler	ico parti			
0	🕽 Tutti	C N. specifica		
	Inizio 1 🚊	Fine 1		

Impostazione		Descrizione	
Contenuto	della stampa	Selezionare il contenuto della stampa tra [Elenco] o [Dettaglio].	
Riepilogo	Metodo di stampa	 Selezionare il metodo di stampa. Miniatura Stampa più schermi [Tastierino] come immagini ridotte. Elenco Stampa un elenco di [Numeri] e [Commento] di ogni schermo [Tastierino]. 	
	Dimensioni miniatura	Per [Miniatura] in [Metodo di stampa], è possibile selezionare le dimensioni tra [Grande], [Media] e [Piccola]. Grande: stampa 6 immagini di schermi ridotte per fogli A4. Media: stampa 12 immagini di schermi ridotte per fogli A4. Piccola: stampa 20 immagini di schermi ridotte per fogli A4.	
	Copia cartacea dello schermo	Selezionare per stampare una schermata [Tastierino].	
	Elenco parti	Controllare la casella per stampare un elenco delle parti con le impostazioni del tastierino.	
Dettagli	Specifica intervallo	 Per [Miniatura] in [Contenuti di stampa], è possibile selezionare l'intervallo di stampa [Tutto] o [Specifica intervallo]. Per [Specifica intervallo], specificare l'intervallo in [Inizio] e [Fine]. NOTA Questo valore può essere specificato solo se l'intervallo di stampa è 'Copia cartacea schermo' o 'Elenco parti' o se sono entrambi impostati. 	

♦ Film

Selezionare il [File Film] o l'[Elenco riproduzione] con l'elenco da stampare.

Elemento		
File Filmati		
Elenco riproduzione		

♦ Finestra unità VW/DVI

Elemento
Stampa contenuto 💿 Riepilogo 🔿 Dettaglio
Riepilogo
Metodo di stampa (Anteprima Elenco
Dimensioni anteprima Grande 💌
Dettaglio
C Tutti C Specifica l'intervallo
Inizio 1 🚎 📰 Fine 1 🚎 📰
☑ Stampa schermata
🗹 Bordo schermata 🗖 ID parti
🔽 Contrassegno parte 🔲 Indirizzo
🔽 Mostra finestra 🔽 Mostra griglia
🗹 Elenco parti 📀 Riepilogo 🔿 Dettaglio

Impostazione		Descrizione	
Contenuto	della stampa	Selezionare il contenuto della stampa tra [Elenco] o [Dettaglio].	
Riepilogo	Metodo di stampa	 di Selezionare il metodo di stampa. Miniatura Stampa gli schermi multipli [Finestra unità VM/DVI] come immagine a dimensioni ridotte. Elenco Stampa un elenco di [Numeri] e [Commenti] per gli schermi [Finestra unità VM/DVI]. 	
	Dimensioni miniatura	Per [Miniatura] in [Metodo di stampa], è possibile selezionare le dimensioni tra [Grande], [Media] e [Piccola]. Grande: stampa 6 immagini di schermi ridotte per fogli A4. Media: stampa 12 immagini di schermi ridotte per fogli A4. Piccola: stampa 20 immagini di schermi ridotte per fogli A4.	
	Tutti/ Specifica intervallo	Specificare se stampare tutti gli schermi [Finestra unità VM/DVI] o solo quelli specificati nell'intervallo definito in [Inizio] e [Fine].	
Dettagli	Copia cartacea dello schermo	Vengono visualizzate le impostazioni di [Bordo schermo], [ID parte], [Marcatore di parti], [Indirizzo], [Mostra schermo finestra] e [Mostra griglia] tramite le quali è possibile definire se stampare una copia dello schermo.	
	Elenco parti	Permette di specificare se stampare l'elenco delle parti specificate nella finestra dell'unità VM/DV in [Riepilogo] o [Dettagli].	

Impostazione delle funzioni globali

Detail			
Parts List	Summary	C Details	

Impostazione	Descrizione	
Elenco parti	Permette di specificare se stampare l'elenco delle parti specificate nelle	
	funzioni globali di [Riepilogo] o [Dettagli].	

Elenco commenti

Permette di specificare il [Simbolo], la [Variabile sistema] e il [Rung] da stampare.

Elemento		
Variabile		
✓ Variabile Sistema		
Rung		

Commento

Inserire un commento per il contenuto della stampa. Questo commento può essere lungo fino a 80 caratteri a byte singolo (40 caratteri a byte doppio) su 40 righe.



34.6.2 Guida impostazioni - Impostazioni di sistema [Stampante]

Impostare e collegare una stampante allo schermo.

Stampante	
Riepilogo	
Tipo EPSON PM/Stylus	6 Colori 🔽 Porta COM1 🔽 🤂
Impostazione output	
Metodo di stampa	C Monocromatico Colore
Rotazione stampa scherma	ta O Attivato 🖌 💿 Disattivato 🔺
Proporzioni di stampa	3 📑 🌉 Multiplo
Visualizzazione invertit	a bianca/nera
Lunghezza foglio	A4 297x210mm
Orientamento foglio	O Orizzontale O Verticale
Margine superiore	3 🕂 🏢 mm
	,
Impostazioni di comunicazio	ne
Velocità	9600
Lunghezza dati	C 7 Bit € 8 Bit
Parità	• Nessuna C Dispari C Pari
Bit di stop	C 2 Bit 📀 1 Bit
Controllo flusso	O Nessuna O RTS/CTS O ER (DTR/CTS)

Impostazione	Descrizione				
Тіро	 Selezionare il tipo di stampante da collegare tra una delle seguenti: [Non usare], [NEC PR201], [EPSON ESC/P Alta velocità], [EPSON ESC/P High Quality], [HP Laser Jet], [EPSON PM/Stylus 6 Colori], [EPSON PM/Stylus 4 Colori], [Server stampante remota GP], [Testo ASCII]. NOTA Per [Testo ASCII], la forma del testo potrebbe essere differente, dato che il metodo di stampa è diverso. Uno schermo diverso viene visualizzato quando si seleziona [GP Remote Printer Server]. "Impostazioni del server stampante remota GP" (pagina 34-65) 				
Porta	 Selezionare la porta di uscita della stampante alla quale collegarsi: [COM1], [Ethernet], [USB] o [USB/PIO]. NOTA Se la porta viene utilizzata da un altro dispositivo, il contrassegno sarà visualizzato accanto alla casella. 				

Continua

In	npostazione	Descrizione				
		Selezionare il metodo di stampa: [Monocromatico] o [Colore].				
	Metodo di stampa	 Per un modello di display monocromatico, la stampa sarà monocromatica anche se è stato selezionato [Colore] in [Metodo di stampa]. Normalmente queste impostazioni sono applicate solo alla copia cartacea dello schermo. Questa impostazione viene applicata quando la stampante HP Laser Jet stampa la cronologia allarmi. Ad esempio, se si seleziona [Colore] per il modello di stampante HP Laser Jet a colori, la stampante stamperà a colori. Se si seleziona [Colore] per un modello monocromatico, la stampa non viene eseguita correttamente. 				
	Ruotare lo schermo	Selezionare la direzione della stampa dello schermo.				
Impostazioni di output	Scala di stampa	Impostare la scala di stampa su 1-4 solo se il [Tipo] è [EPSON PM/Stylus 6 Colori] o [EPSON PM/Stylus 4 Colori].				
	Invertire bianco/nero	Scegliere se stampare o meno lo sfondo in bianco e nero.				
	Metodo di connessione	Selezionare il metodo di connessione della stampante LAN tra [LPR] [IPP] solo se la [Porta] è [Ethernet].				
	Dimensioni foglio	Selezionare le dimensioni del foglio tra [A3], [A4], [B4], [B5] o [Lettera] solo se il [Tipo] è [EPSON PM/Stylus 6 Colori] e [EPSON Stylus 4 Colori].				
	Direzione foglio	Selezionare le dimensioni del foglio stampato tra [Orizzontale] e [Verticale] solo se il [Tipo] è [EPSON PM/Stylus 6 Colori] o [EPSON Stylus 4 Colori].				
	Margine superiore	 Specificare il margine superiore con un valore compreso tra 3 e 20 solo se il [Tipo] è [EPSON PM/Stylus 6 Colori] o [EPSON PM/Stylus 4 Colori]. NOTA Se si usano i modelli PM-G700, PM-G720 o PM-G730, impostare 3 mm per il margine superiore. Se si impostano più di 3 mm le schermate vengono stampate correttamente, ma non il resto. 				

Impostazioni del server stampante remota GP

Stampante	
Riepilogo	
Tipo Server stampante re	emota GP 💌 Porta Ethernet 💌
Impostazione output	
Dimensione foglio	A4 297x210mm
Metodo di installazione	© Orizzontale 🛃 ⊙ Verticale 🔺
Dimensioni stampa	🔿 Dimensioni originali 🛛 💿 Adatta a margini stampante
Resto	20 📑 🏛 mm
15 🛨 🌉 m	m 15 🔆 🗰 mm
Impostazioni di comunicazione	
Indirizzo IP	0 0 0 0 🔽 PASV
Porta	21 📑 🧱
Nome utente	
Password	

	Impostazione	Descrizione				
	Dimensioni foglio	Selezionare le dimensioni del foglio da stampare: [A3], [A4], [Lettera] e [Legale].				
	Orientamento	Selezionare la direzione di stampa tra [Orizzontale] o [Verticale].				
Impostazioni di output	Dimensioni di stampa	Selezionare [Dimensioni originali] o [Rientra nei margini della stampante] per le dimensioni di stampa dello schermo. Quando si stampa il testo, questa impostazione viene ignorata.				
		 Quando si usano le [Dimensioni originali], qualsiasi carattere fuori dalla zona di stampa non verrà stampato. Quando si seleziona [Rientra nei margini della stampante], l'immagine non verrà modificata dalle funzioni di zoom. Anche le proporzioni del rapporto di aspetto non verranno cambiate. 				
	Margine	Specificare il margine superiore, inferiore sinistro e destro da 5 a 50 mm.				
ne	Indirizzo IP	Configura l'indirizzo IP del server della stampante.				
nicazio	PASV	Specificare se utilizzare la modalità PASV. DI solito si usa questa opzione quando i collegamenti sono bloccati dalla sicurezza di rete.				
mur	Porta	Specificare il numero di porta del server FTP				
ioni di cor	Nome utente	Specificare il nome utente per accedere al server FTP. Si possono utilizzare caratteri alfanumerici fino a 16 byte singoli per la password.				
Impostaz	Password	Specificare la password di accesso al server FTP. Si possono utilizzare caratteri alfanumerici fino a 16 byte singoli per la password.				

Impostazioni di comunicazione (per COM1)

Impostazioni di comunicazione					
Velocità	9600 💌				
Lunghezza dati	C 7 Bit 💿 8 Bit				
Parità	⊙ Nessuna O Dispari O Pari				
Bit di stop	C 2 Bit 💿 1 Bit				
Controllo flusso	○ Nessuna · ● RTS/CTS · ○ ER (DTR/CTS)				

Impostazione	Descrizione
Velocità di comunicazione	Selezionare una velocità di comunicazione per la stampante tra [2400], [4800], [9600], [19200], [38400], [57600] o [115200].
Lunghezza dati	Scegliere la lunghezza dei dati di comunicazione per la stampante: [7 Bit] e [8 Bit].
Parità	Selezionare il bit di parità per la stampante tra [Nessuna], [Dispari] e [Pari].
Bit di Stop	Scegliere la lunghezza del bit di stop per la stampante: [2 Bit] e [1 Bit].
Controllo flusso	Selezionare il metodo di controllo della comunicazione per la stampante tra [Nessuna], [Controllo RTS/CTS], e [Controllo ER (DTR/CTS)].

• Confermare che tutte le impostazioni siano compatibili con la stampante selezionata.

Impostazioni di comunicazione (per Ethernet)

Impostazioni di comunicazion	le
Indirizzo IP	0.0.0
Porta	1024
Timeout	90 🗧 🧱
Nome utente	noname
Nome stampante	noname

Impostazione	Descrizione
Indirizzo IP	Configura l'indirizzo IP del server della stampante.
Porta	Configurare il numero della porta del server di destinazione con un valore compreso tra 0 e 65535.
Timeout	Impostare il timeout con un valore compreso tra 0 e 300 millisecondi.
Nome utente	Specificare il nome dell'utente che richiede un'operazione di stampa solo se il [Metodo di connessione] è [LPR]. Il nome qui specificato verrà visualizzato nel campo del proprietario nella coda. (Ad esempio, "Guest")
Nome stampante	Impostare il nome condiviso del server della stampante solo se il [Metodo di connessione] è [LPR]. (Ad esempio, "EPSONStyC61")
URI stampante	Questo elemento viene visualizzato soltanto se il [Metodo di connessione] è [IPP]. Impostare una parte del nome di rete della stampante (ad esempio, "/printers/StyC61/.printer").

NOTA

• Se si esegue la stampa tramite connessione LAN, potrebbe verificarsi un leggero ritardo prima dell'inizio della stampa.

34.7 Limitazioni

34.7.1 Limitazioni relative alla stampa dal GP

- È possibile collegare solo una stampante al GP.
- La stampa verrà annullata se si passa agli schermi offline o se si trasferiscono schermi durante la stampa.
- Le parti che superano le dimensioni del foglio non verranno stampate e non verrà avviato automaticamente l'avanzamento riga. I dati che non rientrano nell'area di stampa di una pagina vengono gestiti diversamente dalle diverse stampanti.



 Per le copie cartacee degli schermi con dimensioni dello schermo superiori a quelle SVGA, verificare nella tabella seguente se i dati corrispondono alle dimensioni del foglio. (VGA e QVGA hanno dimensioni adatte ai fogli A4 e A3).

NEC PR201, EPSON ESC/P (Alta velocità), EPSON ESC/P (Alta qualità), HP LaserJet

Dimensioni	Ruotare lo schermo	Dimensioni foglio			
Schernie		A4	A3		
SVGA	Attivato	0	0		
	Disattivato	X	0		
XGA	Attivato	X	0		
	Disattivato	X	Х		

Attiva: corrisponde alle dimensioni del foglio. Disattiva: non corrisponde alle dimensioni del foglio.

		Dimensioni foglio							
Dimonoioni	Ruotare lo schermo	A4				A3			
schermo		Rapporto di ingrandimento				Rapporto di ingrandimento			
		x 1	x 2	x 3	x 4	x 1	x 2	x 3	x 4
SVGA	Attivato	0	0	0	0	0	0	0	0
	Disattivato	0	0	0	X	0	0	0	0
XGA	Attivato	0	0	0	Х	0	0	0	0
	Disattivato	0	0	X	X	0	0	0	Х

EPSON PM/Stylus 6 Colori, EPSON PM/4 Colori

Attiva: corrisponde alle dimensioni del foglio. Disattiva: non corrisponde alle dimensioni del foglio.

- Gli aggiornamenti dello schermo GP (le parti e l'elaborazione del passaggio tra schermi) rallenteranno quando si stampano grandi quantità di dati, specialmente su EPSON PM/ Stylus (6 Colori) o Stylus (4 colori),
- Quando si stampa lo schermo visualizzato in tonalità monocromatica, i risultati di stampa saranno diversi tra le stampanti PM/Stylus (6 colori) o Stylus (4 colori) e le altre stampanti (ad esempio NEC PC-PR201). Questo si deve al fatto che i dati dei colori non sono definiti in base alla densità, ma in base ai livelli di ombreggiatura.
- Se il tipo di stampante è [Text ASCII], la forma del testo potrebbe essere differente, dato che il metodo di stampa è diverso.
- Se si esegue l'annullamento, tutte le funzioni di stampa impostate verranno annullate.
- Se il metodo di comunicazione è l'accesso diretto, usare l'area dati del sistema (l'area che si collega all'area dati del sistema del dispositivo interno del GP) per controllare la stampa della schermata visualizzata o l'annullamento della stampa da un dispositivo/PLC. Se esistono più dispositivi/PLC collegati, l'area dati del sistema può essere impostata solo su un dispositivo/PLC.
- Quando il metodo di comunicazione è link di memoria, se i comandi di scrittura sono inviati continuamente, senza intervalli, probabilmente il GP non aggiornerà le schermate.
- Se si esegue la stampa tramite connessione LAN, potrebbe verificarsi un leggero ritardo prima dell'inizio della stampa.
- Se si stampa dal GP quando la stampante non è collegata al GP tramite cavo o quando la stampante è OFF, il GP salverà temporaneamente i dati di stampa. Quando viene ripristinata la connessione della stampante o quando la stampante viene accesa, il GP invierà i dati salvati temporaneamente alla stampante.
- La connessione LAN (stampante di rete) non supporta le seguenti opzioni di stampa: Allarmi (banner), Stampa in tempo reale (Cronologia), Stampa batch (Cronologia), Dati di campionamento in tempo reale, Batch di dati di campionamento, Dati CSV, Stampa con script.
- Per le unità GP monocromatiche, la stampa sarà monocromatica anche se è stato selezionato [Colore] in [Metodo di stampa] nell'area delle [Impostazioni di sistema] della [Stampante].
- Indipendentemente dal fatto che per [Stampante] [Metodo di stampa] siano state selezionate le impostazioni colore o monocromatiche, la Cronologia allarmi sarà stampata

a colori. Tuttavia, se si seleziona HP Laser Jet come [Tipo] di stampante e [Monocromatico] come [Metodo di stampa], anche la stampa della Cronologia allarmi sarà monocromatica.

• Alcune stampanti non riescono a stampare la Cronologia allarmi e il Campionamento per linea per la stampa in tempo reale. Questo perché le stampanti non supportano l'alimentazione stampa per linea.

34.7.2 Limitazioni per il Server stampante remota GP

- Una volta configurato il Server stampante remota GP per la propria unità di visualizzazione, non è possibile passare a un'unità che non supporta questo tipo di server. Apparirà un messaggio di avvertimento e l'unità non cambierà se si tenterà di farla cambiare.
- Anche se si stampa una copia cartacea durante la cattura schermo, si verificherà un errore e la stampa non avverrà.
- Quando il [GP Remote Printer Server] è impostato per la stampa, le modifiche alle impostazioni nello schermo non possono essere eseguite offline. Quando gli altri driver sono impostati, l'unità di visualizzazione non può passare a [GP Remote Printer Server] offline.
- Solo le lingue inglese e giapponese sono supportate per le seguenti funzioni: Stampa allarmi (Banner), Stampa in tempo reale Allarmi (Cronologia), Stampa Batch Allarmi (Cronologia), Stampa campionata di dati in tempo reale, Batch dati campionati, e Stampa dati CSV. Qualsiasi lingua eccetto l'inglese e il giapponese non sarà stampata correttamente.
- Se un computer non ha un sistema operativo giapponese, il testo in giapponese non sarà stampato in modo corretto.
- Impostare la stampante direttamente connessa al computer in cui il Server stampante remota GP è installato come "stampante predefinita". La possibilità di usare e condividere le stampanti collegate ad altri computer della rete dipende dall'ambiente e a tal fine occorre consultare l'amministratore della rete.