# 24 Campionamento dati

Questo capitolo illustra il flusso di lavoro del "Campionamento dati" di GP-Pro EX, incluso il modo di modificare le impostazioni.

Iniziare con "24.1 Introduzione alla Funzione Campionamento" (pagina 24-2), quindi passare alla pagina corrispondente in "24.2 Menu Impostazioni" (pagina 24-3)

24.1	Introduzione alla Funzione Campionamento
24.2	Menu Impostazioni
24.3	Campionamento di dati a intervalli costanti24-5
24.4	Campionamento dati in periodi specifici24-10
24.5	Visualizzazione dati di campionamento24-14
24.6	Salvataggio dei dati di campionamento su CF-card/memoria USB24-20
24.7	Visualizza/Salva dati di campionamento CSV con formato personalizzato 24-30
24.8	Guida alle impostazioni24-37
24.9	Struttura di campionamento
24.10	Limitazioni

## 24.1 Introduzione alla Funzione Campionamento

#### 24.1.1 In cosa consiste la funzione Campionamento?

Questa funzione scrive i dati tratti dal valore dell'indirizzo desiderato del dispositivo/PLC al momento designato e li memorizza nell'unità GP. L'operazione serve a visualizzare la cronologia dei dati.

Al momento designato, i dati tratti dal dispositivo/PLC vengono letti sull'unità GP.



Nuovi dati aggiunti e salvati.

I dati raccolti dalla funzione Campionamento si chiamano "Dati di campionamento". I dati di campionamento potranno essere visualizzati come un grafico a linee sullo schermo GP e stampati con una stampante collegata allo schermo GP. I dati possono essere, inoltre, salvati su una CF-card o su un dispositivo di memoria USB. I dati possono essere modificati usando un software a fogli di calcolo (quale, ad es. Microsoft Excel) sullo schermo, poiché verranno salvati in formato CSV.

# 24.2 Menu Impostazioni





# 24.3 Campionamento di dati a intervalli costanti

#### 24.3.1 Introduzione

Leggere il valore dell'indirizzo designato dal dispositivo/PLC a intervalli fissi e salvare i dati nell'unità GP.

• Designare l'ora iniziale e i dati di campionamento a intervalli fissi dopo l'ora citata. Ad esempio, Ora di avvio: 08:00, Ciclo di campionamento: 1 ora, Occorrenze: 10



Quando si raggiunge il limite definito nei campi [Occorrenze], si può continuare il campionamento sovrascrivendo il campione meno recente, o arrestare il processo.

#### 24.3.2 Procedura di impostazione

#### NOTA

Fare riferimento alla guida per le impostazioni per altri dettagli.
 24.8.1 Guida alle impostazioni comuni (Campionamento)" (pagina 24-37)

Configurare le impostazioni per campionare i dati dagli indirizzi D100, D101 e D102 una volta ogni ora iniziando alle 8 00 del mattino., per una durata di dieci cicli.



1 Nel menu [Impostazioni comuni (R)], selezionare [Campionamento (C)], o fare clic su 📰; apparirà lo schermo seguente.

📮 Base 1(S	enza no) 🗵	📢 Elenco d	di campiona	mento 🗵			4 ₿
Elenco gruppo	di campioname	nto					
/Visualizza/S	alva con nome (	CSV, Lingua di s	tampa				
Lingua	ASCII	V Tipo	o font	Font standard			
Nuovo	Modifica att	ributo					
Numero	Commento	Word	Condizior	ne di e: Occorrenze	N. di blocchi	Backup	

2 Fare clic su [Crea] e apparirà la seguente finestra di dialogo. Impostare il numero dei gruppi di campionamento e fare clic su [OK]: apparirà lo schermo delle impostazioni dei gruppi di campionamento.

	💰 Nuovo g	ruppo di carr	pionamer	to				×	
	Numero gru Commento	ippo di campior	namento	1 📑 Numero					
					OK ( <u>O)</u>		Annulla		
💻 Base 1(Senz	a no) 🗵 🗖	🗐 Elenco di car	mpionamento	K 🖬	Campiona	amento 1	(Numero)	×	4 ⊳
Indirizzo   Modali	tà   Visualizza/9	Salva in CSV   St	ampa   Scritt	ura dati					
Indirizzo		Sequenziale	C Casuale						
Indirizzo iniziale		[PLC1]D00000	-						
Lunghezza bit		16 bit	C 32 bit						
N. words di car	mpionamento	1 🗄 🏢							
Numero II	ndirizzo								
1 [[	PLC1]D00000								

**3** In [Indirizzo iniziale di campionamento], impostare l'indirizzo iniziale (D100) per i dati da campionare.



4 Designare la lunghezza in bit per memorizzare i dati di campionamento e in [Campionamento word], impostare il numero di indirizzi (ad esempio: 3). Saranno visualizzate le tre word, iniziando dall'indirizzo designato.

Indirizzo Modalità Visualizza	Salva in CSV Stampa Scrittura dati	
Indirizzo	⊙ Sequenziale ◯ Casuale	
Indirizzo iniziale	[PLC1]D00000 🕑 🧧	
Lunghezza bit	💿 16 bit 💫 32 bit	
N. words di campionamento	β <b>≎</b> ∰	
Numero Indirizzo		
1 [PLC1]D00000		
2 [PLC1]D00001		
3 [PLC1]D00002		

5 Nella scheda [Modalità], per la [Condizione Esecuzione], selezionare [Specifica orario].



6 In [Indirizzo bit di autorizzazione campionamento], impostare l'indirizzo bit (ad esempio, M100) per controllare le operazioni di campionamento dati.

Campionamento indirizzo bit consentito	[PLC1]M0100	▼ 📟

- Assicurarsi di aver portato questo bit su ON prima dell'orario iniziale. Il campionamento non inizierà se questo bit si trova su OFF al momento dell'orario iniziale. L'orario viene monitorato con i dati dell'orologio nell'unità GP.
- 7 Designare l'ora iniziale (08:00) per il campionamento dati e impostare il ciclo e le occorrenze (ogni ora per 10 cicli).



8 Impostare l'indirizzo (ad esempio, M50) usato per eliminare i dati di campionamento. Quando questo bit si porta su ON, tutti i dati di del gruppo di campionamento 1 memorizzati nell'unità GP saranno eliminati.

Indirizzo bit completo di dati		-
Indirizzo bit di cancellazione dati	[PLC1]M0050	
Backup in SRAM	Impostazioni este	<u>se</u>

**9** Fare clic su [Impostazioni estese] e si aprirà la finestra di dialogo riportata di seguito. Secondo necessità, impostare il numero di giorni in cui i dati di campionamento saranno conservati nell'unità GP.



Secondo l'illustrazione a sinistra, i dati di un solo giorno saranno conservati nell'unità GP. Il giorno seguente, al momento dell'ora iniziale (8.00), i dati di campionamento della giornata precedente saranno sovrascritti nell'ordine e nuovi dati saranno memorizzati. Se non si desidera sovrascrivere questi dati, deselezionare la casella [Sovrascrivi i vecchi dati dopo il completamento del n. di volte specificato]. Il giorno successivo il campionamento non viene eseguito all'ora iniziale. Se si deseleziona la casella [Sovrascrivi i vecchi dati dopo il completamento del n. di volte specificato] si potranno regolare le impostazioni per [Blocchi]. Un "blocco" consiste nei dati di campionamento raccolti durante le occorrenze designate. Quando si visualizzano o si stampano dati, si possono utilizzare le unità di blocco.

Ad esempio, campionare i dati per cinque giorni, dal lunedì al venerdì e visualizzare/ stampare i dati quotidianamente.

Mpostazioni Estese Sovrascrivi i vecchi dat specificato	i dopo il completamento del	n. di volte
N. di blocchi	5	
lndirizzo bit finale del blocco	[PLC1]X00000	<b>V</b>
🗹 Aggiungi dati temporali		
🗵 Aggiungi dati validi/flag	non validi	
	OK ( <u>D)</u>	Annulla

NOTA

 I dati di campionamento per le occorrenze designate formano un blocco. Specificare quanti blocchi.

Secondo l'illustrazione a sinistra, i dati di campionamento nel corso di cinque giorni saranno conservati nell'unità GP. Durante il sesto giorno ed oltre, non sarà campionato alcun dato. Per riprendere il campionamento, azzerare i dati di campionamento memorizzati nell'unità GP.

• Per ulteriori informazioni sugli orari delle azioni di campionamento, fare riferimento al capitolo indicato di seguito.

<sup>™</sup> "24.9.2 Azione Campionamento ♦ Specifica orario" (pagina 24-126)

• Quando la casella [Backup nella memoria interna] non è selezionata, i dati di campionamento memorizzati nell'unità GP saranno cancellati quando l'unità GP è spenta o azzerata.

# 24.4 Campionamento dati in periodi specifici

#### 24.4.1 Introduzione

Ogni volta che l'indirizzo bit designato viene portato su ON, il valore indirizzo specificato viene letto dal dispositivo/PLC e i dati saranno salvati nell'unità GP.



Campionare i dati dai Cicli designati e impostare se sovrascrivere i dati meno recenti e memorizzare quelli più recenti la prossima volta che il bit designato viene portato su ON, oppure smettere di campionare.

#### 24.4.2 Procedura di impostazione

#### ΝΟΤΑ

• Fare riferimento alla guida per le impostazioni per altri dettagli.

Configurare le impostazioni per campionare i dati dagli indirizzo D100, D101 e D102 ogni volta che il bit (M100) si porta su ON.



1 Nel menu [Impostazioni comuni (R)], selezionare [Campionamento (C)], o fare clic su 🚅; apparirà lo schermo seguente.

📮 Base 1(S	enza no) 🛛	🚽 Elenco di c	ampionamento				4 ⊳
Elenco gruppo	di campionamen	ito					
Visualizza/S	alva con nome C	SV, Lingua di stan	npa				
Lingua	ASCII	Tipo fo	nt Fon	t standard 🛛 🔽			
Nuovo	Modifica attri	buto					
Numero	Commento	Word	Condizione di es	Occorrenze	N. di blocchi	Backup	

2 Fare clic su [Crea] e apparirà la seguente finestra di dialogo. Impostare il numero dei gruppi di campionamento e fare clic su [OK]: apparirà lo schermo delle impostazioni dei gruppi di campionamento.

	💰 Nuovo gruj	ppo di campionan	nento			×	
	Numero grupp Commento	o di campionamento	1 📑 🏢 Numero				
			OK ( <u>D)</u>		Annulla		
E Base 1	(Senza no) 🛛	😴 Elenco di campi a/Salva in CSV   Stam	onamento 🛛 🛒 Ca pa   Scrittura dati	ampionam	nento 1 (Nur	nero) 🗵	4 ⊳
E Base 1 Indirizzo M Indirizzo i Lunghezz N. words	(Senza no) 🛛 Modalità Visualizza iniziale za bit di campionamento	Elenco di campio     Sequenziale     FLC1]D0000     16 bit     1	onamento 🛛 🕵 Ca pa   Scrittura dati   Casuale T 📻 32 bit	ampionam	nento 1 (Nur	nero) 🛛	4 Þ

**3** In [Indirizzo iniziale campionamento], impostare l'indirizzo iniziale (D100) per i dati da campionare.

Indirizzamento	Sequenzial	O Casuale
Campionamento indirizzo superiore	[PLC1]D0010	0 🔽 🚾

4 Designare la lunghezza in bit per memorizzare i dati di campionamento e in [Campionamento word], impostare il numero di indirizzi (ad esempio: 3). Saranno visualizzate le tre word, iniziando dall'indirizzo designato.

Indirizzo Modalità Visualizza	/Salva in CSV Stampa Scrittura dati
Indirizzo Indirizzo iniziale	Sequenziale     Casuale     [PLC1]D00000     T
Lunghezza bit N. words di campionamento	<ul> <li>● 16 bit</li> <li>● 32 bit</li> <li>□</li> <li>□</li></ul>
Numero Indirizzo	
1 [PLC1]D00000	
2 [PLC1]D00001	
3 [PLC1]D00002	

5 Nella scheda [Modalità], per la [Condizione Esecuzione], selezionare [Bit ON].

🛃 Eler	nco di campior	namento 🖪	🛿 📢 Campionamen	to 1(Gruppo1)	×	
Indirizza	Modalità 🕥	isualizza/Sa	lva in CSV Stampa S	Scrittura dati		
Impost	azione condiz	ione				
Cond	dizione di esec	cuzione	Bit su ON		~	

6 In [Campionamento indirizzo del bit trigger], impostare l'indirizzo bit (ad esempio, M100) per controllare l'operazione di campionamento dati. Il campionamento dei dati sarà eseguito ogni volta che questo bit si porta su ON.



7 Designare il numero di volte in cui campionare i dati (ad esempio, 4 volte).



8 Impostare l'indirizzo (ad esempio, M50) usato per eliminare i dati di campionamento. Quando questo bit si porta su ON, tutti i dati di del gruppo di campionamento 1 memorizzati nell'unità GP saranno eliminati.

	□ Indirizzo bit completamento		~
(	Indirizzo bit di cancellazione dati	[PLC1]M0100	
	Indirizzo del bit ACK	[PLC1]M0100	✓ ■
			Impostazioni Estese

Fare clic su [Estese] e nella casella successiva designare l'[Indirizzo di bit ACK] (ad esempio, M20) che confermerà quando sarà terminata la lettura dei dati. Una volta terminata la lettura dei dati, il bit si porterà su ON. Accettare questo bit su ON e portare su OFF l'[Campionamento indirizzo del bit trigger] (M100).

(Quando M100 viene portato su OFF, M20 si porterà su OFF).



Quando i dati per il numero designato di volte (ad esempio, 4) specificati nel passaggio 7 vengono memorizzati nel dispositivo GP e il bit di trigger (M100) si porta su ON per la 5ª volta, i dati saranno sovrascritti e memorizzati iniziando dai dati della prima volta.

Se non si desidera sovrascrivere questi dati, deselezionare la casella [Sovrascrivi i vecchi dati dopo il completamento del n. di volte specificato] nella scheda [Configurazione avanzata oggetto]. Quando il bit designato si porta su ON per la quinta volta, il campionamento non si verificherà.

9 Fare doppio clic su [Estese] per aprire la finestra di dialogo [Configurazione estesa]. Se si deseleziona la casella [Sovrascrivi i vecchi dati dopo il completamento del n. di volte specificato] si potranno regolare le impostazioni per [Numero di blocchi]. Un "blocco" consiste nei dati di campionamento raccolti durante le occorrenze designate. Quando si visualizzano o si stampano dati, si possono utilizzare le unità di blocco.

Ad esempio, campionare i dati per cinque giorni, dal lunedì al venerdì e visualizzare/ stampare i dati quotidianamente.

Sovrascivi i vecchi dat     Sovrascivi i vecchi dat     Sovrascivi i vecchi dat     N. di blocchi     Indrizzo bi finale     del blocco     Indrizzo del bit ACK.     Aggiungi dati temporali	i dopo il completamento del n. di volte 5	I dati di campionamento per le occorrenze designate formano un blocco. Specificare quanti blocchi.
🔽 Aggiungi dati validi/flag	non validi	
	OK ( <u>O)</u> Annulla	

#### NOTA

Per ulteriori informazioni sugli orari delle azioni di campionamento, fare riferimento al capitolo indicato di seguito.
 <sup>(2)</sup> "24.9.2 Azione Campionamento 

 Bit ON" (pagina 24-129)

• Quando la casella [Backup nella memoria interna] non è selezionata, i dati di campionamento memorizzati nell'unità GP saranno cancellati quando l'unità GP è spenta o azzerata.

## 24.5 Visualizzazione dati di campionamento

#### 24.5.1 Introduzione

Visualizza i dati raccolti con la funzione Campionamento (Dati di campionamento) sullo schermo GP in formato tabella.

I dati sono visualizzati sullo schermo ogni volta che si verifica il campionamento. Questa funzione è utile per verificare le modifiche di ciascun valore indirizzo.



• I dati visualizzati sullo schermo GP possono essere modificati tramite tocco.

• I dati di campionamento possono, inoltre, essere visualizzati in un Grafico a linee.

"18.4 Uso dei grafici tendenza" (pagina 18-13)



• Per informazioni più dettagliate sul campionamento dati, fare riferimento a quanto segue.

"24.9.3 Visualizzatore dati di campionamento" (pagina 24-136)

24.5.2	Procedura	di	impostazione
--------	-----------	----	--------------

ΝΟΤΑ	<ul> <li>Fare riferimento alla guida per le impostazioni per altri dettagli.</li> <li>"24.8.1 Guida alle impostazioni comuni (Campionamento)  Visualizza/Salva in CSV" (pagina 24-65)</li> <li>"24.8.2 Guida al Visualizzazione dati di campionamento" (pagina 24-112)</li> </ul>
	<ul> <li>Per dettagli sul metodo di collocazione delle parti e il metodo di impostazione di indirizzo, forma, colore ed etichetta, fare riferimento alla "Procedura di modifica della parte".</li> <li><sup>(2)</sup> "8.6.1 Modifica di parti" (pagina 8-49)</li> </ul>

Configurare le impostazioni di visualizzazione del gruppo di campionamento Numero "1" sullo schermo dell'unità GP.



1 Nel menu [Impostazioni comuni], selezionare [Campionamento (D)], o fare clic su 23; apparirà un elenco di gruppi di campionamento registrati. Fare doppio clic sulla riga 1 e apparirà la configurazione del gruppo di campionamento.

📢 Elenco di	campionament	o 🗵 🕵 Cam	npionamento 1(Gruppo1) 🛛 🛛 🛛		
Elenco gruppo	di campionament	0			
- Visualizza/Sa	alva con nome CS	V, Lingua di stam	ipa		
Lingua	ASCII	Tipo for	nt 🛛 🗸 Font standard 🗸		
Nuovo	Modifica attrib	uto			
Nuovo Numero	Modifica attrib	uto Word	Condizione di e: Occorrenze	N. di blocchi	Backup
<u>Nuovo</u> Numero 1	Modifica attrib Commento Gruppo1	uto Word 3	Condizione di es Occorrenze Specifica oraria	N. di blocchi	Backup Attivato
Nuovo Numero 1 2	Modifica attrib Commento Gruppo1 Gruppo2	uto Word 3 1	Condizione di es Occorrenze Specifica oraria 1 Bit su ON 4	N. di blocchi 1 1 1 1	Backup Attivato Attivato

Per informazioni su Indirizzo/Azione, vedere "24.3.2 Procedura di impostazione" (pagina 24-6)

2 Aprire la scheda [Visualizza/Salva in CSV]. Selezionare la casella [Visualizza/Salva in CSV].

Base 1(Serva no.) XIII Elenco di campionamento X 🕄 Campionamento 1(Numero) X Indritzi Moda S Visualizza/Salva in CSV Simpa Scrittura dati	4 ⊳ ×
Impostazioni predefinite     C Impostazioni personalizzate     Salva in C CF-card     C Memoria USB	
Data aa√mm/gg ▼ Ora hh.mm ▼ Visualizzatore Dati <u>Tipo di dati</u>	
Totale Tipo di dati N. di caratteri del nome 14 🚞	
Colore 7 V Lampeggio Nessuna V Colore sfondo 0 Lampeggio Nessuna V	
Data         Ora         [PLC1]D00100         [PLC1]D00101         [PLC1]D00102           aa/mm/gg         hh:mm	

- **3** Selezionare il formato di visualizzazione per la data e l'ora.
- 4 Fare doppio clic su [Impostazioni tipo di dati] per aprire la finestra di dialogo [Impostazioni dati]. Impostare il tipo di dati, l'intervallo d'input, il numero di cifre visualizzate ecc. Le impostazioni vengono applicate a tutte le colonne di dati.

ð	Impostazioni dati					×
ſ	Tipo di dati Stile	Allarmi				
	🔲 Specifica inter	vallo di input/visualizza	zione			
	Tipo di dati	Dec 💌		Segno +/-		
					OK ( <u>0)</u>	Annulla

Fare clic su [OK] per chiudere la finestra di dialogo.

5 Selezionare un colore e un colore di sfondo per il testo visualizzato. Le impostazioni per la visualizzazione automatica sono complete. 6 Aprire lo schermo di modifica, nel menu [Parti (P)], selezionare [Visualizzazione dati di campionamento (S)], oppure fare clic su **N**, per collocare la parte sullo schermo.

	Base	1 🔂 Elen	ico di campi	ionamen	ito 🛛 🗖	Cam	pioname	ento 1							4	▶ <b>x</b>
	0		1			2		3	 	4 י י	 	. 5	 	• • 6	 	· • 🔺
-		-												_		
:									 							
:						· · · · · ·	<u> </u>		 · · · ·							
1						· <u> </u>			 · · · ·	<u>.</u> .						
		· •			<u> </u>	-` <b></b> •'	<u> </u>		 	-						
						• •			 		• •			• •		

7 Fare doppio clic sul Visualizzatore dati speciali collocato. Apparirà la finestra di dialogo [Visualizzatore Dati di Campionamento].

💰 Visualizzatore Dati	i di Campionamento 🛛 🔀
ID parti SD_0000 • Commento	Impostazioni di base Impostazioni di visualizzazione Impostazioni Tasto Impostazioni di visualizzazione Impostazioni Tasto Indirizzo di specifica n. blocco
	N. di righe visualizzate 3 N. di colonne 3 Spaziatura 0 I Modifica dati Funzione interblocco Attiva indirizzi Indirizzo Livelin di sicurezze Livelio 1
	Mostra linea separazione
	Ressur     Fai scorrere i totali     Fai scorrere i totali     Includi nel Log Eventi
Guida ( <u>H</u> )	OK (0) Annulla

- 8 Designare il gruppo di campionamento da visualizzare sullo schermo. Impostare il gruppo di campionamento su "1".
  - NOTA
     Nel nodo [Campionamento] dell'area di lavoro [Impostazioni comuni (R)], fare clic sulla scheda [Modalità]. Nelle impostazioni [Estese], dopo aver deselezionato la casella [Sovrascrivi i vecchi dati dopo il completamento del n. di volte specificato], usare [Indirizzo specificazione numero blocco] per visualizzare il gruppo di campionamento.

- 9 Impostare le [Linee di visualizzazione] e le [Colonne di visualizzazione].
  - Per modificare i dati di campionamento sullo schermo GP, selezionare la casella [Modifica dati]. Quando si toccano i dati, lo schermo si trasforma nello schermo di modifica e diventa possibile modificare i dati utilizzando il tastierino visualizzato.



10 Selezionare se mostrare o no la Linea/il Bordo tipo righello e selezionare il [Colore trasparente].



11 Selezionare la scheda [Visualizzazione] e impostare il tipo di font e le dimensioni.



12 Selezionare la scheda [Tasto] e selezionare i necessari Tasti di scorrimento. Con [Seleziona forma], selezionare le forme dei Tasti, impostare l'etichetta e il colore del testo secondo necessità e fare clic su [OK].

🔏 Visualizzatore Dati di G	Campionamento
ID parte SD_0000 Commento ABC Seleziona forma	Impostazioni di base       Impostazioni di visualizzazione       Impostazioni Tasto         Layout tasto       Impostazioni da scorrere       Impostazioni da scorrere         Scorri verso l'alt       N. di campioni da scorrere       Impostazioni da scorrere         Scorri verso l'alt       N. di campioni da scorrere       Impostazioni da scorrere         Scorri a sinistra       N. di campioni da scorrere       Impostazioni da scorrere         Scorri a destra       N. di campioni da scorrere       Impostazioni da scorrere         Scorri a destra       N. di campioni da scorrere       Impostazioni da scorrere         Scorri a destra       N. di campioni da scorrere       Impostazioni da scorrere         Scorri a destra       N. di campioni da scorrere       Impostazioni da scorrere         Scorri a destra       N. di campioni da scorrere       Impostazioni da scorrere         Font       Font standard       Seleziona       Scorri verso l'all         Lingua di visualizzazio       ASCII       Su       Su         Colore tasto       7       Nessuna       Pieno       Visualizza colore         7       Nessuna       Pieno       Visualizza colore       Lampeq         2       Nessuna       Visualizza colore       Lampeq
Guida( <u>G</u> )	OK ( <u>0</u> ) Annulla

Il Visualizzatore dati di campionamento è stato impostato. Si possono spostare i Tasti indipendentemente nella posizione desiderata.

• Per i Tasti del [Visualizzatore dati di campionamento], non si può impostare la forma del Tasto indipendentemente dal colore. Per impostare una forma o un colore differenti, usare la parte Spia Tasto [Tasto speciale] - [Tasto di visualizzazione dati di campionamento].

# 24.6 Salvataggio dei dati di campionamento su CF-card/ memoria USB

#### 24.6.1 Introduzione

I dati (di campionamento) campionati dalla funzione apposita, sono salvati in formato CSV o su CF-card o nel dispositivo di memoria USB.

I dati di campionamento (SA\*\*\*\*.csv) salvati su una CF-card/un dispositivo di memoria USB possono essere analizzati utilizzando un tipo di software a fogli di calcolo (come Microsoft Excel) su un computer usato nei database.



#### 24.6.2 Procedura di impostazione

#### NOTA

Fare riferimento alla guida per le impostazioni per altri dettagli.
 <sup>C</sup> "24.8.1 Guida alle impostazioni comuni (Campionamento) ■ Visualizza/Salva in CSV" (pagina 24-65)

Configurare le impostazioni per salvare i dati dal gruppo di campionamento Numero "1" alla CF-card.



1 Nel menu [Impostazioni comuni], selezionare [Campionamento (D)], o fare clic su 2; apparirà un elenco di gruppi di campionamento registrati. Fare doppio clic sulla riga 1 e apparirà la configurazione del gruppo di campionamento.

Elenco grupp	00 d	li campionament	to								
Visualizza/	Sal	va con nome CS	SV, Lingu	a di stam	ipa						
Lingua		ASCII	~	Tipo for	nt F	Font standard	~				
Nuovo		Modifica attrib	outo								
Numero	· [	Commento	Word		Condizione d	li e: Occorrenz	e	N. di blocchi	Backup	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	1	Gruppo1		3	Specifica or	aria	1		1 Attivato		
	2	Gruppo2		1	Bit su ON		4		1 Attivato		

Per informazioni su Indirizzo/Azione, vedere "24.3.2 Procedura di impostazione" (pagina 24-6)

2 Aprire la scheda [Visualizza/Salva in CSV]. Selezionare la casella [Visualizza/Salva in CSV].

📃 Base 1(Senza no) 🗙 🛃	🛿 Elenco di campionamento 🗙 📢 Campionamento 1(Numero) 🗙	$\triangleleft \triangleright \mathbf{x}$
Indirizzi Modallà Visualizza/Salv	Iva in CSV Stampa Scrittura dati	
✓ Visualizza/Salva in CSV	Indirizzo word di controllo CSV	
<ul> <li>Impostazioni predefinite</li> </ul>	Impostazioni Salva in © CF-card © Memoria USB	
Data	aa/mm/gg 🔽 Ora hh.mm 💌	
Visualizzatore Dati	<u>Tipo di dati</u>	
Totale	Tipo di dati	
N. di caratteri del nome elemento	14 📻 🧱 🔤	
Colore	T Lampeggio Nessuna	
Colore sfondo	C Lampeggio Nessuna	
Data Ora [PLC1	1]D00100 [PLC1]D00101 [PLC1]D00102	
aa/mm/gg hh:mm		

3 Per controllare il salvataggio, selezionare la casella [Indirizzo word di controllo salvataggio CSV] e fare clic su [Salva in]-[CF-card] per impostare l'indirizzo word (ad esempio: Sono usate due word consecutive, iniziando dall'indirizzo specificato.

🔽 Indirizzo wo	rd di controllo	CSV	[PLC1]D	00030	▼ 💼
ni ate	Salva in	⊙ CF-c	ard	C Memor	ia USB

4 Fare doppio clic su [Impostazioni tipo di dati] per aprire la finestra di dialogo [Impostazioni dati]. Impostare il tipo di dati e il numero di cifre di visualizzazione secondo necessità. Le impostazioni vengono applicate a tutte le colonne di dati.

<ul> <li>Impostazioni predefinite</li> </ul>	personalizzate	Salva in	CF-card	C Memoria USB
Data Visualizzatore Dati I∏ Totale	Tipo di dati	Ora	hh:mm	•
Tipo di dati Stile Allarmi			×	
Specifica intervallo di input/	visualizzazione			
Tipo di dati Dec	▼ Segno +/-			
		OK ( <u>D</u> )	Annulla	

Fare clic su [OK] per chiudere la finestra di dialogo.

5 Impostare i [Caratteri del nome elemento].

N. di caratteri del nome elemento	8 🕂 🏢
-----------------------------------	-------

Adesso il formato CSV è completo.

Indipendentemente dalle impostazioni di visualizzazione della [Data] e dell'[Ora], il file CSV sarà emesso con il formato [aa:mm:gg] e i formati [hh:mm:ss] e ([hh:mm:ss.ms] quando l'unità del ciclo di campionamento è il [ms]).
 Indipendentemente dalla designazione di una riga [Totale], i dati del calcolo non saranno esportati nel file CSV.

#### 24.6.3 Operazione salvataggio CF-card/memoria USB

Esistono due operazioni di salvataggio per CF-card/dispositivi di memoria USB.

☞ \* Processo di salvataggio normale" (pagina 24-24)

Salvataggio automatico Quando il numero definito di campioni viene memorizzato nell'unità GP e il ciclo di campionamento è stato completato, i dati memorizzati nell'unità GP sono emessi sotto forma di file CSV. Quest'opzione è disponibile quando, nella scheda [Modalità], casella [Estesa], si seleziona la casella [Sovrascrivi i vecchi dati dopo il completamento del n. di volte specificato].

Processo di salvataggio automatico" (pagina 24-25)

#### Indirizzo word di controllo CSV

Questo indirizzo controlla la scrittura di dati su CF-card/dispositivo di memoria USB. Dopo aver designato un numero di file, scrive il comando nell'indirizzo.



#### Comando/Stato

Scrivere il comando con il numero di file specificato per scrivere la data in una CF-card/ un dispositivo di memoria USB. I risultati dell'elaborazione (stato) vengono riportati nell'indirizzo.

Modalità	Dati word	Descrizione		
	0001h	Salvataggio normale		
Comando	0020h	Avviare salvataggio automatico (Solo quando i dati sono memorizzati sovrascrivendo quelli meno recenti <sup>*1</sup> )		
	0021h	Terminare salvataggio automatico (Solo quando i dati sono memorizzati sovrascrivendo quelli meno recenti <sup>*1</sup> )		
	0000h	Fase di completamento riuscita		
	0100h	Errore di scrittura		
	0200h	La CF-card non è inserita/lo sportellino della CF-card è aperto (il pulsante di accesso è su OFF) /il dispositivo di memoria USB non è inserito		
Stato	0300h	Nessun dato da caricare (quando non esiste alcun dato specificato)		
	0400h	Errore file		
	2000h	L'unità GP si trova nella modalità Salvataggio automatico normale. Quando l'[Indirizzo di controllo salvataggio CSV] corrisponde a questo valore, l'azione di Salvataggio automatico viene continuata. Quando il valore cambia, la modalità di salvataggio automatico termina.		

\*1 Per i metodi di memorizzazione dati, fare riferimento a "24.9.2 Azione Campionamento ■ Campionamento" (pagina 24-132).

NOTA	• Quando si modifica il valore dello stato "2000h" o si cambia il numero di
	fase durante il processo, si esce dalla fase di salvataggio automatico e i dati
	elaborati fino a quel punto vengono scritti nella CF-card/dispositivo di
	memoria USB. Il valore scritto (comando) non viene elaborato.

#### Numero file

Designa la parte \*\*\*\*\* il nome file "SA\*\*\*\*\*.csv" quando vengono salvati nella CFcard/memoria USB. Il numero di file varia da 0 a 65535. Impostare il numero di file prima di scrivere il comando.

Il file CSV File viene salvato nella cartella creata automaticamente nella CF-card/nel dispositivo di memoria USB. La cartella viene creata con un nome fisso per ciascun gruppo di campionamento.

Dati da salvare	Cartella	Nome file
Dati del gruppo di campionamento 1	\SAMP01	SA****.CSV
*	*	
*	*	
*	*	
Dati del gruppo di campionamento 64	\SAMP64	SA****.CSV

#### Processo di salvataggio normale

Salvare i dati dal gruppo di campionamento 1 con il nome file "SA00001.csv" nella CF-card.



- 1 In D301, memorizzare il file 1.
- 2 Scrivere il comando "0001h" su D300. Inizierà l'emissione di dati CSV.
- **3** Quando i dati sono salvati con successo sulla CF-card, il valore dello stato "0000h" viene scritto dall'unità GP nell'indirizzo D300.

"SA00001.csv" viene creato nella cartella "SAMP01" della CF-card.

#### Immagine Salva file

Ad esempio, si seleziona [Sovrascrivi i dati meno recenti dopo aver completato i cicli specificati], Occorrenze di campionamento = 4



Quando termina il 50 ciclo di campionamento, designare lo stesso n. di file, scrivere il comando e... I dati precedenti vengono sovrascritti. (I dati dal 2o al 5o ciclo di campionamento vengono emessi sotto forma di file CSV.)

#### ♦ Processo di salvataggio automatico

Salvare i dati dal gruppo di campionamento n 1 con il nome di file "SA00000.csv" nella CF-card.



- 1 In D301, memorizzare il file 0.
- **2** Scrivere il comando "0020h" in D300. Se l'unità GP entra nella modalità di salvataggio automatico normalmente, lo stato "2000h" sarà scritto dall'unità GP nell'indirizzo D300.
- **3** Quando i dati vengono campionati per le occorrenze designate, i dati CSV sono esportati nella CF-card.

"SA00000.csv" viene creato nella cartella "SAMP01" della CF-card.

4 Quando i dati vengono nuovamente campionati per le occorrenze designate, i dati CSV di quel periodo vengono automaticamente esportati ed aggiunti al file esistente "SA00000.csv" nella cartella "SAMP01".

Fino a quando D300 corrisponde a "2000h", la modalità di salvataggio automatico continuerà.

5 Scrivere il comando "0021h" in D300 e la modalità di salvataggio automatico terminerà. Quando l'unità GP chiude normalmente la modalità di salvataggio automatico, 0000h viene scritto in D300.

#### Immagine Salva file

Ad esempio, Cicli di campionamento = 4



Quando la modalità di salvataggio automatico termina, anche se esiste contenuto ancora in trasferimento verso l'unità GP (questo si verifica quando l'attuale ciclo di campionamento non è stato ancora completato), i dati di campionamento raccolti fino a quel punto saranno scritti nella CF-card.

Inoltre, quando si inizia o si riprende il salvataggio automatico (viene scritto il comando Avvio salvataggio automatico), i dati di campionamento presenti nell'unità GP saranno scritti nella CF-card a partire dai dati iniziali (meno recenti), indipendentemente dallo stato di salvataggio dei dati precedenti.

**NOTA** • Quando si riprende il salvataggio automatico mentre il contenuto viene trasferito all'unità GP, il ciclo terminerà il campionamento prima che i dati siano raccolti e scritti nella CF-card. Dopo la scrittura del comando iniziale Salvataggio automatico, i dati sovrascritti non saranno salvati fino a quando saranno scritti sulla CF-card.

#### Uscita dal salvataggio automatico e ripresa - Immagine Salva file

Ad esempio, Cicli di campionamento = 4 Uscita dal salvataggio automatico



Scrivere il comando finale di salvataggio automatico dopo il 10mo ciclo di campionamento e...

9o e 10mo dato campione vengono aggiunti ai dati precedenti.

#### Ripresa salvataggio automatico



Se si scrive il comando avvio Salvataggio automatico durante un ciclo di campionamento, il sistema attenderà la fine del ciclo, quindi, quindi lo salva sulla CF-card. Tutti i dati memorizzati fino a questo punto (dal 9o al 12mo campione) sono aggiunti ai dati precedenti

#### File CSV visualizzato in Excel

Il seguente esempio presenterà il contenuto di un file dati di campionamento (\*.csv) salvato nella CF-card e aperto in Excel.

# • Se le dimensioni del file CSV sono troppo grandi, Excel o altro software simile potrebbero non riuscire ad aprirlo.

 I dati di campionamento (\*.csv) sono emessi in parte in un formato fisso, indipendentemente dalle impostazioni sulla scheda [Visualizza/Salva in CSV]. Per ulteriori dettagli, fare riferimento a quanto riportato di seguito.
 "24.9.4 Informazioni sul salvataggio nella CF-card/memoria USB" (pagina 24-143)

#### Salvataggio automatico

(Ad esempio, quando le occorrenze sono 4 e i dati sono campionati per 2 cicli). File CSV

"" Data", " Ora", " D00100", " D00200"," D00300"," D	000301"
"05/03/31", "09:00:00", "3228", "30.3", "25.3", "6.1" <sub>\(\begin{bmatrix} \) \]</sub>	
"05/03/31", "12:00:00", "3236", "26.4", "26.4", "6.4"	Dati del 1 ciclo
"05/03/31", "15:00:00", "3244", "28.6", "27.6", "6.2"	
"05/03/31", "18:00:00", "3202", "30.7", "28.7", "6.5" <sup>J</sup>	
"05/04/01", "09:00:00", "3210", "26.9", "29.9", "6.3" ך	
"05/04/01", "12:00:00", "3219", "29.2", "24.0", "6.0"	Dati del 2 ciclo
"05/04/01", "15:00:00", "3227", "31.1", "25.1", "6.3"	•
"05/04/01", "18:00:00", "3235", "27.3", "26.3", "6.1" <sup>J</sup>	



Quando si apre in Excel:

Data	Ora	D00100	D00200	D00300	D00301
2005/3/31	9:00:00	3228	30.3	25.3	6.1
2005/3/31	12:00:00	3236	26.4	26.4	6.4
2005/3/31	15:00:00	3244	28.6	27.6	6.2
2005/3/31	18:00:00	3202	30.7	28.7	6.5
2005/4/1	9:00:00	3210	26.9	29.9	6.3
2005/4/1	12:00:00	3219	29.2	24	6
2005/4/1	15:00:00	3227	31.1	25.1	6.3
2005/4/1	18:00:00	3235	27.3	26.3	6.1

#### ♦ Salvataggio normale

Il salvataggio normale si verifica quando la casella [Sovrascrivi i vecchi dati dopo il completamento del n. di volte specificato] viene deselezionata nell'area estesa della scheda [Modalità].

File CSV

""," ""," Data"," Ora"," D00001", " D00002"," D00003"," D00004" " " Gruppo 1","05/03/31","09:00:00","123.4","123","12.345","1234" " " Gruppo 2","05/03/31","12:00:00","\*\*\*.\*","\*\*\*","\*\*\*\*","\*\*\*\*" " " Gruppo 3","05/03/31","15:00:00","234.5","234","23.456","2345" " " Gruppo 4","05/03/31","18:00:00","-123.4","-123","-12.345","-1234" " ","","","","","","" " " Gruppo 1","05/04/01","09:00:00","345.6","345","3.456","3456"

•••



Quando si apre in Excel:

	Data	Ora	D00001	D00002	D00003	D00004
N.1	2005/3/31	9:00:00	123.4	123	12.345	1234
N.2	2005/3/31	12:00:00	****.*	****.*	****.*	****.*
N.3	2005/3/31	15:00:00	234.5	234	23.456	2345
N.4	2005/3/31	18:00:00	-123.4	-123	-12.345	-1234
N.1	2005/4/31	9:00:00	345.6	345	3.456	3456

# 24.7 Visualizza/Salva dati di campionamento CSV con formato personalizzato

#### 24.7.1 Introduzione

L'utente può utilizzare un formato personalizzato quando visualizza/salva in CSV. Si può utilizzare un formato personalizzato: ordinare colonne dati, impostare righe multiple di calcolo (Totale, Media, Massimo, Minimo), inserire i nomi degli elementi desiderati. I dati visualizzati sullo schermo GP possono essere modificati tramite tocco.



Formato di visualizzazione dati di campionamento



NOTA

- Il testo per le righe e le colonne Nome elemento può essere stabilito nello stesso modo delle Righe/Colonne di testo. Il testo può essere inserito nella stessa lingua impostata nell'[Elenco campionamento] [Lingua].
- Il numero massimo di colonne è 521 e il numero massimo di righe è 2107.

#### 24.7.2 Procedura di impostazione

ΝΟΤΑ	<ul> <li>Fare riferimento alla guida per le impostazioni per altri dettagli.</li> <li><sup>G</sup> "24.8.1 Guida alle impostazioni comuni (Campionamento) ■ Visualizza/Salva in CSV (Impostazioni personalizzate)" (pagina 24-79)</li> <li><sup>G</sup> "24.8.2 Guida al Visualizzazione dati di campionamento" (pagina 24-112)</li> <li>Per dettagli sul metodo di collocazione delle parti e il metodo di</li> </ul>
	impostazione di indirizzo, forma, colore ed etichetta, fare riferimento alla "Procedura di modifica della parte". "8.6.1 Modifica di parti" (pagina 8-49)

Configurare le impostazioni in modo che il formato di visualizzazione per il gruppo di campionamento 1 sia quello seguente.



1 Nel menu [Impostazioni comuni], selezionare [Campionamento (D)], o fare clic su 23; apparirà un elenco di gruppi di campionamento registrati. Fare doppio clic sulla riga 1 e apparirà la configurazione del gruppo di campionamento.



Per informazioni su Indirizzo/Azione, vedere "24.3.2 Procedura di impostazione" (pagina 24-6)

2 Aprire la scheda [Visualizza/Salva in CSV].

📃 Base 1(Senza no) 🗙 🛃	Elenco di campionamento 🛛 🕵 Car	mpionamento 1(Numero) 🗙	4 ▷
Indirizzi Modalit: Visualizza/Salva	in CSV   tampa   Scrittura dati		
Visualizza/Salva in CSV	Indirizzo word di controlle	◦ CSV 📃 📰	
Impostazioni predefinite O	mpostazioni Salva in Salva in	C CF-card C Memoria USB	
Data	aa/mm/gg 💌 Ora	hh.mm	
Visualizzatore Dati	<u>Tipo di dati</u>		
Totale	Tipo di dati		
N. di caratteri del nome elemento	14 🕂 🗮		
Colore	7 Lampeggio	Nessuna	
Colore sfondo	D Lampeggio	Nessuna	
Data Ora [PLC1]	00100 [PLC1]D00101 [PLC1]D00102		
aa/mm/gg hh:mm			

- 3 Selezionare la casella [Visualizza/Salva in CSV] e selezionare [Impostazioni personalizzate].
- 4 Impostare [Righe (orizzontali) nome elemento] su 1 e [N. di righe per la visualizzazione del calcolo] su 2.

Righe N. righe (orizzontali) del nome elemento Usa indirizzo di campionamento come nome dell'elemento N. di righe per la visualizzazione del calcolo N. Caratteri del nome elemento	Colonne Impostazioni (verticali) nome N. di caratteri N. colonne di visualizzazione dati	14 <u>*</u>
-		

• Quando la casella [Sovrascrivi i vecchi dati dopo il completamento del n. di volte specificato] viene deselezionata, impostare le [N. righe di visualizzazione dati]. Regolare il numero di righe di visualizzazione dati sul numero di occorrenze di campionamento.

Righe N. righe (orizzontali) del nome elemento Usa indirizzo di campionamento co me dell'elemento	Colonne Colonne ime Morticali) nome N. di caratteri	14 📑 🏢
N. righe di visualizzazione dati	10 📑 📕 N. colonne di visualizzazione dati	3
calcolo		
N. Caratteri del nome elemento	14 📑 🏢	

5 Selezionare la colonna Data nell'area Anteprima e fare clic su [Impostazioni dettagli]. Apparirà la finestra di dialogo [Impostazione data]. Cambiare il formato data in [mm/gg].

i uio	CI	ic su:						
		Impostazioni colonne Agg	iungi colonna — <u>Sposta a destr</u>	a Spo:	sta a sin	istra		
			1	2	3	4	5	6
Dettagli riga			Impostazioni (verticali) nome	Data	Ora	Dati1	Dati2	Dati3
	1	Nome elemento (orizzontali)		Data	Ora	[PLC1]D00000	[PLC1]D00001	[PLC1]D00002
Aggiungi riga	2	Mostra dati		aa/mm/gg	hh:mm	няяя	няня	жжж
Sposta su	3	Calcolo				XXXX	XXXX	XXXX
oposta su	4	Calcolo				XXXX	жжж	жжж
Sposta giù								
		♂ Impostazione       Stile       N. colonna.       Stile Visual       Formato da	2 izzatore Dati ita mm/gg 🔽	)			×	
		Colore test		Lampe	aaio	Nessuno	-	
		Colore test		Lampe	aaio	Nessuno	<b>-</b>	

Fare clic su [OK]: la finestra di dialogo si chiuderà.

6 Eliminare la colonna dati dell'indirizzo D101 dal formato di visualizzazione. Selezionare la quinta colonna (Dati 2) e fare clic su [Elimina].

• Può essere eliminato facendo clic con il pulsante destro del mouse sulla quinta colonna (Dati 2) e facendo quindi clic su [Elimina].

7 Fare doppio clic su ciascuna cella Nome elemento (orizzontale) e inserire il Nome elemento.

N. di righe	N. di colonne visualizzate 5	5 Impostazione dettagli	1	Aggiungi Copia qu	i questa colon iesta colonna	na Incolla c Elimina (	ll t
visualizzate		1 Impostazioni (verticali) nome	2 Data	3 Ora	4 Dati1	5 Dati3	ins
4	1 Impostazioni (orizzontali) nome 2 Mostra dati		Data mm/gg	Ora hh:mm	Réservoir A	Réservoir C	ca
riga Copia questa riga	3 Calcolo 4 Calcolo				****	NHNN	

Il testo può essere nserito nella [Lingua] definita dell'Elenco di campionamento.

8 Spostare la colonna. Selezionare la quarta colonna (Dati 1) e fare clic su [Verso destra].

	Пи	i colonne visualizzate	5	Impostazione		Aqqiunqi	i questa colo	onna	Inco	la questa
N. di righe			<u> </u>	dettagli		<u>Copia qu</u>	iesta colonn	ia -	Elimi	na questa
visualizzate				1	2	3	4	5		
			Impostazio	ni (verticali) nome	Data	Ora	Dati1	Vereo (	lectra	
-	1 Imposta	zioni (orizzontali) nome			Data	Ora	Réservuir	Verso	sinietr	
Anniumni muncha	2 Mostra	dati			mm/gg	hh:mm	4		_	
nina	3 Calcolo						жж	**	жжж	
Conia questa riga	4 Calcolo						××	**	****	
copia questa liga										

9 Selezionare la terza riga e fare clic su [Dettagli riga]. Apparirà la finestra di dialogo [Impostazioni calcolo]. Cambiare i [Dati di calcolo] in [Totale].

Fare clic su:	N. di righe	N. di colonne visualizzate	5 I <u>mpostazione</u> dettagli	,	Aggiungi Copia qu	questa colon <del>r</del> esta colonna	ha Inco Elim	olla nina
	4 Aqqunqi questa riqa Copia questa riga	1 Impostazioni (orizzontali) nome 2 Mostra dati 3 Calcolo 4 Calcolo	1 Impostazioni (verticali) nome	2 Data Data mm/gg	3 Ora Ora hh:mm	4 Dati3 Réservoir C *****	5 Dati1 Réservoir A ***** ****	
		💰 Impostazioni di calo	xolo					
		Data Type Stile All N. di. 3 Dati di calcolo To Tipo di dati De	ami tale	Segno	) +/-			

Secondo necessità, impostare la riga di calcolo [Tipo di dati], [Cifre totali] e fare clic su [OK].

• Se si seleziona la cella di calcolo di una colonna dati e si fa clic su [Dettagli riga], si può impostare il [Tipo di dati], il [Cifre totali] in modo indipendente.

- 10 Selezionare i dati di calcolo nella quarta riga e impostare [Min] allo stesso modo.
- 11 Fare doppio clic sulle celle di calcolo nella colonna Nome elemento (verticale) e inserire il Nome elemento per ciascuna delle righe.

Il formato personalizzato Visualizza/Salva in CSV adesso è impostato.

- Il formato dei file CSV salvato in una CF-card è leggermente diverso dallo stato visualizzato sullo schermo di impostazione. Fare riferimento a quanto segue.
  - "24.9.4 Informazioni sul salvataggio nella CF-card/memoria USB Esempio di visualizzazione in Excel per le Impostazioni predefinite" (pagina 24-145)
  - I dati di campionamento possono essere, inoltre, salvati su una CF-card o su un dispositivo di memoria USB.

12 Aprire lo schermo di modifica, nel menu [Parti (P)], selezionare [Visualizzazione dati di campionamento (S)], oppure fare clic su 🙀, per collocare la parte sullo schermo.

E Base 1 🛃 Elenco di capionamento 🛛 🖓 Campionamento 1	4 ▷ X
	· · · •

13 Fare doppio clic sul Visualizzatore dati speciali collocato. Apparirà la finestra di dialogo Impostazioni.

💰 Visualizzatore Dat	i di Campionamento
ID parti SD_0000 =	Impostazioni di base   Impostazioni di visualizzazione   Impostazioni Tasto   Numero gruppo di campionamento   Indirizzo di specifica n. blocco 1
	N. di righe visualizzate 3 📑 🗰 N. di visualizzate 3 📑 🗰 Spaziatura 0 📑 🏢
	Funzione interblocco
	Attiva livelli di sicurezza     Livello
	Colore cancellazione Lampeggio  Colore cancellazione Lampeggio  Fai scorrere i totali
	Includi nel Log Eventi
Guida ( <u>H</u> )	OK ( <u>D</u> ) Annulla

- 14 Designare il gruppo di campionamento da visualizzare sullo schermo. Impostare il gruppo di campionamento su "1".
  - Per visualizzare il gruppo di campionamento, usare [Indirizzo di specifica n. blocco] per definire il blocco da visualizzare. Questo campo viene attivato se, nello schermo [Impostazioni comuni (R)] [Campionamento], scheda [Modalità] dell'area [Estesa], è stata deselezionata la casella [Sovrascrivi i vecchi dati dopo il completamento del n. di volte specificato].

- 15 Impostare le [Linee di visualizzazione] e le [Colonne di visualizzazione].
  - Per modificare i dati di campionamento sullo schermo GP, selezionare la casella [Modifica dati]. Quando si toccano i dati, lo schermo si trasforma nello schermo di modifica e diventa possibile modificare i dati utilizzando il tastierino visualizzato.

Numero gruppo di campionamento	Indirizzo di specifica n. blocco
N. di righe visualizzate 3 3	N. di colonne visualizzate Spaziatura 0 C
🔄 Attiva livelli di sicu	rezza
Livello 1	

16 Selezionare se mostrare o no la Linea/il Bordo tipo righello e selezionare il [Colore trasparente].



17 Secondo necessità, impostare le dimensioni del font e fare scorrere il layout dei [Tasti sulle schede Visualizza] e [Tasto], quindi fare clic su [OK].
# 24.8 Guida alle impostazioni

### 24.8.1 Guida alle impostazioni comuni (Campionamento)

### Elenco di campionamento

Questo schermo viene usato per registrare nuovi gruppi di campionamento. Tutte le impostazioni del gruppo di campionamento registrate sono visualizzate in un elenco.

🛄 🛛 Base 1 (9	ienza no)  🛛	📢 Elenc	o di campionan	ento 🗵			41
Elenco grupp	o di campioname	nto					
Visualizza/9	Salva con nome (	CSV, Lingua (	di stampa				
Lingua	ASCII	T	ipo font	Font standard	-		
Nuovo	Modifica attr	ributo					
Numero	Commento	Word	Condizion	e di e: Occorrenze	N. di blocchi	Backup	

Impostazione	Descrizione			
Visualizza/Salva in CSV, Lingua di stampa	Impostare la lingua utilizzata per visualizzare, salvare in una CF-card/ memoria USB o stampare			
Lingua	Scegliere tra [Giapponese], [ASCII], [Cinese (Tradizionale)], [Cinese (Semplificato)], [Coreano], [Lingue che usano caratteri cirillici] o [Tailandese]. Tutti i gruppi di campionamento registrati seguiranno questa impostazione.			
Tipo font	<ul> <li>Selezionare il tipo di font, [Font standard] o [Font Stroke], per salvarlo in una CF-card/un dispositivo di memoria USB (Salvataggio CSV) o per la stampa.</li> <li>Font standard Questo è un Font Bitmap. Scegliere il rapporto d'ingrandimento tra l'altezza e la larghezza. Quando si ingrandiscono/riducono i caratteri, il profilo può diventare poco chiaro oppure le lettere appariranno sovrapposte o troppo vicine.</li> <li>Font Stroke Questo è un font di profilo in cui il rapporto tra altezza e larghezza dei caratteri è fisso. Le lettere avranno un profilo liscio anche se le si ingrandisce/riduce. In ogni caso, questo font occupa più spazio su disco sull'unità GP.</li> </ul>			
Nuovo	Creare un nuovo gruppo di campionamento. Apparirà la seguente finestra di dialogo.			

Impostazione	Descrizione				
Modifica attributo	Modificare il numero e il commento per il gruppo selezionato nell'[Elenco gruppi di campionamento].				
Modifica attributo	<ul> <li>Indificate in future of a commento per li gruppo selezionato nen [Elenco gruppi di campionamento].</li> <li>Le impostazioni del gruppo di campionamento registrate sono visualizzate in un elenco.</li> <li>Selezionare e fare doppio clic su una riga e si aprirà lo schermo di impostazione del Gruppo di campionamento.</li> <li>Numero Condice de Occurera N dibecch Backap</li> <li>Numero Visualizza il Gruppo di campionamento</li> <li>Commento Visualizza il commento del Gruppo di campionamento. I commenti possono essere modificati e possono arrivare fino a 30 caratteri a byte singolo.</li> <li>Word Visualizza le [Word campionate] (numero di dati di campionamento contemporaneamente) impostate nella scheda [Indirizzo].</li> <li>Condizione di esecuzione Visualizza la [Condizione di esecuzione] impostata sulla scheda [Modalità].</li> <li>N. di volte Visualizza i cicli quando si verificherà il campionamento dei dati, come stabilito dalla scheda [Modalità].</li> <li>Blocco Visualizza il [Numero di blocchi] impostati nel dialogo [Esteso] della scheda [Modalità].</li> </ul>				
	Se la casella [Sovrascrivi i vecchi dati dopo il completamento del n. di volte specificato] viene selezionata, apparirà 1. In ogni caso, se [Specifica ora] viene selezionata in Azione, sarà visualizzato il [Numero di giorni] impostato in [Esteso/a].				
	<ul> <li>Backup Appare se l'opzione [Backup nella memoria interna] viene selezionata nella scheda [Modalità].</li> </ul>				

### Indirizzo

Impostare l'indirizzo per campionare i dati. Selezionare il metodo di indirizzamento tra [Sequenziale] o [Casuale].

# • Quando si passa da [Casuale] a [Sequenziale], tutti i campi degli indirizzi e le impostazioni [Visualizza/Salva in CSV] e [Stampa] saranno inizializzati.

• Se è stata selezionata la casella [Casuale], la comunicazione con il dispositivo può impiegare più tempo rispetto alla selezione della designazione [Sequenziale].

### Sequenziale

E Base 1(Se	nza no) 🛛 🛛	🗐 Elenco di ca 'Salva in CSV   Si	mpionamento tampa   Scrittu	ra dati 🛛	Campior	namento 1(	Numero)	×	4 Þ
Indirizzo Indirizzo inizia Lunghezza b N. words di c	ale it :ampionamento	Sequenziale     [PLC1]D00000     16 bit     1	C Casuale						
Numero	Indirizzo								
1	[PLC1]D00000								

Impostazione	Descrizione			
Indirizzamento	<ul> <li>Selezionare il metodo di designazione per gli indirizzi.</li> <li>Sequenziale</li> <li>Impostare gli indirizzi sequenziali iniziando dall'[Indirizzo iniziale di campionamento] designato.</li> <li>Casuale</li> <li>Impostare fino a 512 indirizzi in modo indipendente.</li> </ul>			
Campionamento indirizzo superiore	Designare l'indirizzo più in alto per il campionamento dei dati.			
Lunghezza bit	<ul> <li>Scegliere quale sarà la lunghezza di bit con cui saranno memorizzati i dati dell'indirizzo designato tra [16 bit] o [32 bit].</li> <li>NOTA <ul> <li>Se si cambia quest'impostazione, si ripristinerà il contenuto della scheda [Visualizza/Salva in CSV] e della [Stampa].</li> <li>Se le [Word di campionamento] definite superano 256 indirizzi a 16 bit, tutti gli indirizzi che superano la cifra 256 saranno eliminati quando si cambierà la [Lunghezza bit] da [16 bit] a [32 bit].</li> </ul> </li> </ul>			
Word di campionamento	Impostare il numero di elementi dati (numero di indirizzi) da campionare. Ciascuna [Lunghezza bit] ha un intervallo di dimensioni diverso. 16 Bit: da 1 a 512 32 Bit: da 1 a 256			
Elenco indirizzi	Il numero di indirizzi nelle [Word di campionamento] è visualizzato in un elenco iniziando dall'[Indirizzo iniziale di campionamento] designato.			

# Casuale Indirizzo Sequenziale Dispositivo/PLC PLC1 Lunghezza bit 16 bit 32 bit 1 </

Impostazione	Descrizione
Dispositivo/PLC	Designare il dispositivo/PLC dove i dati saranno campionati.
	Scegliere quale sarà la lunghezza di bit con cui saranno memorizzati i dati dell'indirizzo designato tra [16 bit] o [32 bit].
Lunghezza bit	<ul> <li>NOTA</li> <li>Se si cambia quest'impostazione, si ripristinerà il contenuto della scheda [Visualizza/Salva in CSV] e della [Stampa].</li> <li>Se le [Word di campionamento] definite superano 256 indirizzi a 16 bit, tutti gli indirizzi che superano la cifra 256 saranno eliminati quando si combierà la [Luncherre bit] de [16 bit] e [22 bit]</li> </ul>
	camolera la [Lunghezza olt] da [10 olt] a [52 olt].
campionamento	Il numero impostato di indirizzi sarà visualizzato nell'[Elenco indirizzi].
Elenco indirizzi	Il numero di indirizzi nelle [Word di campionamento] è visualizzato in un elenco iniziando dall'[Indirizzo iniziale di campionamento] designato. Ciascuna [Lunghezza bit] ha un intervallo di dimensioni diverso. 16 Bit: da 1 a 512 righe 32 Bit: da 1 a 256 righe
	~
NOTA • ( i I	Quando si seleziona la riga da eliminare dall'elenco degli indirizzi e si preme l tasto [Elimina], appare la finestra di dialogo di conferma dell'eliminazione. Lo si potrà eliminare facendo clic su [Sì].

### Modalità

Configurare le impostazioni di ore ed occorrenze per il campionamento dei dati. Si può selezionare la condizione di esecuzione delle azioni di campionamento tra [Specifica oraria], [Ciclo costante], [Ciclo costante con bit su ON], [Bit su ON], o [Cambio bit].

### ♦ Specifica orario

Campionare i dati secondo cicli costanti, iniziando dall'ora designata.

📕 MAIN(Untitled) 🛛 📢 Ele	nco di campionamento 🛛 🔀 🚰 Campionamento 1 (Numero) 🗵 🏼 4
Indirizzo Modalità Visualizza/Sa	Iva in CSV Stampa Scrittura dati
Impostazione condizione	
Condizione di esecuzione	Specifica oraria
	_
Indirizzo bit di abilitazione	[PLC1]GMB00000
Ora di avvio	
campionamento	
Occorrenze	1
Ora finale	0 : 0 : 0
☐ Indirizzo bit completamento	
Indirizzo bit di cancellazione dati	[PLC1]GMB00000
	lange to significant to the second
	impostazioni Estese
Backup nella memoria interna	a (Dati cronologici)
🔽 Usare la scheda Memoria d	come area di backup
	Per ottimizzare le prestazioni di
Salva in 💿 CF-card 🛛 🔿	Memoria USB o più secondi tra i campioni.
Backup conteggio	Dati cronologici massimi
Quando si supera il contegg	jio di backup 100
Sovrascrivi dati meno reci	Indirizzo di stato

Impostazione	Descrizione			
Condizione di esecuzione	Selezionare la condizione di esecuzione dell'azione di campionamento. Selezionare [Specifica oraria].			
Campionamento indirizzo bit consentito	Selezionare l'indirizzo che controllerà l'esecuzione o la mancata esecuzione del campionamento. Quando l'indirizzo si trova su ON, il campionamento inizierà all'[Ora di avvio] designata, e, in seguito, leggerà i dati secondo ciascun ciclo del [Ciclo di campionamento] stabilito. Quando questo indirizzo si trova su OFF, il campionamento non si verificherà anche se si raggiunge l'[Ora di avvio].			
Ora di avvio	Designare l'ora iniziale del campionamento. Impostare l'orario da 0 a 23 (ore) e da 0 a 59 (minuti).			
Frequenza di campionamento	Impostare il periodo in cui il campionamento si verificherà ad incrementi di 15 secondi, da 0 sec. fino a 23 ore, 59 minuti, 45 sec.			

Impostazione	Descrizione
Occorrenze	Selezionare il numero di volte in cui si verificherà il campionamento. Se nell'area [Estesa] viene selezionata la casella [Sovrascrivi i vecchi dati dopo il completamento del n. di volte specificato], questo valore potrà variare da 1 a 65535 volte. Se la casella non viene deselezionata, l'intervallo varierà da 1 a 2048 volte.
	<ul> <li>MPORTANTE</li> <li>L'intervallo delle impostazioni sarà limitato automaticamente per assicurare che il periodo dall'[Ora di avvio] all'[Ora finale] rientri in 24 ore. Inoltre, il numero di gruppi di campionamento e quello degli indirizzi (numero di word) nell'intero sistema sarà ugualmente limitato.</li> </ul>
Ora finale	Impostare l'[Ora di avvio], il [Ciclo di campionamento], il [Numero di volte] per visualizzare l'ora finale del campionamento.
Indirizzo bit completamento	<ul> <li>Una volta completato il campionamento (dopo il [Numero di volte]* designato, [Blocchi], [Numero di volte] * [Numero di giorni]), quest'indirizzo bit si porterà su ON per confermare che l'operazione è terminata. Per confermare, impostare quest'indirizzo.</li> <li>Nell'area Estesa, quando la casella [Sovrascrivi dati meno recenti dopo aver terminato i cicli specificati] è selezionata, questo bit indica il completamento di un ciclo di campionamento dati. L'operazione di campionamento continuerà ad essere eseguita anche quando questo bit si trova su ON.</li> <li>Qualora non fosse designata, l'azione di campionamento terminerà quando il bit si porta su ON. Portare su ON l'[Indirizzo bit di azzeramento dati] per riprendere l'azione.</li> <li>NOTA</li> <li>Quest'indirizzo non sarà portato automaticamente su OFF. Se è stata selezionata la casella [Sovrascrivi i vecchi dati dopo il completamento del n. di volte specificato], verificare che il bit venga portato su OFF in modo da confermare il prossimo ciclo di campionamento.</li> </ul>
Indirizzo bit di cancellazione dati	Designare l'indirizzo bit per controllare l'azzeramento dei dati di campionamento. Quando questo indirizzo si porta su ON, tutti i dati dei gruppi di campionamento memorizzati nell'unità GP saranno cancellati. Dopo aver azzerato i dati, il bit si porterà su OFF.
Backup nella memoria interna (Visualizza dati cronologici)Selezionare l'eventuale salvataggio dei dati di campionamento nel memoria salvati, saranno eliminati quando l'alimentazione dell'unità GP vi staccata o azzerata.Image: Selezionare l'eventuale salvataggio dei dati di campionamento non veng salvati, saranno eliminati quando l'alimentazione dell'unità GP vi staccata o azzerata.Image: Selezionare l'eventuale salvataggio dei dati di campionamento non veng salvati, saranno eliminati quando l'alimentazione dell'unità GP vi staccata o azzerata.Image: Selezionare l'eventuale salvataggio dei dati di campionamento non veng salvati, saranno eliminati quando l'alimentazione dell'unità GP vi staccata o azzerata.Image: Selezionare l'eventuale salvataggio dei dati di campionamento non veng salvati, saranno eliminati quando l'alimentazione dell'unità GP vi staccata o azzerata.Image: Selezionare l'eventuale salvataggio dei dati di campionamento non veng salvati, saranno eliminati quando l'alimentazione dell'unità GP vi staccata o azzerata.Image: Selezionare l'eventuale salvataggio dei dati di campionamento non veng salvati, saranno eliminati quando l'alimentazione dell'unità GP vi staccata o azzerata.Image: Selezionare l'eventuale salvataggio dei dati di campionamento non veng salvati, saranno eliminati quando l'alimentazione dell'unità GP vi staccata o azzerata.Image: Selezionare l'eventuale salvataggio dei dati di campionamento non veng salvati, saranno eliminati quando l'alimentazione dell'unità GP vi staccata o azzerata.Image: Selezionare l'eventuale salvataggio dei dati di campionamento non veng salvataggio dei dati di campionamento non veng salvataggio dei dati di campionamento non veng salvataggio dei dati di campionamento non veng 	

Impostazione	Descrizione			
	Indica quali dati salvati nella memoria SRAM di backup sono scritti nella posizione specificata in [Salva in]. I dati sono salvati in formato Bin. <sup>(S)</sup> "24.9.1 Riepilogo ♦ Backup dei dati di campionamento" (pagina 24-123)			
Usare la scheda Memoria come area di backup	<ul> <li>• Quando si seleziona quest'elemento, le precauzioni per quanto riguarda il backup su una scheda memoria e il numero massimo di dati cronologici da visualizzare nel Grafico di tendenza cronologico sono visualizzati sulla destra. Il numero massimo è "Numero di volte" del "Backup conteggio" della condizione x.</li> </ul>			
Salva in	<ul> <li>Selezionare la posizione "Salva in" del dati di backup, da [CF-card] e [Memoria USB].</li> <li>Le cartelle sono create automaticamente per ciascun gruppo di campionamento nella posizione "Salva in". Il nome del file salvato sarà Timbro datario (anno/mese/giorno/ora/minuto/secondo al momento del salvataggio).</li> <li>Ad esempio, quando è salvato alle 14:30:5 il 2 luglio 2007 SAMP**T070702_143005.bin ("**" si riferisce al gruppo di campionamento e "" al numero di indice)</li> <li>NOTA</li> <li>Il numero di indice per i nomi di file va da 0 a 9. Si possono salvare 10 file contemporaneamente</li> </ul>			
Backup conteggio	Specificare la quantità (da 1 a 500) che si desidera effettuare per i dati. Il numero qui specificato è il numero di file che sarà creato.			
Quando si supera il conteggio di backup	<ul> <li>Selezionare un'azione in cui il numero di file di backup supera il valore impostato nel Backup conteggio.</li> <li>Sovrascrivi i dati meno recenti Eliminare i file meno recenti e aggiungere un nuovo file.</li> <li>Interrompere il backup Arresta il backup. "1001" (numero di file superati) viene memorizzato nell'indirizzo di stato.</li> </ul>			

Impostazione	Descrizione				
	Indica se lo stato dell'operazione di salvataggio e le informazioni di errore sono memorizzati nell'indirizzo specificato.				
	15 12 0 Riservato Lo stato di errore indica i seguenti codici errore. (Codico orroro)				
	Bit da 12 a 15	Descrizione	Dettagli		
	0000	Fase di completamento riuscita	Trasferimento completato correttamente.		
	Da 0001 a 0011	Riservato	-		
Indirizzo di stato	0100	Nessuna CF-card/ memoria USB	La CF-card/l'unità USB non sono inserite oppure lo sportellino della CF- card è rimasto aperto durante il salvataggio di un file di backup dati (formato Bin).		
	0101	Scrivere l'errore nella CF-card/memoria USB	La capacità dell'unità CF-card/unità USB non è sufficiente oppure la CF- card/unità USB è stata rimossa durante il salvataggio di un file di dati di backup in formato Bin. 10 file di backup dati con lo stesso timbro datario esistono già perché l'ora del GP è stata ripristinata, ecc.		
	0110	Riservato	-		
	0111	Errore CF-Card	Avviene quando la CF-card non è formattata.		
	1000	Riservato	-		
	1001	N. di file in eccesso	Numero di file impostati in eccesso		

### Estese

Fare clic su [Estese] e si aprirà la finestra di dialogo riportata di seguito. Il contenuto varia secondo la selezione o deselezione della casella [Sovrascrivi i vecchi dati dopo il completamento del n. di volte specificato].

Quando si seleziona la casella [Sovrascrivi i vecchi dati dopo il completamento del n. di volte specificato]

Quando si deseleziona [Sovrascrivi i vecchi dati dopo il completamento del n. di volte specificato]

💰 Impostazioni Estese	l.	🛛 💰 Impostazioni Estese	×
Sovrascrivi i vecchi dati dopo i campionamenti specificato	l completamento del n. di	Sovrascrivi i vecchi dati dopo il col campionamenti specificato	mpletamento del n. di
N. di giorni	1 🗄 🏢	N. di blocchi	1 🗄 🏛
		Indirizzo bit di fine blocco	
🔽 Aggiungi dati temporali		🔽 Aggiungi dati temporali	
🔽 Aggiungi flag validità dato		🔽 Aggiungi flag validità dato	
	OK ( <u>D)</u> Annulla	[	OK ( <u>O)</u> Annulla

Impostazione	Descrizione				
	L'eventuale selezione dei dati sarà sovrascritta e memorizzata, iniziando				
	dai dati meno recenti, dopo il campionamento di dati effettuato nel numero				
	designato di volte.				
	Se questa selezione è stata impostata, anche quando l'intero				
	campionamento dei dei dati è stato completato ([Numero di volte] x				
	[Numero di giorni]), il campionamento continuerà e i dati, iniziando da				
	quein meno recenti, saranno sovrascritti.				
	Se l'opzione non e stata selezionata, i dati precedenti non saranno				
	sovraschul. I huovi instelli di dali saranno memorizzati come dioccin separati. Dono che tutti i dati sono stati memorizzati ([Numero di volte] v				
	[Blocchi]) il campionamento non avverrà fino a quando tutti i dati				
	memorizzati saranno stati eliminati				
Sovrascrivi i vecchi	inemorizzati saranno stati eminiati.				
dati dopo il	Sovrascrivi i vecchi dati dopo il completamento del n. di volte specificato				
n, di volte specificato	Gruppo di campionamento Gruppo di campionamento				
	Blocco 0 <u>1er échantillon</u> (Solo 1) <u>20 campione</u> 10 Giorno				
	mo campione     mo campione       1er échantillon     Blocco 1       20 Giorno     20 Giorno				
	mo campione				
	1er échantillon     Blocco m-1     1er échantillon       20 campione     mese giorno     20 campione       mo campione     Termine del campionamento				
	(n: n. di volte, m: n. di giorni) (n: n. di volte, m: n. di blocchi)				
	Continua				

Impostazione	Descrizione		
Numero di giorni	Designare la quantità di dati di campionamento da mantenere nella memoria SRAM (o DRAM) di backup. Saranno memorizzati i dati dal numero di giorni designato e quindi saranno sovrascritti nell'ordine, iniziando con i dati del primo giorno. L'intervallo di impostazione può variare da 1 a 2048. L'intervallo di impostazione è limitato per assicurare che la quantità del [Numero di volte] x [Numero di giorni] sia pari a 65535 o inferiore a questa cifra.		
Blocco	L'insieme completo di dati raccolto nel numero di volte designato si chiama [blocco]. Designare il numero di blocchi da impostare in un gruppo di campionamento. L'intervallo di impostazione può variare da 1 a 2048. L'intervallo di impostazione è limitato per assicurare che la quantità del [Numero di volte] x [Blocchi] sia pari a 65535 o inferiore a questa cifra.		
Indirizzo bit finale del blocco	Una volta completato il campionamento per un blocco di dati (il numero di volte designato), quest'indirizzo bit si porterà su ON per confermare che l'operazione è terminata. Per confermare, impostare quest'indirizzo. Questa è l'indicazione del completamento del campionamento di un blocco. L'azione di campionamento continuerà per il numero di [Blocchi] designato.		
	<ul> <li>NOTA</li> <li>Quest'indirizzo non sarà portato automaticamente su OFF. Per verificare il completamento del blocco successivo, verificare che il bit venga riportato su OFF.</li> </ul>		
Aggiungi dati temporali	Il tempo di campionamento sarà memorizzato con i dati di campionamento. Quest'impostazione è fissa.		
Aggiungi dati validi/ flag non validi	Memorizza un flag di osservazione insieme ai dati che eseguono il monitoraggio del corretto salvataggio dei dati. Quest'impostazione è fissa.		

### ♦ Ciclo della costante

Campionare i dati secondo cicli costanti, iniziando dal momento in cui l'unità GP viene accesa.

MAIN(Untitled) 🛛 🞜 Elenci Indirizzo Modalità Visualizza/Salva	zo di campionamento 🛛 🔀 😭 Campionamento 1 (Numero) 🖄 🏼 🗠 a in CSV   Stampa   Scrittura dati
Impostazione condizione	
Condizione di esecuzione	Ciclo della costante
Frequenza di campionamento	1 📑 🖻 🕫 1 Sec. 🔿 100 mSec.
Occorrenze	1 🔮 🖩
L Indirizzo bit completamento	
<b>F</b>	Impostazioni Estese
I≝ Backup nella memoria interna	(Dati cronologici)
Usare la scheda Memoria co	me area di backup
Salva in 👁 CF-card 🔍 N	Per ottimizzare le prestazioni di backup, verificare che trascorrano 5 o più secondi tra i campioni.
Backup conteggio 100 Quando si supera il conteggio	Dati cronologici massimi o di backup 100
Sovrascrivi dati meno rec	Indirizzo di stato
-	

Impostazione	Descrizione		
Condizione di	Selezionare la condizione di esecuzione dell'azione di campionamento.		
esecuzione	Seleziona [Cicio costante].		
Frequenza di campionamento	Specificare il ciclo di campionamento a 1 sec (1 secondo) o 100 ms (100 millisecondi). Impostare da 1 a 65535 quando l'unità è 1 sec e da 100 a 900 quando l'unità è 100 ms.		
	ΝΟΤΑ		
	• Anche quando è impostato 100 ms (millisecondi) solo il primo campionamento inizierà con un tempo di 1 sec (secondi).		
Occorrenze	Selezionare il numero di volte in cui si verificherà il campionamento. I valori possibili sono compresi tra 1 e 65535.		
	IMPORTANTE		
	indirizzi di campionamento (word) registrati nell'intero sistema.		

Impostazione	Descrizione		
Indirizzo bit completamento	<ul> <li>Dopo aver completato il numero designato di campionamenti dei dati, l'indirizzo sarà utilizzato per confermare che l'operazione è terminata. Selezionare se verificare o no la Cronologia quest'Indirizzo bit. Questo bit indica il momento in cui viene completato un ciclo di campionamento dati. L'operazione di campionamento continuerà ad essere eseguita anche quando questo bit si trova su ON.</li> <li>NOTA</li> <li>Quest'indirizzo non sarà portato automaticamente su OFF. Per verificare il completamento del ciclo di campionamento successivo, verificare che il bit venga riportato su OFE.</li> </ul>		
Backup nella memoria interna (Visualizza dati cronologici)	Selezionare l'eventuale salvataggio dei dati di campionamento nella memoria SRAM di backup. Se i dati di campionamento non vengono salvati, saranno eliminati quando l'alimentazione dell'unità GP viene staccata o azzerata.		
Usare la scheda Memoria come area di backup	<ul> <li>Indica quali dati salvati nella memoria SRAM di backup sono scritti nella posizione specificata in [Salva in]. I dati sono salvati in formato Bin.</li> <li><sup>C</sup> "24.9.1 Riepilogo ◆ Backup dei dati di campionamento" (pagina 24-123)</li> <li>NOTA</li> <li>Quando si seleziona quest'elemento, le precauzioni per quanto riguarda il backup su una scheda memoria e il numero massimo di dati cronologici da visualizzare nel Grafico di tendenza cronologico sono visualizzati sulla destra. Il numero massimo è "Numero di volte" del "Backup conteggio" della condizione x.</li> </ul>		
Salva in	<ul> <li>Selezionare la posizione "Salva in" dei dati di backup, da [CF-card] e [Memoria USB].</li> <li>Le cartelle sono create automaticamente per ciascun gruppo di campionamento nella posizione "Salva in". Il nome del file salvato sarà Timbro datario (anno/mese/giorno/ora/minuto/secondo al momento del salvataggio).</li> <li>Ad esempio, quando è salvato alle 14:30:5 il 2 luglio 2007 SAMP**T070702_143005.bin ("**" si riferisce al gruppo di campionamento e "" al numero di indice)</li> <li>NOTA</li> <li>Il numero di indice per i nomi di file va da 0 a 9. Si possono salvare 10 file contemporaneamente.</li> </ul>		
Backup conteggio	Specificare la quantità (da 1 a 500) di salvataggi di backup che si desidera effettuare per i dati. Il numero qui specificato è il numero di file che sarà creato.		

Impostazione	Descrizione		
Quando si supera il conteggio di backup	<ul> <li>Selezionare un'azione in cui il numero di file di backup supera il valore impostato nel Backup conteggio.</li> <li>Sovrascrivi i dati meno recenti Eliminare i file meno recenti e aggiungere un nuovo file.</li> <li>Interrompere il backup Arresta il backup. "1001" (numero di file superati) viene memorizzato nell'indirizzo di stato.</li> </ul>		
	Indica se lo stato dell'operazione di salvataggio e le informazioni di errore sono memorizzati nell'indirizzo specificato.		
	Da 12 a 15	Descrizione	Dettagli
	0000	Fase di completamento riuscita	Trasferimento completato correttamente.
	Da 0001 a 0011	Riservato	-
Indirizzo di stato	0100	Nessuna CF-card/ memoria USB	La CF-card/l'unità USB non sono inserite oppure lo sportellino della CF- card è rimasto aperto durante il salvataggio di un file di backup dati (formato Bin).
	0101	Errore di scrittura	La capacità dell'unità CF-card/unità USB non è sufficiente oppure la CF- card/unità USB è stata rimossa durante il salvataggio di un file di dati di backup in formato Bin. 10 file di backup dati con lo stesso timbro datario esistono già perché l'ora del GP è stata ripristinata, ecc.
	0110	Riservato	-
	0111	Errore CF-Card	Avviene quando la CF-card non è formattata.
	1000	Riservato	-
	1001	N. di file in eccesso	Numero di file impostati in eccesso

### Estese

Fare clic su [Estese] e apparirà la seguente finestra di dialogo.

💰 Impostazioni Estese	×
Sovrascrivi i vecchi dal specificato	ii dopo il completamento del n. di volte
N. di blocchi	1
☐ Indirizzo bit finale del blocco	[PLC1]X00000
🗹 Aggiungi dati temporali	]
🗖 Aggiungi dati validi/flag	non validi
	OK ( <u>D)</u> Annulla

Impostazione	Descrizione	
Sovrascrivi i vecchi dati dopo il completamento del n. di volte specificato	I dati saranno sovrascritti e memorizzati, iniziando dai dati meno recenti, dopo che l'esecuzione del campionamento di dati sarà effettuata nel numero designato di volte. Quest'impostazione è fissa.	
	Selezionare se memorizzare o no il tempo di campionamento insieme ai dati di campionamento. Se quest'opzione non è designata, quando viene visualizzata/salvata in CSV o stampata, le colonne data/ora saranno vuote.	
Aggiungi dati temporali	<ul> <li>NOTA</li> <li>Quando si usa la funzione [Mostra cursore] per il [Grafico di tendenza cronologico], l'impostazione deve essere usata per far funzionare la funzione Mostra cursore .</li> <li><sup>G</sup> "18.12.2 Guida alle impostazioni del Grafico di tendenza cronologico ♦ Visualizza dati cronologici" (pagina 18-81)</li> </ul>	

### ♦ Ciclo costante quando il bit si trova su ON

Campionare dati in cicli costanti iniziando da quando l'unità GP viene portata su ON, ma solo se il anche il bit designato viene portato su ON.

📰 MAIN(Untitled) 🛛 🔂 Ele	nco di campionamento 🛛 🙀 Campionamento 1 (Numero) 🖾
Impostazione condizione	
Condizione di esecuzione	Ciclo della costante quando il bit si trova su ON 💌
Indirizzo bit di abilitazione Frequenza di campionamento	[PLC1]GMB00000 ▼ ■ 1
Occorrenze	1
Indirizzo bit completamento Indirizzo bit di cancellazione dati	[PLC1]GMB00000
	Impostazioni Estese
🔽 Backup nella memoria intern	a (Dati cronologici)
🗖 🔽 Usare la scheda Memoria d	come area di backup
Salva in 💿 CF-card 🛛 🔿	Per ottimizzare le prestazioni di backup, verificare che trascorrano 5 Memoria USB o più secondi tra i campioni.
Backup conteggio	0 Dati cronologici massimi jio di backup 100
Sovrascrivi dati meno reci	Indirizzo di stato

Impostazione	Descrizione		
Condizione di esecuzione	Selezionare la condizione di esecuzione dell'azione di campionamento. Selezionare [Ciclo costante quanto il bit si trova su ON].		
Campionamento indirizzo bit consentito	Selezionare l'indirizzo che controllerà l'esecuzione o la mancata esecuzione del campionamento. Quando l'indirizzo si trova su ON, i dati saranno letti per ciascun ciclo.		
Frequenza di campionamento	Specificare il ciclo di campionamento a 1 sec (1 secondo) o 100 ms (100 millisecondi). Impostare da 1 a 65535 quando l'unità è 1 sec e da 100 a 900 quando l'unità è 100 ms.		
	<ul> <li>NOTA</li> <li>Anche quando è impostato 100 ms (millisecondi) solo il primo campionamento inizierà con un tempo di 1 sec (secondi).</li> </ul>		
Occorrenze	Selezionare il numero di volte in cui si verificherà il campionamento. I valori possibili sono compresi tra 1 e 65535.		
	<ul> <li>IMPORTANTE</li> <li>L'intervallo di impostazione viene limitato dal numero di gruppi ed indirizzi di campionamento (word) registrati nell'intero sistema.</li> </ul>		

Impostazione	Descrizione		
Indirizzo bit completamento	Dopo aver completato il numero designato di campionamenti dei dati, l'indirizzo sarà utilizzato per confermare che l'operazione è terminata. Selezionare se verificare o no la Cronologia quest'Indirizzo bit. Questo bit indica il momento in cui viene completato un ciclo di campionamento dati. L'operazione di campionamento continuerà ad essere eseguita anche quando questo bit si trova su ON.		
	<ul> <li>Quest'indirizzo non sarà portato automaticamente su OFF. Per verificare il completamento del ciclo di campionamento successivo, verificare che il bit venga riportato su OFF.</li> </ul>		
Indirizzo bit di cancellazione dati	Designare l'indirizzo bit per controllare l'azzeramento dei dati di campionamento. Quando questo indirizzo si porta su ON, tutti i dati dei gruppi di campionamento memorizzati nell'unità GP saranno cancellati. Dopo aver azzerato i dati, il bit si porterà su OFF.		
Backup nella memoria interna (Visualizza dati cronologici)	Selezionare l'eventuale salvataggio dei dati di campionamento nella memoria SRAM di backup. Se i dati di campionamento non vengono salvati, saranno eliminati quando l'alimentazione dell'unità GP viene staccata o azzerata. <sup>©</sup> "24.9.1 Riepilogo ■ Memoria SRAM di backup" (pagina 24-120)		
Usare la scheda Memoria come area di backup	<ul> <li>Indica quali dati salvati nella memoria SRAM di backup sono scritti nella posizione specificata in [Salva in]. I dati sono salvati in formato Bin.</li> <li><sup>(2)</sup> "24.9.1 Riepilogo ◆ Backup dei dati di campionamento" (pagina 24-123)</li> <li>NOTA</li> <li>Quando si seleziona quest'elemento, le precauzioni per quanto riguarda il backup su una scheda memoria e il numero massimo di dati cronologici da visualizzare nel Grafico di tendenza cronologico sono visualizzati sulla destra. Il numero massimo è "Numero di volte" del "Backup conteggio" della condizione x.</li> </ul>		
Salva in	<ul> <li>Selezionare la posizione "Salva in" dei dati di backup, da [CF-card] e [Memoria USB].</li> <li>Le cartelle sono create automaticamente per ciascun gruppo di campionamento nella posizione "Salva in". Il nome del file salvato sarà Timbro datario (anno/mese/giorno/ora/minuto/secondo al momento del salvataggio).</li> <li>Ad esempio, quando è salvato alle 14:30:5 il 2 luglio 2007 SAMP**T070702_143005.bin ("**" si riferisce al gruppo di campionamento e "" al numero di indice)</li> <li>NOTA</li> <li>Il numero di indice per i nomi di file va da 0 a 9. Si possono salvare 10 file contemporaneamente.</li> </ul>		

Impostazione	Descrizione		
Backup conteggio	Specificare la quantità (da 1 a 500) di salvataggi di backup che si desidera effettuare per i dati. Il numero qui specificato è il numero di file che sarà creato.		
Quando si supera il conteggio di backup	<ul> <li>Selezionare un'azione in cui il numero di file di backup supera il valore impostato nel Backup conteggio.</li> <li>Sovrascrivi i dati meno recenti Eliminare i file meno recenti e aggiungere un nuovo file.</li> <li>Interrompere il backup Arresta il backup. "1001" (numero di file superati) viene memorizzato nell'indirizzo di stato.</li> </ul>		
	Indica se lo stato dell'operazione di salvataggio e le informazioni di errore sono memorizzati nell'indirizzo specificato.		
	Da 12 a 15	Descrizione	Dettagli
	0000	Fase di completamento riuscita	Trasferimento completato correttamente.
	Da 0001 a 0011	Riservato	-
Indirizzo di stato	0100	Nessuna CF-card/ memoria USB	La CF-card/l'unità USB non sono inserite oppure lo sportellino della CF- card è rimasto aperto durante il salvataggio di un file di backup dati (formato Bin).
	0101	Errore di scrittura	La capacità dell'unità CF-card/unità USB non è sufficiente oppure la CF- card/unità USB è stata rimossa durante il salvataggio di un file di dati di backup in formato Bin. 10 file di backup dati con lo stesso timbro datario esistono già perché l'ora del GP è stata ripristinata, ecc.
	0110	Riservato	-
	0111	Errore CF-Card	Avviene quando la CF-card non è formattata.
	1000	Riservato	-
	1001	N. di file in eccesso	Numero di file impostati in eccesso

### Estese

Fare clic su [Estese] e apparirà la seguente finestra di dialogo.

💣 Impostazioni Estese	×
Sovrascrivi i vecchi dati specificato	i dopo il completamento del n. di volte
N. di blocchi	1
L Indirizzo bit finale del blocco	[PLC1]X00000
Z Aggiungi dati temporali	
🗖 Aggiungi dati validi/flag	non validi
	OK ( <u>O)</u> Annulla

Impostazione	Descrizione
Sovrascrivi i vecchi dati dopo il completamento del n. di volte specificato	I dati saranno sovrascritti e memorizzati, iniziando dai dati meno recenti, dopo che l'esecuzione del campionamento di dati sarà effettuata nel numero designato di volte. Quest'impostazione è fissa.
	Selezionare se memorizzare o no il tempo di campionamento insieme ai dati di campionamento. Se quest'opzione non è designata, quando viene visualizzata/salvata in CSV o stampata, le colonne data/ora saranno vuote.
Aggiungi dati temporali	<ul> <li>NOTA</li> <li>Quando si usa la funzione [Mostra cursore] per il [Grafico di tendenza cronologico], l'impostazione deve essere usata per far funzionare la funzione Mostra cursore .</li> <li>"18.12.2 Guida alle impostazioni del Grafico di tendenza cronologico Visualizza dati cronologici" (pagina 18-81)</li> </ul>

### ♦ Bit ON

I dati vengono raccolti ogni volta che il bit designato si porta su ON.

🕮 MAIN(Untitled) 🛛 🔂 Ele	enco di campionamento 🛛 🔀 Campionamento 1 (Numero) 🖾 🗌
Impostazione condizione	
Condizione di esecuzione	Bit su ON
Indirizzo bit di trigger	[PLC1]GMB00000
0.000rranza	1
Occollenze	
– Indirizzo bit	
completamento	
Indirizzo bit di cancellazione dati	[PLC1]GMB00000
Indirizzo del bit ACK	[PLC1]GMB00000
	Impostazioni Estese
🔽 Backup nella memoria intern	a (Dati cronologici)
🔽 Usare la scheda Memoria	come area di backup
	Per ottimizzare le prestazioni di
Salva in 💿 CF-card 🛛 O	Memoria USB backup, verificare che trascorrano 5 o più secondi tra i campioni.
Backup conteggio 10	10 📑 🧱 Dati cronologici massimi
Quando si supera il contegg	gio di backup 100
Sovrascrivi dati meno reci	Indirizzo di stato

Impostazione	Descrizione
Condizione di esecuzione	Selezionare la condizione di esecuzione dell'azione di campionamento. Selezionare [Bit su ON].
Campionamento indirizzo di bit attivato	Selezionare l'indirizzo che controllerà la temporizzazione del campionamento. Il campionamento sarà eseguito ogni volta che questo indirizzo viene portato su ON
Occorrenze	Selezionare il numero di volte in cui si verificherà il campionamento. Se nell'area [Estesa] viene selezionata la casella [Sovrascrivi i vecchi dati dopo il completamento del n. di volte specificato], questo valore potrà variare da 1 a 65535 volte. Se la casella non viene deselezionata, l'intervallo varierà da 1 a 2048 volte.
	<ul> <li>L'intervallo di impostazione viene limitato dal numero di gruppi ed indirizzi di campionamento (word) registrati nell'intero sistema.</li> </ul>

Impostazione	Descrizione
Indirizzo bit completamento	Dopo aver completato tutto il campionamento ([Numero di volte] * [Blocchi] impostati), quest'indirizzo sarà usato per confermare che l'operazione è stata completata. Selezionare se verificare o no la Cronologia quest'Indirizzo bit. Nell'area Estesa, quando la casella [Sovrascrivi dati meno recenti dopo aver terminato i cicli specificati] è selezionata, questo bit indica il completamento di un ciclo di campionamento dati. L'operazione di campionamento continuerà ad essere eseguita anche quando questo bit si trova su ON. Qualora non fosse designata, l'azione di campionamento terminerà quando il bit si porta su ON. Portare su ON l'[Indirizzo bit di azzeramento dati] per riprendere l'azione.
	<ul> <li>NOTA</li> <li>Quest'indirizzo non sarà portato automaticamente su OFF. Se è stata selezionata la casella [Sovrascrivi i vecchi dati dopo il completamento del n. di volte specificato], verificare che il bit venga portato su OFF in modo da confermare il prossimo ciclo di campionamento.</li> </ul>
Indirizzo bit di cancellazione dati	Designare l'indirizzo bit per controllare l'azzeramento dei dati di campionamento. Quando questo indirizzo si porta su ON, tutti i dati dei gruppi di campionamento memorizzati nell'unità GP saranno cancellati. Dopo aver azzerato i dati, il bit si porterà su OFF.
Indirizzo del bit ACK	Selezionare l'indirizzo che confermerà il momento in cui la lettura dei dati sarà terminata. Una volta terminata la lettura dei dati, l'unità GP porterà il bit su ON. Quando quest'indirizzo riceve lo stato [Bit su ON], spegnere i dispositivi/ PLC portandoli su OFF [Campionamento indirizzo del bit trigger]. Quando l' [Campionamento indirizzo del bit trigger] si porta su OFF, anche il bit si porterà su OFF.
Backup nella memoria interna (Visualizza dati cronologici)	Selezionare l'eventuale salvataggio dei dati di campionamento nella memoria SRAM di backup. Se i dati di campionamento non vengono salvati, saranno eliminati quando l'alimentazione dell'unità GP viene staccata o azzerata. <sup>©</sup> "24.9.1 Riepilogo ■ Memoria SRAM di backup" (pagina 24-120)
Usare la scheda Memoria come area di backup	<ul> <li>Indica quali dati salvati nella memoria SRAM di backup sono scritti nella posizione specificata in [Salva in]. I dati sono salvati in formato Bin.</li> <li>"24.9.1 Riepilogo ◆ Backup dei dati di campionamento" (pagina 24-123)</li> <li>NOTA</li> <li>Quando si seleziona quest'elemento, le precauzioni per quanto riguarda il backup su una scheda memoria e il numero massimo di dati cronologici da visualizzare nel Grafico di tendenza cronologico sono visualizzati sulla destra. Il numero massimo è "Numero di volte" del "Backup conteggio" della condizione x.</li> </ul>

Impostazione	Descrizione
Salva in	Selezionare la posizione "Salva in" dei dati di backup, da [CF-card] e [Memoria USB]. Le cartelle sono create automaticamente per ciascun gruppo di campionamento nella posizione "Salva in". Il nome del file salvato sarà Timbro datario (anno/mese/giorno/ora/minuto/secondo al momento del salvataggio).
	Ad esempio, quando è salvato alle 14:30:5 il 2 luglio 2007 SAMP**T070702_143005.bin ("**" si riferisce al gruppo di campionamento e "" al numero di indice)
	<ul> <li>NOTA</li> <li>Il numero di indice per i nomi di file va da 0 a 9. Si possono salvare 10 file contemporaneamente.</li> </ul>
Backup conteggio	Specificare la quantità (da 1 a 500) di salvataggi di backup che si desidera effettuare per i dati. Il numero qui specificato è il numero di file che sarà creato.
Quando si supera il conteggio di backup	<ul> <li>Selezionare un'azione in cui il numero di file di backup supera il valore impostato nel Backup conteggio.</li> <li>Sovrascrivi i dati meno recenti Eliminare i file meno recenti e aggiungere un nuovo file.</li> <li>Interrompere il backup Arresta il backup. "1001" (numero di file superati) viene memorizzato nell'indirizzo di stato.</li> </ul>

Impostazione	Descrizione			
	Indica se lo stato dell'operazione di salvataggio e le informazioni di errore			
	sono memorizzati nell'indirizzo specificato.			
	15 12 0			
		<b>↑</b>	1	
	Riservato			
	<b>.</b>			
	Lo stato di eri	rore indica i seguenti	codici errore.	
	(Codice erro	re)		
	Da 12 a 15	Descrizione	Dettagli	
	0000	Fase di completamento riuscita	Trasferimento completato correttamente.	
	Da 0001 a 0011	Riservato	-	
Indirizzo di stato	0100	Nessuna CF-card/ memoria USB	La CF-card/l'unità USB non sono inserite oppure lo sportellino della CF- card è rimasto aperto durante il salvataggio di un file di backup dati (formato Bin).	
	0101	Errore di scrittura	La capacità dell'unità CF-card/unità USB non è sufficiente oppure la CF- card/unità USB è stata rimossa durante il salvataggio di un file di dati di backup in formato Bin. 10 file di backup dati con lo stesso timbro datario esistono già perché l'ora del GP è stata ripristinata, ecc.	
	0110	Riservato	-	
	0111	Errore CF-Card	Avviene quando la CF-card non è formattata.	
	1000	Riservato	-	
	1001	N. di file in eccesso	Numero di file impostati in eccesso	

### Estese

Fare clic su [Estese] e apparirà la seguente finestra di dialogo.

💰 Impostazioni Estese	X
Sovrascrivi i vecchi dati specificato	dopo il completamento del n. di volte
N. di blocchi	1 🗧 🏭
□ Indirizzo bit finale del blocco	[PLC1]X00000
Indirizzo del bit ACK	[PLC1]X00000
🔽 Aggiungi dati temporali	
💌 Aggiungi dati validi/flag r	on validi
	OK ( <u>0</u> ) Annulla

Impostazione	Descrizione
	L'eventuale selezione dei dati sarà sovrascritta e memorizzata, iniziando
	designato di volte.
Sovrascrivi i vecchi	Quando viene selezionata quest'opzione, il campionamento continuerà
dati dopo il completamento del	anche dopo che il numero di volte è stato completato. I dati meno recenti non rimarranno.
n. di volte specificato	Se l'opzione non è stata selezionata, i dati precedenti non saranno
	sovrascritti. I nuovi insiemi di dati saranno memorizzati come blocchi
	separati. Dopo che i dati ([Numero di volte] x [Blocchi]) sono stati salvati,
	bisognerà attenderne l'eliminazione per iniziare il campionamento.
Blocco	Tutti i dati raccolti nei campioni nei numeri designati di volte sono definiti un [blocco]. Designare il numero di blocchi da impostare in un gruppo di campionamento, solo se l'opzione [Sovrascrivi i vecchi dati dopo il completamento del n. di volte specificato] is non è stata impostata. Il valore può variare da 1 a 2048. L'intervallo di impostazione è limitato per verificare che la quantità del [Numero di volte] x [Numero di giorni] sia pari a 65535 o inferiore a questa cifra.
Indirizzo bit finale del blocco	Una volta completato il campionamento per un blocco di dati (il numero di volte designato), quest'indirizzo bit si porterà su ON per confermare che l'operazione è terminata. Per confermare, impostare quest'indirizzo. Questa è l'indicazione del completamento del campionamento di un blocco. L'azione di campionamento continuerà per il numero di [Blocchi] designato.
	<ul> <li>NOTA</li> <li>Quest'indirizzo non sarà portato automaticamente su OFF. Per verificare il completamento del blocco successivo, verificare che il bit venga riportato su OFF.</li> </ul>

Impostazione	Descrizione
Aggiungi dati temporali	<ul> <li>Selezionare se memorizzare o no l'ora in cui termina la lettura dei dati, insieme ai dati di campionamento. Se quest'opzione non è designata, quando viene visualizzata/salvata in CSV o stampata, le colonne data/ora saranno vuote.</li> <li>NOTA</li> <li>Impostare [Mostra cursore] nel [Grafico di tendenza cronologico] per fare funzionare l'opzione Mostra cursore.</li> <li><sup>C</sup> "18.12.2 Guida alle impostazioni del Grafico di tendenza cronologico ◆ Visualizza dati cronologici" (pagina 18-81)</li> </ul>
Aggiungi dati validi/ flag non validi	Memorizza un flag di osservazione insieme ai dati che eseguono il monitoraggio del corretto salvataggio dei dati. Quest'impostazione è fissa.

### ♦ Cambio di bit

Campionare i dati ogni volta che lo stato del bit designato cambia (ON/OFF).

📕 MAIN(Untitled) 🛛 🗖 Ele	nco di campionamento 🛛 🔀 😭 Campionamento 1 (Numero) 🗵 🛛
ndirizzo Modalità Visualizza/Sa	ilva in CSV   Stampa   Scrittura dati
Impostazione condizione	
Condizione di esecuzione	Variazione bit
Indirizzo bit di trigger	[PLC1]GMB00000
Occorrenze	
00001101120	
Indirizzo bit	
Indirizzo bit di cancellazione dati	[PLC1]GMB00000
	Impostazioni Estese
🔽 Backup nella memoria intern	ia (Dati cronologici)
- VII sare la scheda Memoria i	come area di backun
	Per ottimizzare le prestazioni di
Salva in 💿 CF-card 🛛 🔿	backup, vedice production of backup, vedice che trascorrano 5 Memoria USB o più secondi tra i campioni.
Backup conteggio	0 🕂 📕 Dati cronologici massimi
Quando si supera il contegg	gio di backup 100
Sovrascrivi dati meno reci	Indirizzo di stato

Impostazione	Descrizione
Condizione di esecuzione	Selezionare la condizione di esecuzione dell'azione di campionamento. Selezionare [Cambio bit].
Campionamento indirizzo di bit attivato	Selezionare l'indirizzo che controllerà la temporizzazione del campionamento. Il campionamento sarà eseguito ad ogni cambio di indirizzo (ON/OFF).
Occorrenze	Selezionare il numero di volte in cui si verificherà il campionamento. I valori possibili sono compresi tra 1 e 65535.
	<ul> <li>IMPORTANTE</li> <li>L'intervallo di impostazione viene limitato dal numero di gruppi ed indirizzi di campionamento (word) registrati nell'intero sistema.</li> </ul>
Indirizzo bit completamento	Dopo aver completato il numero designato di campionamenti dei dati, l'indirizzo sarà utilizzato per confermare che l'operazione è terminata. Selezionare se verificare o no la Cronologia quest'Indirizzo bit. Questo bit indica il momento in cui viene completato un ciclo di campionamento dati. L'operazione di campionamento continuerà ad essere eseguita anche quando questo bit si trova su ON.
	<ul> <li>NOTA</li> <li>Quest'indirizzo non sarà portato automaticamente su OFF. Per verificare il completamento del ciclo di campionamento successivo, verificare che il bit venga riportato su OFF.</li> </ul>

GP-Pro EX - Manuale di riferimento 24-61

Impostazione	Descrizione			
Indirizzo bit di cancellazione dati	Designare l'indirizzo bit per controllare l'azzeramento dei dati di campionamento. Quando questo indirizzo si porta su ON, tutti i dati dei gruppi di campionamento memorizzati nell'unità GP saranno cancellati. Dopo aver azzerato i dati, il bit si porterà su OFF.			
Backup nella memoria interna (Visualizza dati cronologici)	Selezionare l'eventuale salvataggio dei dati di campionamento nella memoria SRAM di backup. Se i dati di campionamento non vengono salvati, saranno eliminati quando l'alimentazione dell'unità GP viene staccata o azzerata.			
Usare la scheda Memoria come area	Indica quali dati salvati nella memoria SRAM di backup sono scritti nella posizione specificata in [Salva in]. I dati sono salvati in formato Bin. <sup>©</sup> "24.9.1 Riepilogo ◆ Backup dei dati di campionamento" (pagina 24-123) NOTA			
di backup	• Quando si seleziona quest elemento, le precauzioni per quanto riguarda il backup su una scheda memoria e il numero massimo di dati cronologici da visualizzare nel Grafico di tendenza cronologico sono visualizzati sulla destra. Il numero massimo è "Numero di volte" del "Backup conteggio" della condizione x.			
Salva in	<ul> <li>Selezionare la posizione "Salva in" dei dati di backup, da [CF-card] e [Memoria USB].</li> <li>Le cartelle sono create automaticamente per ciascun gruppo di campionamento nella posizione "Salva in". Il nome del file salvato sarà Timbro datario (anno/mese/giorno/ora/minuto/secondo al momento del salvataggio).</li> <li>Ad esempio, quando è salvato alle 14:30:5 il 2 luglio 2007 SAMP**T070702_143005.bin ("**" si riferisce al gruppo di campionamento e "" al numero di indice)</li> <li>NOTA</li> <li>Il numero di indice per i nomi di file va da 0 a 9. Si possono salvare 10 file contemporaneamente.</li> </ul>			
Backup conteggio	Specificare la quantità (da 1 a 500) di salvataggi di backup che si desidera effettuare per i dati. Il numero qui specificato è il numero di file che sarà creato.			
Quando si supera il conteggio di backup	<ul> <li>Selezionare un'azione in cui il numero di file di backup supera il valore impostato nel Backup conteggio.</li> <li>Sovrascrivi i dati meno recenti Eliminare i file meno recenti e aggiungere un nuovo file.</li> <li>Interrompere il backup Arresta il backup. "1001" (numero di file superati) viene memorizzato nell'indirizzo di stato.</li> </ul>			

Impostazione	Descrizione				
Impostazione	Indica se lo stato dell'operazione di salvataggio e le informazioni di errore sono memorizzati nell'indirizzo specificato.				
	(Codice erro	ore)			
	Da 12 a 15	Descrizione	Dettagli		
	0000	Fase di completamento riuscita	Trasferimento completato correttamente.		
	Da 0001 a 0011	Riservato	-		
Indirizzo di stato	0100	Nessuna CF-card/ memoria USB	La CF-card/l'unità USB non sono inserite oppure lo sportellino della CF- card è rimasto aperto durante il salvataggio di un file di backup dati (formato Bin).		
	0101	Errore di scrittura	La capacità dell'unità CF-card/unità USB non è sufficiente oppure la CF- card/unità USB è stata rimossa durante il salvataggio di un file di dati di backup in formato Bin. 10 file di backup dati con lo stesso timbro datario esistono già perché l'ora del GP è stata ripristinata, ecc.		
	0110	Riservato	-		
	0111	Errore CF-Card	Avviene quando la CF-card non è formattata.		
	1000	Riservato	-		
	1001	Numero di file impostati in eccesso			

### Estese

Fare clic su [Estese] e apparirà la seguente finestra di dialogo.

💰 Impostazioni Estese	×
Sovrascrivi i vecchi da specificato	ti dopo il completamento del n. di volte
N. di blocchi	1
☐ Indirizzo bit finale del blocco	[PLC1]X00000
🗹 Aggiungi dati temporali	
🗖 Aggiungi dati validi/flag	) non validi
	OK ( <u>D</u> ) Annulla

Impostazione	Descrizione			
Sovrascrivi i vecchi dati dopo il completamento del n. di volte specificato	I dati saranno sovrascritti e memorizzati, iniziando dai dati meno recenti, dopo che l'esecuzione del campionamento di dati sarà effettuata nel numero designato di volte. Quest'impostazione è fissa.			
	Selezionare se memorizzare o no il tempo di campionamento insieme ai dati di campionamento. Se quest'opzione non è designata, quando viene visualizzata/salvata in CSV o stampata, le colonne data/ora saranno vuote.			
Aggiungi dati temporali	<ul> <li>NOTA</li> <li>Quando si usa la funzione [Mostra cursore] per il [Grafico di tendenza cronologico], l'impostazione deve essere usata per far funzionare la funzione Mostra cursore .</li> <li><sup>CP</sup> "18.12.2 Guida alle impostazioni del Grafico di tendenza cronologico ↓ Visualizza dati cronologici" (pagina 18-81)</li> </ul>			

### Visualizza/Salva in CSV

Impostare il formato in cui visualizzare i dati di campionamento nello schermo GP e salvarlo sulla CF-card/sul dispositivo di memoria USB in formato file CSV. Le impostazioni differiranno tra i formati [Impostazioni predefinite] o [Personalizzate].

La seguente è una guida per le [Impostazioni di base]. Per [Impostazioni personalizzate], fare riferimento a " ■ Visualizza/Salva in CSV (Impostazioni personalizzate)" (pagina 24-79).

📃 Base 1(Senza no) 🗙 🛃	Elenco di campionamento	🗙 🚅 Car	npionamento 1(Numero) 🔀 🛛 🖉		
Indirizzi Modalità Visualizza/Salv	a in CSV   Stampa   Scrittura	dati			
Visualizza/Salva in CSV	Visualizza/Salva in CSV 🔽 Indirizzo word di controllo CSV [PLC1]D00000 🔽 💼				
<ul> <li>Impostazioni predefinite</li> </ul>	Impostazioni personalizzate	Salva in	CF-card O Memoria USB		
	·				
Data	aa/mm/gg 💌	Ora	hh:mm 💌		
Visualizzatore Dati	<u>Tipo di dati</u>				
Totale	Tipo di dati				
N. di caratteri del nome elemento	14 🕂 🏢				
Colore	7 💌	Lampeggio	Nessuna		
Colore sfondo	0 🖵	Lampeggio	Nessuna		
Data Ora [PLC1] aa/mm/gg hh:mm	D00000				

Impostazione	Descrizione				
Visualizza/Salva in CSV	Specificare se visualizzare i dati di campionamento nello schermo GP e salvarli nella CF-card/nel dispositivo di memoria USB. Quando si usa il Visualizzatore dati di campionamento, o si salvano i dati nella CF-card/nel dispositivo di memoria USB, si deve controllarne e impostarne il formato.				
Indirizzo word di controllo CSV	Specifica se salvarli come file CSV. Durante il salvataggio, impostare l'indirizzo di controllo per scrivere i dati su una CF-card/su un dispositivo di memoria USB. Due indirizzi word sequenziali sono utilizzati come l'area in cui scrivere il comando e il suo risultato (stato), oltre al numero di file (la parte ***** in "SA****.csv"). Il file può variare da 0 a 65535.				
Salva in	<ul> <li>Selezionare la destinazione di salvataggio per i dati di campionamento.</li> <li>CF-card Scrivere i dati su una CF-card.</li> <li>Memoria USB Scrivere dati in un dispositivo di memoria USB.</li> <li><sup>C</sup> "24.6.3 Operazione salvataggio CF-card/memoria USB ■ Indirizzo word di controllo CSV" (pagina 24-23)</li> </ul>				

Impostazione	Descrizione
Impostazioni predefinite/ Impostazioni personalizzate	<ul> <li>Selezionare la modalità di impostazione dei formati.</li> <li>Impostazioni predefinite Usare un formato prestabilito per configurare facilmente le impostazioni.</li> <li>Impostazioni personalizzate Impostare un formato personalizzato.</li> </ul>
Condizione per la lettura degli indirizzi di allarme	<ul> <li>Quando si attiva [Impostazioni allarme] nella scheda [Allarmi] delle [Impostazioni stile dati] e si imposta l'[Azione allarme], si fissano le condizioni per la lettura di tale indirizzo.</li> <li>Lettura continua Lettura continua dell'indirizzo allarme.</li> <li>Bit ON Leggerlo quando l'[Indirizzo del bit di trigger] si porta a ON.</li> </ul>
Indirizzo bit di trigger	Imposta l'indirizzo che controlla il tempo di lettura dell'indirizzo di allarme.
Data	<ul> <li>Selezionare uno tra i seguenti formati data: [aa/mm/gg], [mm/gg/aa], [gg/mm/aa], [mm/gg] "aa" visualizza le ultime due cifre dell'anno, mentre "mm" e "gg" usano due cifre per visualizzare mese e data.</li> <li>NOTA</li> <li>Indipendentemente dal formato di visualizzazione selezionato, la data sarà emessa in formato CSV, vale a dire [aa/mm/gg] quando si salva in una CF-card/un dispositivo di memoria USB.</li> <li>[aa/mm/gg] e [mm/gg] possono essere selezionati solo quando la [lingua] nell'elenco di campionamento è il [Giapponese].</li> </ul>
Ora	<ul> <li>Selezionare il formato dell'ora [hh:mm], [hh:mm:ss] o [hh:mm:ss.ms].</li> <li>"hh" visualizza le ore, "mm" i minuti e "ss" i secondi, usando tutti due cifre. "ms" usa tre cifre per visualizzare i millisecondi.</li> <li>NOTA</li> <li>Indipendentemente dal formato di visualizzazione selezionato, la data sarà emessa in formato CSV, vale a dire [aa:mm:gg] quando si salva in una CF-card/memoria USB. (Se l'unità del ciclo di campionamento consiste in [millisecondi], il risultato è tipo [hh:mm:ss.000].)</li> <li>[hh/mm/] e [hh/mm/ss] possono essere selezionati solo quando la [lingua] nell'elenco di campionamento è il [Giapponese].</li> </ul>
Visualizzatore Dati	Fare doppio clic su [Impostazioni tipo di dati] per aprire la finestra di dialogo [Impostazioni dati]. Adesso si possono impostare il tipo di dati, l'intervallo d'input e il numero di cifre visualizzate. ☞ " ◆ Finestra di dialogo [Impostazioni dati]" (pagina 24-69)

Impostazione	Descrizione			
Totale	Selezionare se visualizzare o no le righe del totale. Saranno visualizzati i valori calcolati dai dati del Numero di volte designato memorizzato nell'unità GP. Fare clic su [Impostazioni tipo di dati] e aprire la finestra di dialogo [Impostazioni calcolo]. Adesso si possono impostare il tipo di dati e lo stile per le righe dei totali. <sup>©</sup> " ◆ Finestra di dialogo [Impostazioni di calcolo]" (pagina 24-75) <b>NOTA</b> • Indipendentemente dalla designazione di una riga del totale, i dati del calcolo non saranno esportati nel file CSV			
Caratteri del nome elemento	<ul> <li>Impostare il numero dei caratteri del nome dell'elemento da 1 a 20 (a byte singolo).</li> <li>NOTA</li> <li>Non è possibile impostare un valore inferiore al formato di visualizzazione delle colonne Data/Ora o del formato di visualizzazione delle colonne dei dati</li> </ul>			
Colore testo	Selezionare un colore per il testo e i valori da visualizzare.			
Colore sfondo	Selezionare un colore di sfondo per il testo.			
Lampeggio	<ul> <li>Selezionare il lampeggio e la velocità di lampeggio. Si possono scegliere diverse impostazioni di lampeggio per i [Colore del visualizzatore] e il [Colore di sfondo].</li> <li>NOTA</li> <li>In alcuni casi non si può impostare il lampeggio: questo dipende dall'unità di visualizzazione e dalle [Impostazioni colore] delle impostazioni del sistema.</li> <li>* "8.5.1 Impostare colori = Elenco di colori disponibili" (pagina 8-41)</li> </ul>			

Impostazione	Descrizione				
Area anteprima	Visualizza il contenuto impostato con il formato selezionato. Se la casella [Sovrascrivi i vecchi dati dopo il completamento del n. di volte specificato] viene selezionata nelle impostazioni Estese della scheda [Modalità] verrà visualizzata solo una riga di dati. Se la casella [Sovrascrivi i vecchi dati dopo il completamento del n. di volte specificato] viene deselezionata, le righe dei dati saranno uguali al [Numero di volte] designato. Quando la casella [Sovrascrivi dati meno recenti dopo aver completato i cicli specificati] viene selezionata $\boxed{Data Ora [PLC1]D00100 [PLC1]D00102}_{max}$ Quando la casella [Sovrascrivi i vecchi dati dopo il completamento del n.				
	Data         Ora         [PLC1]D00100         [PLC1]D00101         [PLC1]D00102           N.1         aa/mm/gg         hh:mm         xxxxxx         xxxxxx         xxxxxx           N.2         aa/mm/gg         hh:mm         xxxxxx         xxxxxx         xxxxxx           N.3         aa/mm/gg         hh:mm         xxxxxx         xxxxxx         xxxxxx           N.3         aa/mm/gg         hh:mm         xxxxxx         xxxxxx         xxxxxx           N.4         aa/mm/gg         hh:mm         xxxxxx         xxxxxx         xxxxxx           N.5         aa/mm/gg         hh:mm         xxxxxx         xxxxxx         xxxxxx           N.6         aa/mm/gg         hh:mm         xxxxxx         xxxxx         xxxxx           N.7         aa/mm/gg         hh:mm         xxxxx         xxxxx         xxxxx           N.8         aa/mm/gg         hh:mm         xxxxx         xxxxx         xxxxx           N.9         aa/mm/gg         hh:mm         xxxxx         xxxxx         xxxxx           N.10         aa/mm/gg         hh:mm         xxxxx         xxxxx         xxxxx				

## ♦ Finestra di dialogo [Impostazioni dati]

Scheda [Tipo di dati]

💰 Impostazioni dati	×
Tipo di dati Stile Allarmi	
Specifica intervallo di input/visualizzazione	
Tipo di dati 🛛 💽 🔽 🔽 Segno +/-	
OK ( <u>0</u> ) A	nnulla

Impostazione	Descrizione			
	Designare se impostare o no un intervallo d'input e di visualizzazione dei dati di campionamento. Se designati, appariranno i seguenti elementi di impostazione.			
Specifica intervallo di input/visualizzazione	✓       Specifica intervallo di input/visualizzazione         Impostazioni input/visualizzazione         Tipo di dati         Dec         Intervallo di ingresso         Segno di input         Segno di input         Nessuna         Lunghezza bit         16         Min         0         Max         65535         Max			
	Scegliere il tipo di dati tra [Dec], [BCD], [Esad], o [Dimensionabile]. [Dimensionabile] può essere selezionato solo quando la [Lunghezza bit] impostata è pari a [32 bit] nella scheda [Indirizzo].			
Tipo di dati	ΝΟΤΑ			
	• Quando si seleziona [BCD], i dati di campionamento che contengono cifre A-F (esadecimali) diverse da BCD saranno visualizzati/salvati CSV con"" (Numero di cifre "-").			
	Designare se aggiungere o no un segno meno ai dati. Il segno può essere			
Segno +/-	impostato solo quando il [Tipo di dati] è [Dec].			
	ΝΟΤΑ			
	• Questo segno è fisso quando il [Tipo di dati] è [Dimensionabile].			

Ir	npostazione	ne Descrizione				
	Segno di input	<ul> <li>Se viene selezionata l'opzione [Specifica Intervallo di input/ visualizzazione] e il [Tipo di dati] è [Dec], selezionare se gestire o no i numeri negativi.</li> <li>Nessuno Unici dati numerici positivi.</li> <li>Complemento a 2 I complementi a 2 consentono di gestire i numeri negativi.</li> <li>Segno MSB I numeri negativi sono gestiti con il segno MSB (bit più alto).</li> </ul>				
	Lunghezza bit	Se l'opzione [Lunghezza impostare la	Se l'opzione [Specifica intervallo input/Visualizzazione] è designata e la [Lunghezza dati] corrisponde a [16 bit] sulla scheda [Indirizzo], impostare la lunghezza del bit per una word da 1 a 16.			
Intervallo di input	Valore Min./ Valore Max.	Se l'opzione [Specifica intervallo input/visualizzazione] è designata,         impostare l'intervallo d'input dei dati. Ogni [Tipo di dati] e [Segno di         input] ha una diversa gamma di dimensioni.         Lunghezza       Tipo di dati         Segno di input       Intervallo di input         bit       Tipo di dati         Segno di input       Intervallo di input         Dec       Nessuno       Da 0 a 65535         Complemento       -da 32768 a 32767				
		16 bit	Esad.	Segno MSB -	da –2147483647 a 32767 da 0 a FFFF(h)	
			BCD	-	Da 0 a 9999	
		32 bit	Dec	Nessuno Complemento a 2	Da 0 a 4294967295 -da 2147483648 a 2147483647	
				Segno MSB	Da –2147483647 a 2147483647	
			Esad.	-	BCD	
			BCD	-	Da 0 a 99999999	
			VirgolaMobile	-	da– 9.9e <sup>16</sup> a 9.9e <sup>16</sup>	

Impostazione		Descrizione				
Intervallo visualizzazione	Visualizzazione con segno +/-	Se viene selezionata l'opzione [Specifica Intervallo di input/ visualizzazione] e il [Tipo di dati] è [Dec], selezionare se aggiungere o no un segno al Visualizzatore dati.				
	Arrotondamento	Determinare se arrotondare o no frazioni quando si convertono i valori di input nell'intervallo di visualizzazione. Le frazioni saranno scartate se l'arrotondamento non viene selezionato.				
	Valore Min./ Valore Max.	Se viene selezionata la casella [Specifica Intervallo di input/ visualizzazione], selezionare i valori Min/Max per l'intervallo di visualizzazione. L'intervallo di impostazione è diverso e dipende dal [Tipo di dati] e dalla eventuale impostazione di [Visualizza segno +/-].				
		Lunghezza bit	Tipo di dati	Visualizzazione con segno +/-	Intervallo visualizzazione	
		16 bit	Dec	Attivato	-da 32768 a 32767	
				Disattivato	Da 0 a 65535	
			Esad.	-	da 0 a FFFF(h)	
			BCD	-	Da 0 a 9999	
		32 bit	Dec	Attivato	-da 2147483648 a 2147483647	
				Disattivato	Da 0 a 4294967295	
			Esad.	-	BCD	
			BCD	-	Da 0 a 99999999	
			VirgolaMobile	Selezionato (Fisso)	da– 9.9e <sup>16</sup> a9.9e <sup>16</sup>	

Scheda [Stile]

Impostazioni dati Tipo di dati Stile Allarmi	×
Stile Visualizzatore Dati	
N. di car. visualizzati N. di citre decimali 4  Allinea a Allinea a Soppressione zeri	Anteprima 1234
Stile di input Azzeramento © Attivato © Nessuna	

Impostazione	Descrizione				
Cifre totali	Selezionare il numero di cifre visualizzate per i dati da 1 a 17. Il numero può essere designato entro il numero di caratteri impostati in [Caratteri nome elemento]. Inoltre, i numeri visualizzati dopo il segno decimale saranno inclusi nel numero di cifre. (Ad esempio, il numero di cifre totali da visualizzare è "5" e le cifre decimali sono "2")				
Numero di cifre decimali	Impostare il numero di cifre di visualizzazione dopo il punto decimale, da: 0 a [Cifre totali]–1. Il numero non può essere impostato quando il [Tipo di dati] è [Esad].				
Allinea a destra/ Allinea a sinistra	Selezionare la posizione di visualizzazione dei dati.				
Soppressione zeri	Se l'opzione è selezionata, gli zeri non significativi non vengono visualizzati. (Ad esempio, Numero di cifre visualizzate = 4) Soppressione zeri 25 Gli zeri non significativi non saranno visualizzati Gli zeri iniziali sono aggiunti per corrispondere alla lunghezza delle cifre da visualizzare				
Anteprima	Visualizzare in anteprima lo stile selezionato.				
Impostazione	Descrizione				
--------------	--				
	Selezionare se azzerare o no i valori inseriti precedentemente, quando si correggono i dati sullo schermo. Se [ON] è stato selezionato, i valori precedenti saranno eliminati ogni volta che viene inserito un nuovo valore e sarà visualizzato solo il nuovo valore. Se è stato selezionato [Nessuno], i dati precedenti rimarranno e il nuovo valore verrà aggiunto alla fine.				
	(Esempio - Numero di cifre visualizzate = 3)				
Azzoramonto	(Quando [ON])				
automatico	123 <b>4</b>				
	(Quando [OFF]) Inserire "2" con il tastierino				
	123 Deco 234				

## Scheda [Allarmi]

Allarme Azione allarme Intervallo allarme Limite Limite superiore	
Colore allarme Colore numero 7 Lampeggio Nessuna Colore di fondo 2 Lampeggio Nessuna	

Impostazione	Descrizione
Allarmi	Determinare se visualizzare un allarme (modificare il colore dei dati quando il valore esce dall'intervallo di allarme).
Azione allarme	Selezionare l'azione quando l'allarme è attivo: [Costante] o [Indirizzo]. Le impostazioni di [Intervallo allarme] variano secondo l'azione selezionata.

Impostazione	Descrizione				
	• Quando l'[Azione allarme] è [Costante] Quando [Specifica intervallo input/visualizzazione] non è designato nella scheda [Stile dati], selezionare il [Limite superiore] e il [Limite inferiore] entro l'intervallo seguente.				
	Lunghezza bit	Tipo di dati	Segno +/-	Intervallo visualizzazione	
		Dec	Attivato Disattivato	-da 32768 a 32767	
	16 bit	Esad.	-	Da 0 0 a FFFF(h)	
		BCD Dec	- Attivato	Da 0 a 9999 -da 2147483648 a 2147483647	
			Disattivato	Da 0 a 4294967295	
	32 bit	Esad.	-	$Da \ 0 \ 0 \ a \ FFFFFFF(h)$	
		VirgolaMobile	Selezionato (Fisso)	da- 9.9e 16 a9.9e16	
Intervallo allarme	<ul> <li>Quando [3] nella schec verranno in</li> <li>Quando [4] l'indirizzo sequenzial</li> <li>Quando l'indiriz</li> <li>Quando la</li> <li>Indiriz specif</li> <li>Indiriz specif</li> <li>Indiriz specif</li> <li>Indiriz specif</li> <li>Indiriz specif</li> <li>Indiriz specif</li> </ul>	zo         zo         zo         icato + 0         zo         icato + 1         a [Lunghezza         zo         icato + 2         zo         icato + 3	il [Limite supe ezionato per [A iperiore]. Il [Li o word del [Lin ato è 16 bit bit] è [16 bit] Dati del limite su dell'intervallo a bit] è [32 bit] Dati del limite su dell'intervallo a	Azione allarme], impostare imite inferiore] sarà l'indirizzo mite superiore]. uperiore allarme feriore allarme 4 word	

Impostazione	Descrizione						
	Quando l'indirizzo specifica •Quando la [Lunghezza	ato è 32 bit bit] è [16 bit]					
	Indirizzo specificato + 0 Indirizzo specificato + 1	0 Fisso Limite superiore 2 word 0 Fisso Limite inferiore					
Intervallo allarme	•Quando la [Lunghezza	bit] è [32 bit]					
	Indirizzo specificato + 0 Indirizzo specificato + 1	Dati del limite superiore dell'intervallo allarme Dati del limite inferiore dell'intervallo allarme					
	<ul> <li>NOTA</li> <li>L'intervallo degli indirizzi sequenziali varia se si seleziona [16 Bit] o [32 Bit] in [Indirizzo].</li> </ul>						
Colore valore numerico	Selezionare il colore per il valore numerico dell'allarme quando questo viene visualizzato.						
Colore sfondo	Selezionare il colore di sfondo dell'allarme quando questo viene visualizzato.						
	Selezionare il lampeggio e diverse impostazioni di la colore] e [Colore sfondo].	e la velocità di lampeggio. Si possono scegliere mpeggio per i colori dell'allarme [Visualizza					
Lampeggio	<ul> <li>NOTA</li> <li>In alcuni casi non si può impostare il lampeggio: questo dipende dall'unità di visualizzazione e dalle [Impostazioni colore] delle impostazioni del sistema.</li> <li>*** "8.5.1 Impostare colori = Elenco di colori disponibili" (pagina 8-41)</li> </ul>						

```
NOTA
```

• [Azione allarme] supporta solo i tipi GP-3300 Rev.4 o revisione successiva.

#### ♦ Finestra di dialogo [Impostazioni di calcolo]

Quando si visualizzano le righe totali, facendo clic su [Tipo di dati] appare la finestra di dialogo [Impostazioni calcolo].

#### Scheda [Tipo di dati]

Il tipo di dati della riga [Totale] è conforme al tipo di dati impostato nella finestra di dialogo [Impostazioni tipo di dati].

(Nessun elemento da impostare su questa scheda.)

Scheda [Stile]

Tipo di dati Stile	lati	×
Stile Visualizzat N. di car. visu 4 C Allinea a sinistra	rore Dati Halizzati N. di cifre decimali Anteprima	
Stile di input – Azzeramento	🕫 Attivato 🔿 Nessuna	
	OK (0) Anni	ulla

Impostazione	Descrizione
Cifre totali	Selezionare il numero di cifre visualizzate per i dati da 1 a 17. Il numero può essere designato entro il numero di caratteri impostati in [Caratteri nome elemento]. Inoltre, i numeri visualizzati dopo il segno decimale saranno inclusi nel numero di cifre. Ad esempio, il numero di cifre totali da visualizzare è "5" e le cifre decimali sono "2".
Numero di cifre decimali	Impostare il numero di cifre visualizzate dopo il punto decimale per i dati di calcolo, da 0 a [Cifre totali]–1. Il numero non può essere impostato quando il [Tipo di dati] è [Esad].
Allinea a destra/ Allinea a sinistra	Selezionare la posizione di visualizzazione dei dati di calcolo.
Soppressione zeri	Se l'opzione è selezionata, gli zeri non significativi non vengono visualizzati. Ad esempio, Numero di cifre visualizzate = 4. Soppressione zeri 25 Gli zeri non significativi non saranno visualizzati Gli zeri iniziali sono aggiunti per corrispondere alla lunghezza delle cifre da visualizzare
Anteprima	Visualizzare in anteprima lo stile selezionato.

Scheda [Allarmi]

Azione Costan Intervallo allarme 0 Limite inferiore	te 💌	Limite superiore	4294967295 📑
Colore allarme Colore numero Colore di fondo	7 0	✓ Lampeggio ✓ Lampeggio	Nessuna 💌 Nessuna 💌

Impostazione	Descrizione
Allarmi	Determinare se utilizzare il Visualizzatore allarme (modificare il colore dei dati di calcolo quando il valore esce dall'intervallo di allarme).
Azione allarme	Selezionare l'azione quando l'allarme è attivo: [Costante] o [Indirizzo].

Impostazione	Descrizione						
•	• Ouando [Costante] è selezionato per [Azione allarme], impostare il [Limite						
	superiore] e il [Limite inferiore] entro l'intervallo seguente.						
	Tipo di dati	Seano +/-	Intervallo visualizzazione				
		Attivato	-da 2147483648 a 2147483647				
	Dec	Disattivato	Da 0 a 4294967295				
	Esad.	-	Da 0 0 a FFFFFFF(h)				
	BCD	-	Da 0 a 99999999				
	VirgolaMobile	Selezionato (Fisso)	da- 9.9e16 a9.9e16				
	• Ouende IIndinie		Azione ellermel impostore l'indirizzo				
	• Quando [Indirizzo] è selezionato per [Azione allarme						
	dell'indirizzo wo	ord del II imite superi	ore]				
	Quando l'indirizzo	specificato è 16 bit	orej.				
			I				
	Indirizzo	Dati del limite					
	specificato +	0 dell'intervallo	allarme				
Intervallo allarme	Indirizzo		4 word				
	specificato +	1 Dati dal limita					
	specificato +	2 dell'intervallo	allarme				
	Indirizzo						
	specificato + 3						
	Quando l'indirizzo	specificato è 32 bit					
	Indirizzo	Dati del limite	superiore 2 word				
	Indirizzo	Dati del limite					
	specificato +	1 dell'intervallo	allarme				
	ΝΟΤΑ						
	• Anche se si selez	ziona [16 Bit] o [32 B	it] per la [Lunghezza bit] nella scheda				
	[Indirizzo], il va	lore numerico sarà 32	2 bit.				
Colore valore	Selezionare il colo	ore per il valore nume	rico dell'allarme quando questo viene				
numerico	visualizzato.						
Colore sfondo	Selezionare il colo	ore di sfondo dell'alla	me quando questo viene visualizzato.				
	Selezionare il lam	peggio e la velocità d	i lampeggio. Si possono scegliere				
	diverse impostazioni di lampeggio per i colori dell'allarme [Visualizza colore]						
	e [Colore sfondo].						
	NOTA						
Lampeggio	NOTA						
	• In alcuni casi no	n si può impostare il	lampeggio: questo dipende dall'unità				
	di visualizzazioi	ie e dalle [Impostazio	oni colorej delle impostazioni del				
	sistema.	na aalani 🗰 Elamaa 🖓	Jeri dienenikili" (nenin - 0.44)				
	~ "8.5.1 Imposta	are colori  Elenco di co	biori disponidili" (pagina 8-41)				
ΝΟΤΑ	• [Azione allarme]	supporta solo i tipi G	P-3300 Rev.4 o revisione successiva.				

# ■ Visualizza/Salva in CSV (Impostazioni personalizzate)

ļ	📮 Base 1 (Senza r Indirizzi Modalità [	no) 🗙 🞜 Elenco di camp Visualizza/Salva in CSV Stamp	onamento 🗙 🕵 Campior	namento 1(N	lumero)	X		1 b	×
	Visualizza/Sa C Impostazio predefinite	Iva in CSV ni r Impostazioni personalizzate	Indirizzo word di controllo CSV Salva in 💿	CF-card	)D0000 C	D 💌	3		
	Righe N. right elemen Usa nom N. di riç calcolo N. Cara	a (orizzontali) del nome to indrizzo di campionamento co le dell'elemento ghe per la visualizzazione del utteri del nome elemento	Colonne T Impost me N. di ci N. di ci	azioni Ili) nome aratteri unne di zzazione dat	i	14	-		
		N. di colonne visualizzate 4	Impostazione dettagli Copia qu	questa colo esta colonna	nna Inc a Eli	colla questa colo mina questa colo	nna onna		
	N. di righe		1	2	3	4			
	visualizzate		Impostazioni (verticali) nome	Data	Ora	Dati1			
	3	1 Nome elemento (orizzontali)		Data	Ora	[PLC1]D00000			
	Aggiungi questa	2 Mostra dati		aa/mm/gg	hh:mm				
V	riga	3 Calcolo							
	riga Incolla questa riga Elimina questa riga								

	Impostazione	Descrizione
Co sta	piare dal formato mpa	Quando il formato stampa è impostato sulla scheda [Stampa], copiare le impostazioni dalla scheda [Stampa]. Usare questa funzione quando si desidera visualizzare/salvare in CSV usando il formato stampa. La riga e la colonna dei bordi non sono copiate.
	Numero righe (orizzontali) del nome elemento	Il numero delle righe del nome elemento può variare da 0 a 3. "Data" e "Ora" saranno visualizzate automaticamente nella prima riga delle colonne Data e Ora.
	Usa indirizzo di campionamento come nome dell'elemento	Se le [Righe (orizzontali) del nome dell'elemento] non sono uguali a "0", selezionare se visualizzare l'indirizzo di campionamento come nome di elemento della colonna dati. Se selezionate, le celle con un indirizzo visualizzato nell'area Anteprima non potranno essere modificate.
Righe	N. righe di visualizzazione dati	Se la casella [Sovrascrivi i vecchi dati dopo il completamento del n. di volte specificato] viene selezionata nella scheda [Modalità], impostare il numero di righe di dati da 1 al [Numero di dati] impostati nella scheda [Modalità]. MPORTANTE • Regolare il numero di righe di visualizzazione dati sul [Numero di volte].
	N. di righe per la visualizzazione del calcolo	<ul> <li>Il numero delle righe di calcolo può variare da 0 a 4. Nelle righe di calcolo, si potranno visualizzare i valori calcolati (Totale, Media, Max, Min) dai dati dei [Numeri di volte] designati.</li> <li>NOTA</li> <li>La linea di calcolo non viene emessa quando viene salvata nella CF-card/memoria USB (Output in formato CSV).</li> </ul>

Impostazione		Descrizione				
Righe	Numeri di caratteri per Nome elemento (orizzontale)/Testo	Impostare il numero di caratteri di visualizzazione per i nomi elemento (in orizzontale) e le linee di testo da 1 a 20 caratteri a byte singolo. Quando si fa doppio clic su una riga nome elemento/cella riga testo nell'area Anteprima, si può inserire un testo che rientri nel numero di caratteri stabilito in questo punto.				
colonne	Caratteri del nome elemento (verticali)	Determinare se visualizzare o no la colonna del nome elemento. Se la visualizzazione è stata designata, impostare il numero dei caratteri della colonna nome elemento da 1 a 20 caratteri a byte singolo.				
mpostazioni	Numero colonne di visualizzazione dati	Visualizza il numero di colonne di dati.				
Impostazioni colonne Dettagli riga		<ul> <li>Selezionando e facendo clic sulla colonna, sulla riga di calcolo o sul nome dell'elemento (verticale)/(orizzontale) nell'area Anteprima apparirà una finestra di dialogo per configurare impostazioni dettagliate.</li> <li>* • Finestra di dialogo [Impostazione data] dei dettagli della colonna" (pagina 24-82)</li> <li>* • Finestra di dialogo [Impostazioni ora] dei dettagli della colonna" (pagina 24-83)</li> <li>* • Finestra di dialogo [Impostazioni dati] dei dettagli della colonna" (pagina 24-83)</li> <li>* • Finestra di dialogo [Impostazioni dati] dei dettagli della colonna" (pagina 24-83)</li> <li>* • Finestra di dialogo [Impostazioni dati] dei dettagli della colonna" (pagina 24-84)</li> <li>* • Finestra di dialogo [Impostazioni dettagli - [Impostazioni testo]" (pagina 24-84)</li> <li>* • Finestra di dialogo [Impostazioni calcolo] dei dettagli della riga" (pagina 24-87)</li> <li>* • [Nome elemento (verticale)] e [Nome elemento (orizzontale)] della finestra di dialogo Impostazioni dettagli colonna/riga" (pagina 24-89)</li> </ul>				
Aggiungi questa colonna		Inserire una colonna davanti alla colonna selezionata nell'area Anteprima. Scegliere tra le colonne [Data], [Ora], [Dati] o [Testo]. Il testo desiderato può essere inserito direttamente nella colonna [Testo]. Quando si inserisce una colonna [Dati], si aprirà la finestra di dialogo [Seleziona dati di visualizzazione] e l'utente potrà selezionare una colonna dati (indirizzo) da aggiungere.				

Impostazione	Descrizione				
Sposta a destra/ Sposta a sinistra	Sposta a destra/sinistra la colonna selezionata nell'area di anteprima.				
_ ·	Inserire una riga di [Testo] davanti alla riga selezionata nell'area Anteprima. Il testo desiderato può essere inserito direttamente nella riga [Testo].				
Aggiungi questa riga	<ul> <li>NOTA</li> <li>La linea di [Testo] non viene emessa quando viene salvata nella CF-card/memoria USB (Output in formato CSV).</li> <li>Quando sono state impostate più righe di calcolo, non è più possibile</li> </ul>				
Occupitor of the literature	inserire una riga di Testo tra due righe di calcolo.				
Sposta su/giu	Sposta in alto/basso la riga di [Testo] selezionata nell'area di anteprima.				
	Se la casella [Sovrascrivi i vecchi dati dopo il completamento del n. di volte specificato] viene selezionata nelle impostazioni Estese della scheda [Modalità] verrà visualizzata solo una riga di dati. Se la casella [Sovrascrivi i vecchi dati dopo il completamento del n. di volte specificato] viene deselezionata, le righe dei dati saranno uguali al [Numero di volte] designato.				
	Quando la casella [Sovrascrivi dati meno recenti dopo aver completato i cicli specificati] viene selezionata				
Area anteprima	Impostazioni (orizzontali) nome     1     2     3     4     5     6       Impostazioni (orizzontali) nome     Data     0ra     Dati1     Dati2     Dati3       1     Impostazioni (orizzontali) nome     Data     0ra     [PLC1]D00100     [PLC1]D00100       2     Mostra dati     N.1     aa/mm/gg     hk.mm     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx				
	Quando la casella [Sovrascrivi i vecchi dati dopo il completamento del n. di volte specificato] viene deselezionata				
	Impostazioni (orizzontali) nome         Impostazioni (verticali) nome         Data         Ora         PLC1/D00100         PLC1/D00100         PLC1/D00100           2         N.1         N.1         aa/mm/gg         htmm         ssss         ssss         ssss           3         N.2         N.2         aa/mm/gg         htmm         ssss         ssss         ssss           5         N.4         N.4         aa/mm/gg         htmm         ssss         ssss         ssss				

## ♦ Finestra di dialogo [Impostazione data] dei dettagli della colonna

Selezionare una colonna Data nell'area Anteprima, fare clic su [Impostazioni dettagli]: apparirà la seguente finestra di dialogo.

💰 Impostazione da	ta				×
Style					
N. colonna. 2					
Stile Visualizzatore	Dati ———				
Formato data	aa/mm/gg	-			
Colore testo	7	-	Lampeggio	Nessuna 💌	
Colore di fondo	0	-	Lampeggio	Nessuna 💌	
			OK ( <u>O</u> )	Annulla	

Impostazione	Descrizione			
Colonna	Visualizza il numero di colonna selezionato.			
	Selezionare uno tra i seguenti formati data: [aa/mm/gg], [mm/gg/aa], [gg/ mm/aa], [mm/gg] "aa" visualizza le ultime due cifre dell'anno, mentre "mm" e "gg" usano due cifre per visualizzare mese e data.			
Formato data	<ul> <li>NOTA</li> <li>Indipendentemente dal formato di visualizzazione selezionato, la data sarà emessa in formato CSV, vale a dire [aa/mm/gg] quando si salva in una CF-card/memoria USB (Salvataggio in CSV).</li> </ul>			
Colore testo	Selezionare il colore del testo.			
Colore sfondo	Impostare un colore di sfondo per il testo.			
	Selezionare il lampeggio e la velocità di lampeggio. Si possono scegliere diverse impostazioni di lampeggio per i [Colore del visualizzatore] e il [Colore di sfondo].			
Lampeggio	<ul> <li>NOTA</li> <li>In alcuni casi non si può impostare il lampeggio: questo dipende dall'unità di visualizzazione e dalle [Impostazioni colore] delle impostazioni del sistema.</li> <li>** "8.5.1 Impostare colori  Elenco di colori disponibili" (pagina 8-41)</li> </ul>			

## ♦ Finestra di dialogo [Impostazioni ora] dei dettagli della colonna

Selezionare una colonna Ora nell'area Anteprima, fare clic su [Impostazioni dettagli]. Apparirà la seguente finestra di dialogo.

💰 Imposta	azioni Ora						×
Style							
N. coloni	na. 3						
Formate	o di visualizza	azione ora 🛛 —					
Format	o orario	hh:mm	•				
Colore	testo	7	•	Lampeggio	Nessuna	•	
Colore	di fondo	0	-	Lampeggio	Nessuna		
				OK ( <u>0</u> )	1 4	Annulla	

Impostazione	Descrizione			
Colonna	Visualizza il numero di colonna selezionato.			
	Selezionare il formato dell'ora [hh:mm], [hh:mm:ss] o [hh:mm:ss.ms]. "hh" visualizza le ore, "mm" i minuti e "ss" i secondi, usando tutti due cifre. "ms" usa tre cifre per visualizzare i millisecondi.			
Formato ora	<ul> <li>NOTA</li> <li>Indipendentemente dal formato di visualizzazione selezionato, la data sarà emessa in formato CSV, vale a dire [aa:mm:gg] quando si salva in una CF-card/memoria USB. (Se l'unità del ciclo di campionamento consiste in [millisecondi], il risultato è tipo [hh:mm:ss.000].)</li> <li>[hh/mm/] e [hh/mm/ss] possono essere selezionati solo quando la [lingua] nell'elenco del gruppo di campionamento è il [Giapponese].</li> </ul>			
Colore testo	Selezionare il colore del testo.			
Colore sfondo	Impostare un colore di sfondo per il testo.			
	Selezionare il lampeggio e la velocità di lampeggio. Si possono scegliere diverse impostazioni di lampeggio per i [Colore del visualizzatore] e il [Colore di sfondo].			
Lampeggio	<ul> <li>NOTA</li> <li>In alcuni casi non si può impostare il lampeggio: questo dipende dall'unità di visualizzazione e dalle [Impostazioni colore] delle impostazioni del sistema.</li> <li>** "8.5.1 Impostare colori</li></ul>			

## ♦ Finestra di dialogo [Impostazioni dati] dei dettagli della colonna

Selezionare una colonna Dati nell'area Anteprima, fare clic su [Impostazioni colonna]. Apparirà la seguente finestra di dialogo.

Scheda [Tipo di dati]

💰 Impostazioni dati	×
Tipo di dati Stile Allarmi	
N. colonna. 4	
Indirizzo 1 : [PLC1]D00100	
Specifica intervallo di input/visualizzazione	
Tipo di dati Dec 🔽 🗖 Segno +/-	
OK ( <u>O</u> ) Ann	ulla

Impostazione	Descrizione			
Colonna	Visualizza il numero di colonna selezionato.			
Indirizzo	Visualizza l'indirizzo della colonna selezionato. Visualizza l'elenco dove si può cambiare l'indirizzo registrato nel gruppo di campionamento.			
Specifica intervallo di input/visualizzazione	Designare se impostare o no un intervallo d'input e di visualizzazione. Se designati, appariranno i seguenti elementi di impostazione.          Impostazioni input/visualizzazione         Tipo di dati         Dec         Intervallo Visualizzazione         Visualizzazione         Visualizzazione         Visualizzazione         Visualizzazione         Visualizza segno +/-         Lunghezza bit         16         Win         Max         65535         NOTA         • Ciascuna impostazione per l'intervallo di input/visualizzazione è la stessa della modalità [Impostazioni di base], [Impostazioni tipo di dati], nella finestra di dialogo visualizzata [Impostazioni dati].         Impostazioni dati]         Impostazioni dati]			

Impostazione	Descrizione
	Scegliere il tipo di dati tra [Dec], [BCD], [Esad], o [Dimensionabile]. [Dimensionabile] può essere selezionato solo quando la [Lunghezza bit] impostata è pari a [32 bit] nella scheda [Indirizzo].
Tipo di dati	<ul> <li>NOTA</li> <li>Quando si seleziona [BCD], i dati di campionamento che contengono cifre A-F (esadecimali) diverse da BCD saranno visualizzati/salvati CSV con"" (Numero di cifre "-").</li> </ul>
Segno +/-	Designare se aggiungere o no un segno meno ai dati. Il segno può essere impostato solo quando il [Tipo di dati] è [Dec]. NOTA • Questo segno è fisso quando il [Tipo di dati] è [Dimensionabile].
Arrotondamento	Determinare se arrotondare o no frazioni quando si convertono i valori di input nell'intervallo di visualizzazione. Le frazioni saranno scartate se l'arrotondamento non viene selezionato. Questa impostazione è disponibile quando [Tipo di dati] = [Dimensionabile].

## Scheda [Stile]

🚰 Impostazioni dati 🛛 🛛 🗙
Tipo di dati Stile Allami
N. colonna. 4
Stile Visualizzatore Dati
Cifre totali Posti decimali
4 🔁 🗰 0 🗃 🗰 Antepri.
C Sinistra 🔍 Destra 🔽 Soppressione 1234
Colore valore numerico 7 🔽 Lampeggio Nessuna 💌
Colore sfondo 🗾 0 🚽 Lampeggio Nessuna 💌
Azzeramento   Attivato   Nessuna
OK ( <u>O</u> ) Annulla

Impostazione	Descrizione
Cifre totali	Selezionare il numero di cifre visualizzate per i dati da 1 a 17. Il numero può essere designato entro il numero di caratteri impostati in [Caratteri nome elemento (verticali)]. Inoltre, i numeri visualizzati dopo il segno decimale saranno inclusi nel numero di cifre. Ad esempio, quando il totale di cifre da visualizzare è 5 e il numero di posizioni decimali è 2.
Numero di cifre decimali	Impostare il numero di cifre di visualizzazione dopo il punto decimale, da: 0 a [Cifre totali]–1. Il numero non può essere impostato quando il [Tipo di dati] è [Esad].

Impostazione	Descrizione		
Allinea a destra/ Allinea a sinistra	Selezionare la posizione di visualizzazione dei dati.		
Soppressione zeri	Se l'opzione è selezionata, gli zeri non significativi non vengono visualizzati. (Ad esempio, Numero di cifre visualizzate = 4) Soppressione zeri 25 Gli zeri non significativi non saranno visualizzati Gli zeri iniziali sono aggiunti per corrispondere alla lunghezza delle cifre da visualizzare		
Anteprima	Visualizzare in anteprima lo stile selezionato.		
Colore valore numerico	Impostare il colore del valore numerico.		
Colore sfondo	Selezionare un colore di sfondo per i valori numerici.		
Lampeggio	<ul> <li>Selezionare il lampeggio e la velocità di lampeggio. Si possono scegliere diverse impostazioni di lampeggio per i colori dell'allarme [Visualizza valore numerico] e [Colore sfondo].</li> <li>NOTA</li> <li>In alcuni casi non si può impostare il lampeggio: questo dipende dall'unità di visualizzazione e dalle [Impostazioni colore] delle impostazioni del sistema.</li> <li>* 8.5.1 Impostare colori = Elenco di colori disponibili" (pagina 8-41)</li> </ul>		
Azzeramento automatico	Selezionare se azzerare o no i valori inseriti precedentemente, quando si correggono i dati sullo schermo. Se [ON] è stato selezionato, i valori precedenti saranno eliminati ogni volta che viene inserito un nuovo valore e sarà visualizzato solo il nuovo valore. Se è stato selezionato [Nessuno], i dati precedenti rimarranno e il nuovo valore verrà aggiunto alla fine. (Esempio - Numero di cifre visualizzate = 3) (Quando [ON]) 123 (Quando [OFF]) Inserire "2" con il tastierino 123 Tocco 234		

## Scheda [Allarmi]

Questa impostazione è la stessa della scheda [Allarmi] nella finestra di dialogo [Impostazioni dati], visualizzata facendo clic su [Impostazioni tipo di dati] in modalità [Impostazioni di base].

☞ " ◆ Finestra di dialogo [Impostazioni dati]" (pagina 24-69)

## ♦ Finestra di dialogo [Impostazioni calcolo] dei dettagli della riga

Selezionando una riga di calcolo nell'area Anteprima e facendo clic su [Impostazioni dettagli riga] apparirà la seguente finestra di dialogo.

### Scheda [Tipo di dati]

💰 Impostazio	ni di c	alcolo					×
Tipo di dati 🛛 🤉	ile	Allarmi					
N. colonna.	4	Righe		3			
Dati di calcol	lo	Totale	~				
Tipo di dati		Dec	~	Segno +/-			
					חוא וח		
						Ar	

Impostazione	Descrizione
Numero Riga/ Colonna	Visualizza la riga di Calcolo selezionata o il numero riga/numero colonna della cella di calcolo.
Dati di calcolo	Scegliere il tipo di calcolo dei dati tra [Totale], [Media], [Max] o [Min]. Saranno visualizzati i valori calcolati dai dati del Numero di volte designato memorizzato nell'unità GP.
	Scegliere il tipo di dati tra [Dec], [BCD], [Esad], o [Dimensionabile]. [Dimensionabile] può essere selezionato solo quando la [Lunghezza bit] impostata è pari a [32 bit] nella scheda [Indirizzo].
Tipo di dati	<ul> <li>NOTA</li> <li>Quando si seleziona [BCD], i dati di campionamento che contengono cifre A-F (esadecimali) diverse da BCD saranno visualizzati/salvati CSV con"" (Numero di cifre "-").</li> </ul>
Segno +/-	Designare se aggiungere o no un segno meno ai dati. Il segno può essere impostato solo quando il [Tipo di dati] è [Dec].
	• Questo segno è fisso quando il [Tipo di dati] è [Dimensionabile].

Scheda [Stile]

Impostazioni di calcolo Tipo di dati Stile Allarmi Allarmi Citle Visualizzatore Dati	Ε
N. di car. visualizzati 4 C Allinea a sinistra C Allinea a Soppres	li Anteprima 1234 ssione zeri
Colore valore numerico 7 Colore di fondo 0	Lampeggio Nessuna      Lampeggio Nessuna
	OK ( <u>0</u> ) Annulla

Impostazione	Descrizione
Cifre totali	Selezionare il numero di cifre visualizzate per i dati da 1 a 17. Il numero può essere designato entro il numero di caratteri impostati in [Nome elemento (orizzontale)/ Numero di caratteri nel testo]. Inoltre, i numeri visualizzati dopo il segno decimale saranno inclusi nel numero di cifre. (Ad esempio, il numero di cifre totali da visualizzare è "5" e le cifre decimali sono "2")
	Impostare il numero di cifre visualizzate dopo il punto decimale per i dati
Numero di cifre	di calcolo, da 0 a [Cifre totali]–1.
decimali	Il numero non può essere impostato quando il [Tipo di dati] è [Esad].
Allinea a destra/ Allinea a sinistra	Selezionare la posizione di visualizzazione dei dati di calcolo.
	Se l'opzione è selezionata, gli zeri non significativi non vengono
	visualizzati.
	(Ad esempto, Numero di cifre visualizzate = 4)
Soppressione zeri	Soppressione zeri
	25 0025
	Gli zeri non significativi non saranno visualizzati Gli zeri iniziali sono aggiunti per corrispondere alla lunghezza delle cifre da visualizzare
Anteprima	Visualizzare in anteprima lo stile selezionato.
Colore valore numerico	Impostare il colore dei dati di calcolo.
Colore sfondo	Impostare il colore di sfondo dei dati di calcolo.

Impostazione	Descrizione
	Selezionare il lampeggio e la velocità di lampeggio. Si possono scegliere diverse impostazioni di lampeggio per i colori dell'allarme [Visualizza valore numerico] e [Colore sfondo].
Lampeggio	<ul> <li>NOTA</li> <li>In alcuni casi non si può impostare il lampeggio: questo dipende dall'unità di visualizzazione e dalle [Impostazioni colore] delle impostazioni del sistema.</li> <li><sup>G</sup> "8.5.1 Impostare colori ■ Elenco di colori disponibili" (pagina 8-41)</li> </ul>

## Scheda [Allarmi]

Questa impostazione è la stessa della finestra di dialogo [Impostazioni calcolo], visualizzata facendo clic su [Totale impostazioni tipo] in modalità [Impostazioni di base].

☞ " ◆ Finestra di dialogo [Impostazioni di calcolo]" (pagina 24-75)

#### [Nome elemento (verticale)] e [Nome elemento (orizzontale)] della finestra di dialogo Impostazioni dettagli colonna/riga

Selezionare una riga/colonna Nome elemento nell'area Anteprima, fare clic su [Impostazioni dettagli colonna/riga]: apparirà la seguente finestra di dialogo.

💰 Impostazioni (oriz	zontali) nom	e eleme	nto		×
Style					
Righe 1					
Colore di visualizza	azione (orizzon	tale) nom	e elemento		
Colore testo	7	-	Lampeggio	Nessuna	•
Colore di fondo	0	•	Lampeggio	Nessuna	•
			OK ( <u>O)</u>	Annu	lla

💰 Impostazioni (vert	icali) nome elem	ento	×
Stile			
N. colonna. 1			
Colore di visualizza	azione (verticale) n	ome elemento	
Colore testo	7	✓ Lampeggio	Nessuna 💌
Colore sfondo	0	✓ Lampeggio	Nessuna 💌
		OK ( <u>O</u> )	Annulla

Impostazione	Descrizione
Righe	Visualizza il numero di colonna/riga del nome elemento selezionato.
Colore testo	Selezionare il colore del testo.
Colore sfondo	Impostare un colore di sfondo per il testo.
	Selezionare il lampeggio e la velocità di lampeggio. Si possono scegliere diverse impostazioni di lampeggio per i [Colore del visualizzatore] e il [Colore di sfondo].
Lampeggio	<ul> <li>NOTA</li> <li>In alcuni casi non si può impostare il lampeggio: questo dipende dall'unità di visualizzazione e dalle [Impostazioni colore] delle impostazioni del sistema.</li> <li>** "8.5.1 Impostare colori = Elenco di colori disponibili" (pagina 8-41)</li> </ul>

#### Stampa

Impostare i dati di campionamento per la stampa mediante una stampante collegata all'unità GP.

La seguente è una guida per le impostazioni predefinite. Per [Impostazioni personalizzate], fare riferimento a " ■ Stampa (Impostazioni personalizzate)" (pagina 24-98).

📮 Base 1(Senza no) 🛛 🕵 Elen	co di campiona	amento 🗵	🞜 Campio	namento 1(Gruppo1	) 🗵
Indirizzo Modalità Visualizza/Salva in C	SV Stampa	Scrittura da	ati		
Stampa	zioni				
predefinite persona	lizzate				
Tipo di ⊙ Stampa in temp stampa ⊙ reale	o 🔿 Stamp	oa batch			
☑ Data aa/mm/gg	~	N. di	caratteri		14 🗢 🌉
🔽 Ora 🛛 hh:mm	*	🔽 Impos	tazioni (vertical	i) nome	
		Visua	lizzatore Dati	<u>Tipo di dati</u>	
Separatore di 🔿 Attivato	💿 Disattiva	ato <u>Ant</u>	eprima		
1	2	3 4	•		
Impostazioni (verticali) nom	ie Data	Ora Da	iti1		
1 Mostra dati	aa/mm/gg	hh:mm '	xxx		

Impostazione	Descrizione
Stampa	Selezionare se stampare o no. Quando si stampano dati di campionamento, verificare che l'opzione sia selezionata, quindi selezionare il formato di stampa. <sup>(2)</sup> "24.9.5 Stampa" (pagina 24-146)
Impostazioni predefinite/ Impostazioni personalizzate	<ul> <li>Selezionare la modalità di impostazione dei formati di stampa.</li> <li>Impostazioni predefinite Usare un formato prestabilito per configurare facilmente le impostazioni.</li> <li>Impostazioni personalizzate Impostare un formato personalizzato.</li> </ul>
Stampa stato	<ul> <li>Selezionare il tempo di stampa.</li> <li>Stampa in tempo reale La stampa viene eseguita ogni volta che si verifica un campionamento.</li> <li>Batch I dati sono stampati in unità blocchi. Questo si verifica solo quando la casella [Sovrascrivi i vecchi dati dopo il completamento del n. di volte specificato] nell'area Estese della casella [Modalità] viene deselezionata. La stampa viene avviata mediante l'[Indirizzo word di controllo stampa].</li> </ul>

	Impostazione	Descrizione
Stampa indirizzo otati word di controllo ed udu		Quando [Stampa stato] è impostato su [Batch], selezionare un indirizzo per controllare l'avvio della procedura di stampa. Quando il bit 0 di questo indirizzo designato si porta su ON, inizierà la stampa. Saranno automaticamente utilizzate due word sequenziali per memorizzare l'indirizzo word: la word di controllo e il numero di blocco. Selezionare il numero di blocco ed avviare la stampa. O Bit Indirizzo word di controllo +1 N. blocco
S	Stampa indirizzo bit di completamento	Quando [Stampa stato] è impostato su [Batch], selezionare un indirizzo per confermare il completamento della procedura di stampa. Designa l'indirizzo bit da portare su ON alla fine del processo di stampa, per ciascun blocco. Dopo aver verificato che l'indirizzo bit si trova su ON, eseguire la stampa successiva.
Da	ta	<ul> <li>Definisce se stampare o no la data, nel modo seguente: [aa/mm/gg], [mm/gg/aa], [gg/mm/aa], o [mm/gg]. "aa" stampa le ultime due cifre dell'anno, mentre "mm" e "gg" usano due cifre per stampare il mese e la data. "aa" visualizza le ultime due cifre dell'anno , mentre "mm" e "gg" visualizzano il mese e il giorno, in due cifre.</li> <li>NOTA</li> <li>• [aa/mm/gg] e [mm/gg] possono essere selezionati solo quando la [lingua] nell'elenco di campionamento è il [Giapponese].</li> </ul>
Ora		<ul> <li>Selezionare il formato dell'ora [hh:mm], [hh:mm:ss] o [hh:mm:ss.ms].</li> <li>"hh" visualizza le ore, "mm" i minuti e "ss" i secondi, usando tutti due cifre. "ms" usa tre cifre per visualizzare i millisecondi.</li> <li>NOTA</li> <li>[hh/mm/] e [hh/mm/ss] possono essere selezionati solo quando la [lingua] nell'elenco di campionamento è il [Giapponese].</li> </ul>
Numero di caratteri		Se è stata selezionata l'opzione [Sovrascrivi i vecchi dati dopo il completamento del n. di volte specificato] nell'area di ricerca Estesa della scheda [Impostazioni azione], impostare il numero di caratteri da visualizzare in una cella.
Ca ele (or	rattere nome mento izzontale)	Se non è stata selezionata la casella [Sovrascrivi i vecchi dati dopo il completamento del n. di volte specificato] nell'area Estesa della scheda [Modalità], designare se stampare la riga Nome elemento. Se si decide si stamparla, il numero di carattere dei nomi del blocco può variare da 1 a 20 (a byte singolo). Per le colonne Data ed Ora, i nomi degli elementi saranno stampati come [Data] e [Ora]. Per la colonna Dati, sarà stampato l'indirizzo.
Ca ele	ratteri del nome mento (verticali)	Selezionare l'eventuale stampa della colonna Nome.

Impostazione	Descrizione				
Visualizzatore Dati	Fare doppio clic su [Impostazioni tipo di dati] per aprire la finestra di dialogo [Impostazioni dati]. Adesso si possono impostare il tipo di dati, l'intervallo d'input e il numero di cifre visualizzate.				
Totale	Se è stata deselezionata la casella [Sovrascrivi i vecchi dati dopo il completamento del n. di volte specificato] nell'area Estesa della scheda [Modalità], decidere se stampare la riga Totale. Fare clic su [Impostazioni tipo di dati] e aprire la finestra di dialogo [Impostazioni calcolo]. Il numero di cifre visualizzate per le righe dei Totali adesso può essere impostato. ☞ " ◆ Finestra di dialogo [Impostazioni di calcolo]" (pagina 24-97)				
Linea tipo righello	Selezionare se stampare o no la linea righello.				
Anteprima	Apre uno schermo in anteprima per confermare l'immagine di stampa.				
Area anteprima	Visualizza il contenuto impostato con il formato di stampa selezionato. Se la casella [Sovrascrivi dati meno recenti dopo aver completato i cicli specificati] viene selezionata nell'area di ricerca Estesa della casella [Modalità], verrà visualizzata solo una riga di dati. Se la casella [Sovrascrivi i vecchi dati dopo il completamento del n. di volte specificato] viene deselezionata, le righe dei dati saranno uguali al [Numero di volte] designato. Quando la casella [Sovrascrivi dati meno recenti dopo aver completato i cicli specificati] viene selezionata aa/mn/gg hh:mm assa assa Quando la casella [Sovrascrivi i vecchi dati dopo il completamento del n. di volte specificato] viene deselezionata N1 aa/mn/gg hh:mm assa assa N3 aa/mn/gg hh:mm assa assa assa N5 aa/mn/gg hh:mm assa assa assa N6 aa/mn/gg hh:mm assa assa assa N7 aa/mn/gg hh:mm assa assa assa N8 aa/mn/gg hh:mm assa assa assa N9 aa/mn/gg hh:mm assa assa assa N8 asynm/gg				

# ♦ Finestra di dialogo [Impostazioni dati]

Scheda [Tipo di dati]

💰 Impostazioni d	ati		×
Tipo di dati Stile	1		
Specifica inte	rvallo di input/visualizzazione		
Tipo di dati	Dec 💌 🗖 Segno +/		
		OK ( <u>O</u> )	Annulla

Impostazione	Descrizione		
	Designare se impostare o no un intervallo d'input e di visualizzazione dei dati. Se designati, appariranno i seguenti elementi di impostazione.		
Specifica intervallo di input/ visualizzazione	✓ Specifica intervallo di input/visualizzazione         Impostazioni input/visualizzazione         Tipo di dati       Dec         Intervallo di ingresso         Segno di input       Intervallo Visualizzazione         Lunghezza bit       16         Min       0         Max       65535         Max       65535		
Tipo di dati	<ul> <li>Scegliere il tipo di dati tra [Dec], [BCD], [Esad], o [Dimensionabile].</li> <li>[Dimensionabile] può essere selezionato solo quando la [Lunghezza bit] impostata è pari a [32 bit] nella scheda [Indirizzo].</li> <li>NOTA</li> <li>Quando si seleziona [BCD], i dati di campionamento che contengono cifre A-F (esadecimali) diverse da BCD saranno stampati come "" (Numero di cifre "-").</li> </ul>		
Segno +/-	<ul> <li>Designare se aggiungere o no un segno meno ai dati. Il segno può essere impostato solo quando il [Tipo di dati] è [Dec].</li> <li>NOTA</li> <li>Questo segno è fisso quando il [Tipo di dati] è [Dimensionabile].</li> </ul>		
	Continua		

	Impostazione			Descrizior	le	
	Segno di input	<ul> <li>Se viene selezionata l'opzione [Specifica Intervallo di input/ visualizzazione] e il [Tipo di dati] è [Dec], selezionare se gestire o no i numeri negativi.</li> <li>Nessuno Unici dati numerici positivi.</li> <li>Complemento a 2 I complementi a 2 consentono di gestire i numeri negativi.</li> <li>Segno MSB I numeri negativi sono gestiti con il segno MSB (bit più alto).</li> </ul>				
	Lunghezza bit	Se l'opzione [Lunghezza la lunghezz	Se l'opzione [Specifica intervallo input/Visualizzazione] è designata e la [Lunghezza dati] corrisponde a [16 bit] sulla scheda [Indirizzo], impostare la lunghezza del bit per una word da 1 a 16.			
input		Se l'opzione [Specifica intervallo input/visualizzazione] è designata, impostare l'intervallo d'input dei dati. Ogni [Tipo di dati] e [Segno di input] ha una diversa gamma di dimensioni.				
illo di		Lunghezza bit	Tipo di dati	Segno di input	Intervallo di input	
NS NS			Dec	Nessuno	Da 0 a 65535	
Inte	Valore Min./	16 bit		Complemento a 2	Da –32768 a 32767	
				Segno MSB	Da –2147483647 a 32767	
			Esad.	-	Da 0 0 a FFFF(h)	
			BCD	-	Da 0 a 9999	
			Dec	Nessuno	Da 0 a 4294967295	
				Complemento a 2	Da –2147483648 a 2147483647	
		32 bit		Segno MSB	Da –2147483647 a 2147483647	
			Esad.	-	Da 0 0 a FFFFFFF(h)	
			BCD	-	Da 0 a 99999999	
		Γ	VirgolaMobile	-	Da -9.9e16 a9.9e16	
		Se l'opzione selezionare visualizzazi	e [Specifica In i valori Min/N one].	tervallo di input/ /ax. Sarà indicato	visualizzazione] viene designata, o il valore per l'[Intervallo di	

	Impostazione			Descrizion	e		
alizzazione	Visualizzazione con segno +/-	Se viene sel visualizzazi un segno al è [Dimensic	Se viene selezionata l'opzione [Specifica Intervallo di input/ visualizzazione] e il [Tipo di dati] è [Dec], selezionare se aggiungere o no un segno al Visualizzatore dati. Questo segno è fisso quando il [Tipo di dati] è [Dimensionabile].				
	Arrotondamento	Determinard input nell'in l'arrotondan	Determinare se arrotondare o no frazioni quando si convertono i valori di nput nell'intervallo di visualizzazione. Le frazioni saranno scartate se arrotondamento non viene selezionato.				
	Valore Min./ Valore Max.	Se viene sel visualizzazi visualizzazi di dati] e da	ezionata la cas one], seleziona one. L'interval lla eventuale i	sella [Specifica Ir are i valori Min/N llo di impostazion mpostazione di [	ntervallo di input/ Aax per l'intervallo di ne è diverso e dipende dal [Tipo Visualizza segno +/–].		
o visu		Lunghezza bit	Tipo di dati	Visualizzazione con segno +/-	Intervallo visualizzazione		
vall		′alore Min./ 16 bit ′alore Max.	Dec	Attivato	Da –32768 a 32767		
ter				Disattivato	Da 0 a 65535		
Ľ			Esad.	-	Da 0 0 a FFFF(h)		
			BCD	-	Da 0 a 9999		
			Dec	Attivato	Da –2147483648 a 2147483647		
		32 bit		Disattivato	Da 0 a 4294967295		
			Esad.	-	Da 0 0 a FFFFFFF(h)		
			BCD	-	Da 0 a 99999999		
			VirgolaMobile	Selezionato (Fisso)	Da -9.9e16 a9.9e16		

Scheda [Stile]

Tipo di dati Stile			
Allinea a C Alline sinistra	N. di cifre decimali 0 🔅 🏥 ea a va	Anteprima 	1234
		OK ( <u>D</u> )	Annulla

Impostazione	Descrizione		
Cifre totali	Selezionare il numero di cifre visualizzate per i dati da 1 a 17. Il numero può essere designato entro il numero di caratteri impostati in [Nome elemento (orizzontale)/ Numero di caratteri nel testo]. Inoltre, i numeri visualizzati dopo il segno decimale saranno inclusi nel numero di cifre. (Ad esempio, il numero di cifre totali da visualizzare è "5" e le cifre decimali sono "2") 12345		
Numero di cifre decimali	Impostare il numero di cifre di visualizzazione dopo il punto decimale, da: 0 a [Cifre totali]–1. Il numero non può essere impostato quando il [Tipo di dati] è [Esad].		
Allinea a destra/ Allinea a sinistra	Selezionare la posizione di visualizzazione dei dati.		
Soppressione zeri	Se l'opzione è selezionata, gli zeri non significativi non vengono visualizzati. (Ad esempio, Numero di cifre visualizzate = 4) Soppressione zeri 25 Gli zeri non significativi non saranno visualizzati Gli zeri iniziali sono aggiunti per corrispondere alla lunghezza delle cifre da visualizzare		
Anteprima	Visualizzare in anteprima lo stile selezionato.		

### ◆ Finestra di dialogo [Impostazioni di calcolo]

Per visualizzare una riga Totale, fare clic su [Impostazioni tipo di dati]. Apparirà la finestra di dialogo [Impostazioni calcolo].

Scheda [Tipo di dati]

Il tipo di righe [Totale] è conforme al tipo di dati impostato nella finestra di dialogo [Impostazioni dati].

(Nessun elemento da impostare su questa scheda).

Scheda [Stile]

oo di dati Stile Stile Visualizzatore	Dati ———			
N. di car. visualiz 4 C Allinea a sinistra	zati N. di d D Allinea a destra	sifre decimali Soppressione	Anteprima	1234
sinistia	uesua			

Impostazione	Descrizione
Cifre totali	Selezionare il numero di cifre visualizzate per i dati da 1 a 17. Il numero può essere designato entro il numero di caratteri impostati in [Nome elemento (orizzontale)/ Numero di caratteri nel testo]. Inoltre, i numeri visualizzati dopo il segno decimale saranno inclusi nel numero di cifre. Ad esempio, quando il totale di cifre da visualizzare è 5 e il numero di posizioni decimali è 2.
Numero di cifre decimali	Impostare il numero di cifre visualizzate dopo il punto decimale per i dati di calcolo, da 0 a [Cifre totali]–1. Il numero non può essere impostato quando il [Tipo di dati] è [Esad].
Allinea a destra/ Allinea a sinistra	Selezionare la posizione di visualizzazione dei dati di calcolo.

Impostazione	Descrizione		
	Se l'opzione è selezionata, gli zeri non significativi non vengono visualizzati. (Ad esempio, Numero di cifre visualizzate = 4)		
Soppressione zeri	Soppressione zeri		
	25 0025		
	Gli zeri non significativi non saranno visualizzati Gli zeri iniziali sono aggiunti per corrispondere alla lunghezza delle cifre da visualizzare		
Anteprima	Visualizzare in anteprima lo stile selezionato.		

# Stampa (Impostazioni personalizzate)

📮 Base 1(Senza	no) 🛛 🙀 Elenco di campionamento 🔯 🕵 Campionamento 1(Gruppo1) 🗵 🛛 🕔 🖗				
Indirizzo Modalità Visualizza/Salva in CSV Stampa Scrittura dati					
✓ Stampa ○ Impostazioni perdefinite ○ Impostazioni personalizzate Copia formato da visualizza/Salva in CSV					
Tipo di stampa	● Stampa in tempo ○ Stampa batch				
N. colonn visualizza: Margine s	N. colonne di visualizzazione dati 1 Margine sinistro 0 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII				
Aqqiunqi riqa	<u>Dettaglio Aqgiungi colonna</u> Sposta a <u>Separatore di</u> destra sinistra <u>colonna</u>				
Spoots ou	1 2 3 4				
Sposia su	Testo Data Ora Dati1				
Sposta giù	1 Mostra dati aa/mm/gg hh:mm ****				
Separatore di colonna					

Impostazione	Descrizione
Stampa stato	<ul> <li>Selezionare il tempo di stampa.</li> <li>Stampa in tempo reale <ul> <li>La stampa viene eseguita ogni volta che si verifica un campionamento.</li> </ul> </li> <li>Batch <ul> <li>I dati sono stampati in unità blocchi. Questo si verifica solo quando la casella [Sovrascrivi i vecchi dati dopo il completamento del n. di volte specificato] nell'area Estese della casella [Modalità] viene deselezionata. La stampa viene avviata mediante l'[Indirizzo word di controllo stampa].</li> </ul> </li> </ul>

	Impostazione	Descrizione
Stampa stato	Stampa indirizzo word di controllo	Quando [Stampa stato] è impostato su [Batch], selezionare un indirizzo per controllare l'avvio della procedura di stampa. Quando il bit 0 di questo indirizzo designato si porta su ON, inizierà la stampa. Saranno automaticamente utilizzate due word sequenziali per memorizzare l'indirizzo word: la word di controllo e il numero di blocco. Selezionare il numero di blocco ed avviare la stampa. O Bit Indirizzo word di controllo +1 N. blocco La stampa inizia quando si trova su ON
	Stampa indirizzo bit di completamento	Quando [Stampa stato] è impostato su [Batch], selezionare un indirizzo per confermare il completamento della procedura di stampa. Designa l'indirizzo bit da portare su ON alla fine del processo di stampa, per ciascun blocco. Dopo aver verificato che l'indirizzo bit si trova su ON, eseguire la stampa successiva.
Copia dalla visualizzazione/ formato CSV		<ul> <li>Quando il formato è impostato nella scheda [Visualizza/Salva in CSV], copiare le impostazioni dalla scheda stessa. Usare questa funzione quando si desidera stampare dati usando Visualizza/Salva in formato CSV.</li> <li>NOTA</li> <li>I formati Nome elemento (orizzontale)/Nome blocco (verticale) di Visualizza/Salva in CSV sono gestiti come Riga testo/Colonna testo nelle impostazioni di stampa.</li> </ul>
Nu vis	mero colonne di ualizzazione dati	Visualizza il numero di colonne di dati.
Riga/Colonna		Si possono impostare i seguenti elementi quando la casella [Sovrascrivi i vecchi dati dopo il completamento del n. di volte specificato] nell'area di ricerca Estesa della scheda [Modalità] viene deselezionata.
	Aggiungi una riga elemento- nome in cima	Designare se aggiungere o no righe di testo sopra la riga Dati. Gli indirizzi di campionamento sono visualizzati nell'area di modifica, come i nomi elemento delle colonne Dati. Le celle dotate di un indirizzo visualizzato non potranno essere modificate.
	N. righe di visualizzazione dati	Impostare il numero di righe di dati da stampare da 1 al [Numero di volte] impostato sulla scheda [Modalità]. IMPORTANTE • Regolare il numero di righe di visualizzazione dati sul [Numero di volte].
	N. di righe per la visualizzazione del calcolo	Il numero delle righe di calcolo può variare da 0 a 4. Nelle righe di calcolo, si potranno visualizzare i valori calcolati (Totale, Media, Max, Min) dai dati dei [Numeri di volte] designati.

Impostazione		Descrizione		
Riga/Colonna	Numero colonne di visualizzazione dati	Visualizza il numero di colonne di dati.		
Margine sinistro		Il margine sinistro, durante la stampa, può contare da 0 a 80 caratteri a byte singolo.		
Intestazione/Piè di pagina		Apre la finestra di dialogo [Modifica Intestazione]/[Modifica piè di pagina]. Inserire testo che si desidera stampare come intestazione/piè di pagina. Il numero di caratteri che possono essere inseriti è pari a 160 car./ linea x linee.		
		<ul> <li>MPORTANTE</li> <li>Quando l'azione [Sovrascrivi dati meno recenti quando il conteggio del blocco designato termina] è stabilita nelle Impostazioni Azione, la stampa non verrà eseguita anche se Intestazione/Piè di pagina sono stati impostati. Saranno stampate solo le righe Dati.</li> </ul>		
An	teprima	Apre uno schermo in anteprima per confermare l'immagine di stampa.		
De	ttagli	<ul> <li>Apre una finestra di dialogo che configura le impostazioni dei dettagli per la colonna o riga Calcolo selezionata nell'area Anteprima.</li> <li><sup>C</sup> " ◆ Finestra di dialogo Impostazioni dettagli - [Impostazione data]" (pagina 24-103)</li> <li><sup>C</sup> " ◆ Finestra di dialogo Impostazioni dettagli - [Impostazione data]" (pagina 24-104)</li> <li><sup>C</sup> " ◆ Finestra di dialogo Impostazioni dettagli - [Impostazioni dati]" (pagina 24-105)</li> <li><sup>C</sup> " ◆ Finestra di dialogo Impostazioni dettagli - [Impostazioni dati]" (pagina 24-105)</li> <li><sup>C</sup> " ◆ Finestra di dialogo Impostazioni dettagli - [Impostazioni dati]" (pagina 24-107)</li> <li><sup>C</sup> " ◆ Finestra di dialogo Impostazioni dettagli - [Impostazioni testo]" (pagina 24-107)</li> </ul>		

Impostazione	Descrizione			
Aggiungi questa colonna	Inserire una colonna davanti alla colonna selezionata nell'area Anteprima. Scegliere tra le colonne [Data], [Ora], [Dati] o [Testo]. Si può inserire direttamente il testo desiderato in ciascuna cella di una colonna [Testo] inserita. Quando si inserisce una colonna [Dati], si aprirà la finestra di dialogo [Seleziona dati di stampa] e l'utente potrà selezionare una colonna dati (indirizzo) da aggiungere.			
Sposta a destra/ Sposta a sinistra	Sposta a destra/sinistra la colonna selezionata nell'area di anteprima.			
Linea tipo righello	Impostare la linea righello da stampare. Selezionare tra [Bordo destro], [Bordo sinistro], [Bordo destro+sinistro] o [Bordi verticali].			
Aggiungi questa riga	<ul> <li>Inserire una riga di [Testo] davanti alla riga selezionata nell'area Anteprima.</li> <li>Si può inserire direttamente il testo desiderato in ciascuna cella di una colonna [Testo] inserita.</li> <li>NOTA</li> <li>Quando sono state impostate più righe di calcolo, non è più possibile inserire una riga di [Testo] tra due righe di calcolo.</li> </ul>			
Sposta su/giù	Sposta in alto/basso la riga di [Testo] selezionata nell'area Anteprima.			
Linea tipo righello	Impostare la linea righello da stampare. Selezionare tra [Bordo superiore], [Bordo inferiore], [Superiore+Inferiore], [Bordi orizzontali].			

Impostazione	Descrizione						
Area anteprima	Visualizza il cor Se la casella [So volte specificato [Modalità] verrà [Sovrascrivi i ve specificato] vien [Numero di volt Quando la casel cicli specificati] Quando la casel di volte specificat	ttenuto vrascri ) viene visuali ecchi da e desel e] desig la [Sovi viene s sto Data aa/mm la [Sovi ato] vie	impo vi i v selezi izzat. tti do ezion gnato rascr Ggnato Grascr Vag hh:	ostato con vecchi dati zionata ne a solo una po il com nata, le rig nata, le rig nata, le rig vi dati m lonata $\frac{3}{4}$ $\frac{5}{5}$ lonata $\frac{4}{5}$ $\frac{5}{2}$ ivi i dati m ivi i vecch eseleziona	il formato i dopo il c ille impost riga di da pletament ghe dei da neno recen	o seleziona ompletam tazioni Est ati. Se la c o del n. di ti saranno ati dopo av	ato. ento del n. di tese della scheda asella volte uguali al ver completato i letamento del n.
	Testo	Data	Ora	Dati1	Dati2	Dati3	
	1 Articolo	Data	Ora	[PLC1]D00100	[PLC1]D00101	[PLC1]D00102	
	2 N.1	aa/mm/gg	hh:mm	****	****	****	
	3 N.2	aa/mm/gg	hh:mm	****	****	****	
	aa/iiim/gg aa/mm/gg	hh:mm	****	****	****		
	5 N.4 aa/mm/gg hh:mm						

## ◆ Finestra di dialogo Impostazioni dettagli - [Impostazione data]

Selezionare la colonna Data, fare clic su [Impostazioni dettagli]. Apparirà la seguente finestra di dialogo.

💰 Impostazione data		×
Stile		
N. colonna. 2		
Stile Visualizzatore Dati	-	
Formato data	aa/mm/gg	
Visualizzazione Testo		
N. di car. visualizzati	14 芸 🏢	
	OK ( <u>O</u> ) Annulla	

Impostazione	Descrizione	
Colonna Visualizza il numero di colonna selezionato.		
Formato data	<ul> <li>Selezionare uno tra i seguenti formati data: [aa/mm/gg], [mm/gg/aa], [gg/mm/aa], [mm/gg] "aa" visualizza le ultime due cifre dell'anno, mentre "mm" e "gg" usano due cifre per visualizzare mese e data.</li> <li>NOTA</li> <li>[aa/mm/gg] e [mm/gg] possono essere selezionati solo quando la [lingua] nell'elenco di campionamento è il [Giapponese].</li> </ul>	
Caratteri di visualizzazione	Impostare un numero di caratteri su massimo 20 caratteri a byte singolo da visualizzare nelle celle della colonna Data.	

## ◆ Finestra di dialogo Impostazioni dettagli - [Impostazione data]

Selezionare la colonna Data, fare clic su [Impostazioni dettagli]. Apparirà la seguente finestra di dialogo.

💰 Impostazioni Ora		×
Stile		
N. colonna. 3		
Formato di visualizzazio	ne ora	
Formato orario	hh:mm	
Visualizzazione Testo		
N. di car. visualizzati	14 🕂 🏢	
	OK ( <u>O)</u> Annulla	

Impostazione	Descrizione
Colonna	Visualizza il numero di colonna selezionato.
Formato ora	<ul> <li>Selezionare il formato dell'ora [hh:mm], [hh:mm:ss] o [hh:mm:ss.ms].</li> <li>"hh" visualizza le ore, "mm" i minuti e "ss" i secondi, usando tutti due cifre. "ms" usa tre cifre per visualizzare i millisecondi.</li> <li>NOTA</li> <li>• [hh/mm/] e [hh/mm/ss] possono essere selezionati solo quando la [lingua] nell'elenco di campionamento è il [Giapponese].</li> </ul>
Caratteri di visualizzazione	Impostare un numero di caratteri su massimo 20 caratteri a byte singolo da visualizzare nelle celle della colonna Ora.

## ♦ Finestra di dialogo Impostazioni dettagli - [Impostazioni dati]

Selezionare una colonna Dati nell'area Anteprima, fare clic su [Impostazioni dettagli]. Apparirà la seguente finestra di dialogo.

### Scheda [Tipo di dati]

💰 Impostazioni dati		×
Tipo di dati Stile		
N. colonna. 4 Indirizzo 1: (PLC1)D00000 💌		
Tipo di dati Dec Segno +/-		
[	OK ( <u>D</u> )	Annulla

Impostazione	Descrizione		
Colonna	Visualizza il numero di colonna selezionato.		
Indirizzo	Visualizza l'indirizzo della colonna selezionato. Visualizza l'elenco dove si può cambiare l'indirizzo registrato nel gruppo di campionamento.		
Specifica intervallo di input/visualizzazione	Designare se impostare o no un intervallo d'input e di visualizzazione. Se designati, appariranno i seguenti elementi di impostazione.          Impostazioni input/visualizzazione         Impostazione         Impostazione         Impostazione         Impostazioni di input/visualizzazione è la stessa della modalità [Impostazioni di base], [Impostazioni tipo di dati], nella finestra di dialogo visualizzata [Impostazioni dati].         Impostazioni dati]         Impostazioni dati]		
	Continua		

Impostazione	Descrizione
	Scegliere il tipo di dati tra [Dec], [BCD], [Esad], o [Dimensionabile]. [Dimensionabile] può essere selezionato solo quando la [Lunghezza bit] impostata è pari a [32 bit] nella scheda [Indirizzo].
Tipo di dati	<ul> <li>NOTA</li> <li>Quando si seleziona [BCD], i dati di campionamento che contengono cifre A-F (esadecimali) diverse da BCD saranno stampati come "" (Numero di cifre "-").</li> </ul>
Segno +/-	<ul> <li>Designare se aggiungere o no un segno meno ai dati. Il segno può essere impostato solo quando il [Tipo di dati] è [Dec].</li> <li>NOTA</li> <li>Questo segno è fisso quando il [Tipo di dati] è [Dimensionabile].</li> </ul>

## Scheda [Stile]

N. colonna. 4 -Stile Visualizzatore Dati - N. di car. visualizzati 4 - Allinea a sinistra - Allinea des	N. dicifre 0 tra	decimali Soppressi zeri	Antepri	ma 1234
—Stile visualizzazione testo N. di car. visualizzati	14			

Impostazione	Descrizione
Cifre totali	Selezionare il numero di cifre visualizzate per i dati da 1 a 17. Il numero può essere designato entro il numero di caratteri impostati in [Caratteri di visualizzazione]. Inoltre, i numeri visualizzati dopo il segno decimale saranno inclusi nel numero di cifre. (Ad esempio, il numero di cifre totali da visualizzare è "5" e le cifre decimali sono "2")
	123,45
Numero di cifre decimali	Impostare il numero di cifre di visualizzazione dopo il punto decimale, da: 0 a [Cifre totali]–1. Il numero non può essere impostato quando il [Tipo di dati] è [Esad].
Allinea a destra/ Allinea a sinistra	Selezionare la posizione di visualizzazione dei dati.

Impostazione	Descrizione	
Soppressione zeri	Se l'opzione è selezionata, gli zeri non significativi non vengono visualizzati. (Ad esempio, Numero di cifre visualizzate = 4) Soppressione zeri 25 Gli zeri non significativi non saranno visualizzati Gli zeri iniziali sono aggiunti per corrispondere alla lunghezza delle cifre da visualizzare	
Anteprima	Visualizzare in anteprima lo stile selezionato.	
Caratteri di visualizzazione	Impostare il numero dei caratteri a byte singolo da visualizzare nelle celle della colonna Dati tra 1 e 20.	

## ◆ Finestra di dialogo Impostazioni dettagli - [Impostazioni testo]

Se si aggiunge una colonna [Testo], selezionare la colonna e fare clic su [Impostazioni dettagli]. Apparirà la seguente finestra di dialogo.

Impostazioni Testo	×
Stile	
N. colonna. 1	
Visualizzazione Testo	
N. di car. visualizzati	14 🗮
Allinea a sinistra	Anteprima ABCDEFGHIJKLMN
	OK ( <u>0</u> ) Annulla

Impostazione	Descrizione
Colonna	Visualizza il numero di colonna selezionato.
Caratteri di visualizzazione	Impostare un numero di caratteri su massimo 20 caratteri a byte singolo da visualizzare nelle celle della colonna [Testo].
Allinea a sinistra	La visualizzazione del testo è fissata con l'allineamento a sinistra.
Anteprima	Visualizza in anteprima lo stile delle colonne di testo selezionate.

### ◆ Finestra di dialogo Impostazioni dettagli - [Impostazioni calcolo]

Se il [Numero di righe di visualizzazione calcolo] in [Stampa blocco] non è zero, selezionare la riga Calcolo o la cella Calcolo della colonna Dati, quindi fare clic su [Impostazioni dettagli]. Apparirà la seguente finestra di dialogo.

#### Scheda [Tipo di dati]

💰 Impostazioni di calcolo	×	
Tipo di dati Stile	1	
N. colonna. 9 Indirizzo 1: [PLC1]D00000 💌		
Specifica intervallo di input/visualizzazione		
Tipo di dati 🛛 🗖 🗖 Segno +.	1.	
	OK ( <u>0</u> ) Annulla	

Impostazione	Descrizione
Righe	Visualizza il numero di riga selezionato.
Dati di calcolo	Scegliere il tipo di calcolo dei dati tra [Totale], [Media], [Max] o [Min].
Tipo di dati	Scegliere il tipo di dati tra [Dec], [BCD], [Esad], o [Dimensionabile]. [Dimensionabile] può essere selezionato solo quando la [Lunghezza bit] impostata è pari a [32 bit] nella scheda [Indirizzo].
	<ul> <li>Quando si seleziona [BCD], i dati di campionamento che contengono cifre A-F (esadecimali) diverse da BCD saranno stampati come "" (Numero di cifre "-").</li> </ul>
Segno +/-	Designare se aggiungere o no un segno meno ai dati. Il segno può essere impostato solo quando il [Tipo di dati] è [Dec].
	• Questo segno è fisso quando il [Tipo di dati] è [Dimensionabile].
Scheda [Stile]

Impostazioni di calcolo	Į
Tipo di dati Stile	
N. colonna. 9	
Stile Visualizzatore Dati	
N. di car. visualizzati N. di cifre decimali 4 📑 🗾 🛛 📑	Anteprima 1234
C Allinea a C Allinea a I Soppressione zenistra destra III Soppressione	
	OK (O) Appulla

Impostazione	Descrizione		
Cifre totali	Selezionare il numero di cifre visualizzate per i dati da 1 a 17. Il numero può essere designato entro il numero di caratteri impostati come [Caratteri di visualizzazione] della scheda [Tipo di stile]. Inoltre, i numeri visualizzati dopo il segno decimale saranno inclusi nel numero di cifre. Ad esempio, quando il totale di cifre da visualizzare è 5 e il numero di posizioni decimali è 2.		
Numero di cifre decimali	Impostare il numero di cifre visualizzate dopo il punto decimale per i dati di calcolo, da 0 a [Cifre totali]–1. Il numero non può essere impostato quando il [Tipo di dati] è [Esad].		
Allinea a destra/ Allinea a sinistra	Selezionare la posizione di visualizzazione dei dati di calcolo.		
Soppressione zeri	Se l'opzione è selezionata, gli zeri non significativi non vengono visualizzati. (Ad esempio, Numero di cifre visualizzate = 4) Soppressione zeri 25 Gli zeri non significativi non saranno visualizzati Gli zeri iniziali sono aggiunti per corrispondere alla lunghezza delle cifre da visualizzare		
Anteprima Visualizzare in anteprima lo stile selezionato.			

#### Scrittura dati

Selezionare le impostazioni per la scrittura dei dati di campionamento nel dispositivo interno dell'unità GP. Per altre informazioni su questa funzione, fare riferimento al capitolo indicato di seguito.

Ĩ	"24.9.6 Scrittura nel dispositivo interno"	(pagina 24-153)	
---	--	-----------------	--

📮 Base 1(Senza no) 🛛 🙀 Elenco di campionamento	🔀 🚅 Campionamento 1 (Gruppo1) 🗵 🛛 🕔
Indirizzo Modalità Visualizza/Salva in CSV Stampa Scrittu	ıra dati
Dati di campionamento	
Abilita	
Scrivi indirizzo del bit triager	
Abilita scrittura su blocco	
Indirizzo word di memorizzazione del n. di blocco	
Scrivi in Indirizza interna del dispositiva interna	[#INTERNAL]LS0000
Scrivi indirizzo bit di completamento	
Aggiungi n. di campionamento	
Dati di calcolo	
Abilita	
Scrivi indirizzo del bit trigger	[PLC1]X00000
Abilita scrittura su blocco	
Indirizzo word di memorizzazione del n. di blocco	×
Scrivi in Indirizzo interno del dispositivo interno	[#INTERNAL]LS0000
Scrivi indirizzo bit di completamento	

Impostazione		Descrizione
Dati di campionamento	Scrittura	Selezionare se scrivere o no i dati di campionamento salvati nella memoria SRAM (o DRAM) di backup nel dispositivo interno dell'unità GP.
	Indirizzo bit attivato da scrittura	Definire l'indirizzo per controllare la scrittura dei dati negli indirizzi del dispositivo interno. Quando l'indirizzo bit si porta su ON, i dati di campionamento vengono trasferiti nel dispositivo interno.
	Specifica Scrivi- in Numero blocco	Se la casella [Sovrascrivi i vecchi dati dopo il completamento del n. di volte specificato] nell'area di ricerca Estesa della scheda [Modalità] è stata deselezionata, determinare se impostare o no il numero di blocco da scrivere nel dispositivo interno.
	Indirizzo word di n. blocco	Quando viene designata l'opzione [Abilita scrittura su blocco], impostare un indirizzo word in modo da memorizzare il numero di blocco. I dati memorizzati nel blocco di quest'indirizzo saranno trasferiti nel dispositivo interno. Se non è stato specificato alcun numero di blocco, saranno emessi i dati del blocco numero "0".
	Indirizzo iniziale di scrittura	<ul> <li>Selezionare l'indirizzo del dispositivo interno dove saranno memorizzati i dati. I dati di campionamento saranno memorizzati iniziando da quest'indirizzo.</li> <li><sup>CP™</sup> * Struttura dei dati di campionamento memorizzati nel dispositivo interno" (pagina 24-154)</li> </ul>
		Continua

Impostazione		Descrizione		
di campionamento	Indirizzo bit di fine scrittura	<ul> <li>Determinare se confermare o no il completamento della scrittura nel dispositivo interno. Se si desidera confermarlo, impostare un indirizzo bit. Una volta terminata la scrittura dei dati, il bit si porterà su ON.</li> <li>NOTA</li> <li>Il bit non sarà portato automaticamente su OFF. Dopo aver confermato il completamento della scrittura, portare questo bit su OFF.</li> </ul>		
Dat	Aggiungi n. di campionamento	dispositivo interno insieme agli altri dati.		
Dati di calcolo	Scrittura	Selezionare se leggere o no i valori totali per ciascuna colonna di dati, impostati nella scheda [Visualizza/Salva in CSV], sul dispositivo interno.		
	Indirizzo bit attivato da scrittura	Impostare l'indirizzo per controllare la scrittura di dati di calcolo sul dispositivo interno. Quando l'indirizzo bit viene portato su ON, i valori di calcolo per ciascuna colonna Dati impostati nella scheda [Visualizza/Salva in CSV] sono scritti nel dispositivo interno.		
	Specifica Scrivi- in Numero blocco	Se la casella [Sovrascrivi i vecchi dati dopo il completamento del n. di volte specificato] nell'area di ricerca Estesa della scheda [Modalità] è stata selezionata, determinare se impostare o no il numero di blocco da scrivere nel dispositivo interno.		
	Indirizzo word di n. blocco	Quando viene designata l'opzione [Abilita scrittura su blocco], impostare un indirizzo word in modo da memorizzare il numero di blocco. I dati memorizzati nel blocco di quest'indirizzo saranno trasferiti nel dispositivo interno. Se non è stato specificato alcun numero di blocco, saranno emessi i dati dei totali del numero di blocco [0].		
	Indirizzo iniziale di scrittura	Selezionare l'indirizzo del dispositivo interno dove saranno memorizzati i totali dei dati. I dati di calcolo saranno memorizzati iniziando da quest'indirizzo. <sup>C</sup> " ◆ Struttura dei dati di campionamento memorizzati nel dispositivo interno" (pagina 24-154)		
	Indirizzo bit di fine scrittura	<ul> <li>Determinare se confermare o no il completamento della scrittura dei dati di calcolo nel dispositivo interno. Se si desidera confermarlo, impostare un indirizzo bit. Una volta terminata la scrittura dei dati, il bit si porterà su ON.</li> <li>NOTA</li> <li>Il bit non sarà portato automaticamente su OFF. Dopo aver confermato il completamento della scrittura, portare questo bit su OFF.</li> </ul>		

#### 24.8.2 Guida al Visualizzazione dati di campionamento

Visualizza il gruppo dati di campionamento con il formato di visualizzazione impostato nelle Impostazioni comuni - [Campionamento] sullo schermo del'unità GP. Si può collocare un solo elemento per schermo.

💰 Visualizzatore Dat	i di Campionamento	×
ID parti SD_0000	Impostazioni di base   Impostazioni di visualizzazione   Impostazioni Tasto   Numero gruppo di campionamento   Indirizzo di specifica n. blocco 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
	N. di tigne visualizzate 3 di colonne visualizzate 3 di Spaziatura 0 di Modifica dati Funzione interblocco Attiva indirizzi Indirizzo Livello 1 di sicurezza Livello 1 di di sicurezza	
	Mostra linea separazione       Image: Comparison of the separazione       Senza bordo       Mostra bordo       Margine con campi Nome elemento	
	Colore cancellazione Lampeggio	
Guida ( <u>H</u> )	OK ( <u>D</u> ) Annulla	

Impostazione	Descrizione
ID parti	Alle parti viene automaticamente assegnato un numero di ID. ID del visualizzatore dati di campionamento: SD_**** (4 cifre) La parte con la lettera è fissa. Si può cambiare il numero delle parti entro un intervallo da 0000 a 9999.
Commento	Il commento per ciascuna parte può contenere fino a 20 caratteri.

# Impostazioni di base

ID parti SD_0000 Commento	Impostazioni di base mpostazioni di visualizzazione Impostazioni Tasto
	N. di righe visualizzate 3
	Mostra linea separazione Senza bordo Mostra bordo Margine con campi Nome elemento Colore cancellazione Lampeggio
	Image: Contract of the second seco

Impostazione	Descrizione
Gruppo di campionamento	Impostare il numero del gruppo di campionamento da visualizzare sullo schermo tra i gruppi di campionamento creati in [Impostazioni comuni] - [Campionamento].
Indirizzo di specifica	Quando il gruppo di campionamento designato dispone di blocchi multipli, quest'indirizzo designerà i dati del blocco da visualizzare. I dati temporali sono specificati con input binario. Si possono modificare i dati visualizzati cambiando il numero del blocco memorizzato in questo punto.
numero blocco	<ul> <li>NOTA</li> <li>Se viene specificato un numero di blocco inesistente, i dati non saranno visualizzati.</li> <li>Se la casella [Sovrascrivi i dati meno recenti dopo aver completato i cicli specificati] viene selezionata nell'area Estesa della casella [Modalità] questo indirizzo sarà disattivato.</li> </ul>
N. di righe visualizzate	Impostare il numero di righe da visualizzare sullo schermo da 1 a 5.
N. di colonne visualizzate	Impostare il numero di colonne da visualizzare sullo schermo da 1 a 25.
Visualizza spaziatura	Selezionare la spaziatura tra righe e colonne sullo schermo tra 0 e 10 pixel. Questa funzione può essere impostata solo quando [Bordo dati] è impostato su [Senza bordo]. Quando si disegna una linea righello a mano libera, tracciare una linea entro la larghezza della spaziatura, in modo da non farla sovrapporre alle celle.
	Continua

Impostazione		postazione	Descrizione			
			Specificare se i dati visualizzati possono essere modificati. Se quest'opzione è designata, toccando una Data/Ora visualizzata o un valore numerico sarà possibile modificarli direttamente.			
Mo	dific	a dati	NOTA			
Modifica dati			<ul> <li>Se l'utente cambia il numero di blocco mentre modifica i dati o sposta una cella che si trova fuori del campo visivo dello schermo con un Tasto di scorrimento, il valore non sarà modificato e la modalità modifica sarà annullata.</li> </ul>			
	Inte	erblocco	Quando viene designata l'opzione [Modifica dati], selezionarla per usare la funzione Interblocco (consentire le modifiche solo quando una condizione viene soddisfatta).			
		Attiva indirizzi	Questa funzione consen [Indirizzo interblocco] s tramite [Attivazione toc	te l'input solo quando i trova in uno stato se co]. Selezionare la ca:	un bit disegnato tramite lezionato in precedenza sella per usare l'Interblocco.	
		Indirizzo	Specificare l'indirizzo bi consentire il tocco di cel stato di quest'indirizzo.	it che rappresenta la co lle. Il tocco è attivato	ondizione di attivazione per (disattivato) secondo lo	
			Selezionare la condizione di attivazione per consentire il tocco di celle			
		Attivazione tocco	Attivazione tocco	Stato indirizzo	Tocco Attivato/ Disattivato	
			Quando Bit è su ON	ON	Tocco attivato	
					Disattivato	Tocco disattivato
			Quando Bit è su OFF	ON	Tocco disattivato	
				Disattivato	locco attivato	
			NOTA			
			• Quando la [Attivazion modificando i dati sul annullata.	le tocco] è disattivata lo schermo, la modali	mentre si stanno tà Modifica dati verrà	
		Attiva livelli di sicurezza	Selezionare per usare la verranno attivate quando superiore a quello impos	a funzione di sicurezza o si esegue il login con stato per la parte.	a. Le operazioni al tocco n un livello di sicurezza	
		Livello	Specifica il livello di sic 0 e 15.	curezza della parte ent	ro l'intervallo compreso tra	
Mo sep	stra bara	linea izione	Selezionare il tipo di bordo dati tra [Senza bordo], [Bordo], oppure [Bordo con Campi nome elemento].			
Azzera colore		a colore	Selezionare un colore per la parte senza testo visualizzato.			

Continua

Impostazione	Descrizione
	Selezionare il lampeggio e la velocità di lampeggio.
	ΝΟΤΑ
Lampeggio	<ul> <li>In alcuni casi non si può impostare il lampeggio: questo dipende dall'unità di visualizzazione e dalle [Impostazioni colore] delle impostazioni del sistema.</li> <li>** "8.5.1 Impostare colori          Elenco di colori disponibili" (pagina 8-41)</li> </ul>
Scorrimento della parte di calcolo	Determinare se far scorrere la parte dei dati di calcolo insieme alla parte dei dati. Se quest'opzione non è stata designata, la parte dei dati di calcolo sarà visualizzata sullo schermo. Quest'opzione non può essere impostata quando l'opzione [Sovrascrivi i dati meno recenti quando il conteggio del blocco designato termina] viene selezionata per i dati di campionamento. I dati di calcolo non vengono fatti scorrere sullo schermo.
Ottenere il registro Operazioni	<ul> <li>Specifica se registrare il registro operazioni. È possibile specificarlo solo dopo aver selezionato la casella [Modifica dati].</li> <li>NOTA</li> <li>Quando [Attiva funzione Registro operazioni] non è selezionato nelle impostazioni comuni [Impostazioni registro Operazioni], appare il messaggio indicante che è "Impossibile registrare il registro Operazioni per singole parti". Quando la casella [Attiva funzione Registro operazioni] viene selezionata si attivano le impostazioni del registro operazioni.</li> </ul>

# Visualizza

💣 Visualizzatore Dati di (	Campionamento
ID parte	Impostazioni di base Impostazioni di visualizzazione Impostazioni Tasto
SD_0000	Impostazione font Font Font standard T Dimensioni 8 x 8 punto T
Guida( <u>G</u> )	OK (D) Annulla

Impostazione	Descrizione		
Tipo font	<ul> <li>Scegliere un tipo di font per i caratteri e i valori numerici da [Font standard] o [Font Stroke].</li> <li>Font standard <ul> <li>Questo è un Font Bitmap. Scegliere il rapporto d'ingrandimento tra</li> <li>l'altezza e la larghezza. Quando si ingrandiscono/riducono i caratteri, il</li> <li>profilo può diventare poco chiaro oppure le lettere appariranno sovrapposte o troppo vicine.</li> </ul> </li> <li>Font Stroke <ul> <li>Questo è un font di profilo in cui il rapporto tra altezza e larghezza dei caratteri è fisso. Le lettere avranno un profilo liscio anche se le si ingrandisce/riduce. In ogni caso, questo font occupa più spazio su disco sull'unità GP.</li> </ul> </li> </ul>		
Dimensioni	<ul> <li>Selezionare una dimensione font per il formato dei caratteri e dei valori numerici.</li> <li>Font standard: da [8 x 8 pixel] a [64 x 64 pixel] con incrementi di 8 pix Dimensioni fisse: selezionare tra [6x10], [8x13] o [13x23]</li> <li>Font Stroke: da 6 x 127 pixel</li> </ul>		

#### Tasto

Impostare i Tasti in modo che scorrano lo schermo del visualizzatore dati di campionamento.

💰 Visualizzatore Dati di 🤇	Campionamento
ID parte SD_0000  Commento ABC Seleziona forma	Impostazioni di base Impostazioni di visualizzazione Impostazioni Tasto
Guida( <u>G</u> )	OK ( <u>0</u> ) Annulla

Impostazione		Descrizione		
Forma della parte		Visualizza la forma scelta dall'utente per il tasto con [Seleziona forma].		
Seleziona fo	orma	Aprire la finestra di dialogo [Seleziona forma] per scegliere la forma del Tasto.		
Layout tasti	Scorri verso l'alto/Scorri verso il basso/ Scorri a sinistra/ Scorri a destra	Selezionare se collocare o no tasti di scorrimento in ogni direzione.		
	Campioni da far scorrere	Quando si seleziona un tasto da premere, impostare quante righe e colonne scorrerà una volta premuto.		
	Tipo font	Scegliere il font etichetta per i Tasti tra [Font standard] o [Font stroke].		
Etichetta tasti	Lingua di visualizzazione	Selezionare una lingua per l'etichetta del Tasto tra [Giapponese], [Occid.], [Cinese (tradizionale)], [Cinese (semplificato)], [Coreano], [Lingua che usa caratteri cirillici], o [Tailandese].		
	Colore testo	Selezionare il colore del font che sarà visualizzato sulle etichette dei Tasti.		
	Seleziona Tasto	Selezionare un Tasto la cui etichetta potrà essere impostata tra i Tasti collocati.		
	Etichetta	Inserire il testo che si desidera visualizzare sul tasto selezionato in [Seleziona tasto].		

Continua

Impostazione		Descrizione
	Colore bordo	
	Visualizza colore	Selezionare un colore bordo per il Tasto
	Motivo	Selezionare il motivo dei tasti tra 9 tipi diversi.
	Colore motivo	Seleziona il colore del motivo dei Tasti.
Colore lampeggio		Determinare se far lampeggiare la parte e la relativa velocità di lampeggio. Si possono scegliere diverse impostazioni di lampeggio per [Visualizza colore], ovvero il colore del visualizzatore, il [Colore del motivo], il [Colore del bordo] e il [Colore del testo].
	Lampeggio	<ul> <li>NOTA</li> <li>In alcuni casi non si può impostare il lampeggio: questo dipende dall'unità di visualizzazione e dalle [Impostazioni colore] delle impostazioni del sistema.</li> <li>************************************</li></ul>
NOT	<ul> <li>Il [Colord seleziona</li> <li>Se si sele testo dell</li> </ul>	e lampeggio] potrebbe non essere modificabile secondo la forma ta in [Seleziona forma]. eziona un tasto e preme [F2] è possibile modificare direttamente il 'etichetta.

# 24.9 Struttura di campionamento

#### 24.9.1 Riepilogo

Selezionare quali dati di indirizzo e quale temporizzazione sarà utilizzata per il campionamento. I dati di campionamento sono gestiti come un gruppo basato su queste impostazioni (chiamato "Gruppo di campionamento").

In ciascun progetto si possono impostare al massimo 64 gruppi di campionamento. Il numero di gruppi che possono essere impostati in un sistema dipende dai Cicli e dagli Indirizzi.

Quando esiste solo un gruppo di campionamento, il numero massimo di dati (numero di indirizzi) che può essere campionato in una volta sola è 512 per la lunghezza di 16 bit e 256 per la lunghezza di 32 bit.



I dati di campionamento possono essere visualizzati sullo schermo GP per unità gruppo e salvati nella CF-card o nella memoria USB.



NOTA

• Stessa struttura di quando si salva nel dispositivo di memoria USB.

## ■ Flusso dati di campionamento



# Memoria SRAM di backup

Questa memoria salverà i dati anche quando l'unità GP si trova su OFF. Il backup SRAM è usato per i dati del registro operazioni, i dati della cronologia allarmi, i dati di backup nei dispositivi interni, i dati di archiviazione e i dati di campionamento. L'ammontare della memoria interna che i dati di campionamento possono utilizzare dipende dal modello del GP e dall'ammontare di memoria usata dagli altri dati.



La memoria SRAM di backup presenta le seguenti priorità di utilizzo:

- (1) Operazione Registra dati
- (2) Dati Cronologia allarmi
- (3) Dati campionati
- (4) Dati di backup in dispositivi interni
- (5) Dati di archiviazione



IMPORTANTE	<ul> <li>I dati salvati nella memoria SRAM di backup sono cancellati in questi casi:</li> <li>Trasferimento su schermo</li> </ul>
	memoria azzerata (non in linea)
	<ul> <li>La memoria interna è inizializzata (offline)</li> </ul>
	<ul> <li>L'Indirizzo bit di azzeramento datil si porta su ON</li> </ul>

#### DRAM

Questa memoria viene utilizzata per il salvataggio temporaneo e tutti i dati che vi sono contenuti saranno cancellati quando l'unità GP viene staccata o azzerata. Quando la casella [Backup nella memoria interna] della scheda [Modalità] viene

deselezionata, i dati di campionamento saranno memorizzati in questa DRAM.

I dati di campionamento salvati nella memoria DRAM sono cancellati in questi casi:
 Unità GP spenta
 Unità GP azzerata
 Trasferimento su schermo
 L'[Indirizzo bit di azzeramento dati] si porta su ON

#### ◆ Capacità d'uso dei dati di campionamento

La capacità di uso della memoria di backup SRAM (o DRAM) dei dati di campionamento differisce in base al Numero dei gruppi di campionamento, alla Lunghezza dei dati, al Numero di dati (indirizzi) e al contenuto delle Impostazioni azione.

Senza le impostazioni di campionamento, la capacità di uso è pari a 0 byte.

#### Calcolo

• Capacità d'uso per gruppo (in byte)

20 + Blocchi x Cicli <sup>*2</sup> x [(Numero di dati + 31)/32 x 4 <sup>*3</sup> + 2 <sup>*5</sup> x Numero di dati <sup>*1</sup>	+ 12 *4]	
---	----------	--

- \*1 Quando il numero di dati è un numero dispari, il valore diventerà [Elementi dati] (la parte in grassetto)+1.
- \*2 Se la casella [Sovrascrivi i dati meno recenti dopo aver completato i cicli specificati] viene selezionata nell'area Estesa della casella [Modalità], questo valore diventerà [Cicli] + 1.
- \*3 Quando l'opzione [Aggiungi dati flag valido/non valido] viene designata nelle Impostazioni azione, le dimensioni di questa parte (quella sottolineata) vengono aggiunte
- \*4 Quando l'opzione [Aggiungi dati ora] viene designata nelle 4 Impostazioni azione, si aggiungeranno 12 byte ad ogni campione come dato orario.
- \*5 Quando la lunghezza dei dati 5 è 16 bit è uguale a 2 byte; quando la lunghezza dei dati è 32 bit, equivale a 4 byte.
- Capacità d'uso per l'intero sistema (in byte)

(4 + 4 N. di gruppi) + Totale della capacità di uso di ciascun gruppo di campionamento

#### Esempio di calcolo

Impostazione	Descrizione
Numero di gruppi	1
Tipo di dati	16 bit
Blocco	1
Occorrenze	100
Numero di dati (Indirizzi)	7

Esempio 1)	La casella [Sovrascrivi i dati meno recenti dopo aver completato i cicli
	specificati] viene deselezionata, quella [Aggiungi dati Ora] viene deselezionata,
	mentre la casella[Aggiungi dati flag valido/non valido] viene selezionata.
[Calcolo]	(4 + 4 x Numero di gruppi) + [20 + Blocchi x Cicli x {(Numero di dati + 131)/
	$32 \times 4 + 2 \times (Numero di elementi dati + 1)$
[N. di righe	per la visualizzazione del calcolo]
-	$(4 + 4x 1) + [20 + 1x 100x {(7 + 31)/32x 4 + 2x (7 + 1)}] = 2103$ byte
Esempio 2)	La casella [Sovrascrivi i dati meno recenti dopo aver completato i cicli
	specificati] viene deselezionata, quella [Aggiungi dati Ora] viene deselezionata,
	mentre la casella [Aggiungi dati flag valido/non valido] viene selezionata.
[Calcolo]	(4 + 4 x Numero di gruppi) + [20 + Blocchi x Cicli x {(Numero di dati + 131)/
	$32 \times 4 + 2 \times (Numero di dati + 1) + 12$
D T 11 1 1	

[N. di righe per la visualizzazione del calcolo]  $(4 + 4 x 1) + [20 + 1 x 100 1x {(7 + 31)/32 x 4 + 2 x (7 + 1) + 12}] = 3260$  byte

Indicazione del numero di dati di campionamento che è possibile salvare Impostare il limite massimo seguente come indicazione delle occorrenze di campionamento (o Occorrenze x Numero di blocchi) per l'intero sistema, quando il numero di dati di campionamento in una volta sola (Indirizzo) è uno.

(Qui di seguito sono indicati il numero di dati campionati da salvare quando si usa il modello GP con una capacità di SRAM di 320 KB. È possibile impostare le occorrenze del campionamento fino a 65535 volte.)

Impostazione	Area memorizzazione dati di campionamento			
condizione	Memoria SRAM di backup	DRAM	Combinazione delle memorie di backup SRAM e DRAM	
Solo dati di campionamento	per 81332	per 81912	per 163244	
Dati di campionamento + Dati ora	per 20332	per 20476	per 40808	
Dati di campionamento + Flag dati validi/non validi	per 40664	per 40954	per 81618	
Dati di campionamento + Dati ora + Flag dati validi/non validi	per 16264	per 16380	per 32644	

#### Backup dei dati di campionamento

I dati di campionamento salvati nella SRAM di backup possono essere visualizzati come dati storici nel [Grafico tendenza cronologico]. Se si esegue il backup dei dati della SRAM nella CF-card o nella memoria USB si possono inserire più dati storici nel grafico.

Quando si esegue il backup dei dati della SRAM nella CF-card o nella memoria USB, un nome file in formato Bin viene automaticamente assegnato quando i dati di ore specifiche sono salvati nella SRAM.



Dopo aver eseguito il backup in base al [Backup conteggio] specificato, selezionare se interrompere il backup o eliminare il file vecchio e salvare i nuovi dati di backup. \*\* "18.9 Uso di un Grafico tendenza per vedere dati cronologici" (pagina 18-32)

#### Flusso di campionamento



# 24.9.2 Azione Campionamento

#### ■ campionamento

Esistono due metodi di campionare, per periodo di bit o per stato di bit.

Di seguito si illustrano le condizioni di esecuzione del campionamento, le caratteristiche del campionamento e quelle di ciascuna azione.

Temporizzazione	Condizioni di esecuzione del campionamento	Attributo
	Specifica orario Il campionamento inizia al momento designato e continua per il periodo designato.	<ul> <li>Impostare l'ora di avvio.</li> <li>I cicli di campionamento sono impostati sulla base di incrementi di 15 secondi.</li> <li>Dopo aver raccolto i dati per il numero di volte specificato, selezionare se memorizzarli sovrascrivendo i dati vecchi oppure come un nuovo blocco senza sovrascrivere.<sup>*1</sup></li> </ul>
Periodo	Ciclo della costante <sup>*2</sup> Campionare i dati secondo cicli costanti, iniziando dal momento in cui l'unità GP viene accesa.	<ul> <li>Si possono selezionare 100 millisecondi (ms) o 1 s (secondo) come unità per il ciclo di campionamento.</li> <li>I dati saranno sovrascritti e memorizzati, iniziando dai dati meno recenti, dopo che l'esecuzione del campionamento di dati sarà effettuata nel numero designato di volte.</li> </ul>
	Ciclo costante quando il bit si trova su ON <sup>*2</sup> Campionare dati in cicli costanti iniziando da quando l'unità GP viene portata su ON, ma solo se il anche il bit designato viene portato su ON.	<ul> <li>Si possono selezionare 100 millisecondi (ms) o 1 s (secondo) come unità per il ciclo di campionamento.</li> <li>Se il bit designato si trova su OFF, i dati non saranno campionati anche quando inizia un ciclo.</li> <li>I dati saranno sovrascritti e memorizzati, iniziando dai dati meno recenti, dopo che l'esecuzione del campionamento di dati sarà effettuata nel numero designato di volte.</li> </ul>
Rit	Bit ON I dati vengono raccolti ogni volta che il bit designato si porta su ON.	• Dopo aver raccolto i dati per il numero di volte specificato, selezionare se memorizzarli sovrascrivendo i dati vecchi oppure come un nuovo blocco senza sovrascrivere. <sup>*1</sup>
BIT	Variazione bit <sup>*2</sup> I dati vengono raccolti ogni volta che lo stato del bit designato cambia (ON/ OFF).	• I dati saranno sovrascritti e memorizzati, iniziando dai dati meno recenti, dopo che l'esecuzione del campionamento di dati sarà effettuata nel numero designato di volte.

\*1 Un gruppo di dati di campionamento raccolto il numero di volte specificato si chiama "blocco".

" ■ Campionamento" (pagina 24-132)

\*2 Per [Ciclo della costante], [Ciclo della costante quando il bit si trova su ON] e [Cambio di bit], tutti i dati dell'indirizzo stabilito vengono letti) e salvati nella memoria SRAM di backup (DRAM) nel momento in cui le condizioni di esecuzione vengono soddisfatte.

# • Dopo aver acceso l'unità GP e preparato i programmi interni, potrebbe verificarsi al massimo un secondo di ritardo prima dell'inizio del processo di campionamento.

- Quando si usa il [Ciclo costante], [Ciclo Costante mentre il bit si trova su ON], o [Cambio bit], dopo avere azionato questi gruppi di campionamento letti nei dati per tutti gli indirizzi definiti prima di iniziare le operazioni di campionamento.
- Per [Ciclo della costante], [Ciclo della costante quando il bit si trova su ON] e [Cambio bit], poiché tutti i dati dell'indirizzo impostati vengono letti, la comunicazione potrebbe sovraccaricare il sistema se il numero di indirizzi da campionare è troppo alto.
- Lo stato di visualizzazione dei dati quando si verifica un errore di comunicazione durante il campionamento dipende dalle condizioni di esecuzione.
  - "24.9.3 Visualizzatore dati di campionamento Se i dati non possono essere campionati" (pagina 24-142)

#### Specifica orario

Quando l'[Indirizzo bit di autorizzazione campionamento] si trova su ON e parte l'[Ora di avvio], vengono letti i dati provenienti provenienti dall'indirizzo designato. In seguito, la lettura dei dati si verifica secondo il ciclo designato.

Il monitor dell'orario dei cicli di campionamento viene fatto funzionare mediante l'orologio interno dell'unità GP.



#### Ciclo della costante

Leggere i dati nel ciclo fisso designato, iniziando dall'accensione dell'unità GP. Il monitor dell'orario dei cicli di campionamento viene fatto funzionare mediante l'orologio interno dell'unità GP.



 Quando si usa il metodo Accesso diretto per comunicare con il dispositivo/ PLC, impostare il [Ciclo di campionamento] sul valore più lungo tra la durata del ciclo di comunicazione e 50 ms. Per il metodo Link memoria, impostare il [Ciclo di campionamento] su 50 ms o più. La durata del ciclo di comunicazione viene memorizzata nell'(Area speciale relè) LS2037 del dispositivo interno dell'unità GP.

#### Ciclo costante quando il bit si trova su ON

Quando l'[Indirizzo bit di trigger di campionamento] del dispositivo/PLC si trova su ON, i dati vengono letti nel ciclo fisso designato. Il monitor dell'orario dei cicli di campionamento viene fatto funzionare mediante l'orologio interno dell'unità GP.



#### Bit ON

Quando l'[Campionamento indirizzo del bit trigger] del dispositivo/PLC si trova su ON, i dati dell'indirizzo designato vengono letti nell'unità GP. Quando l'unità GP termina di leggere i dati, si porterà su ON l'[Indirizzo bit ACK].

Quando si rileva che l'[Indirizzo di bit ACK] del dispositivo/PLC si porta su ON, portare su OFF l'[Campionamento indirizzo del bit trigger]. Quando l'[Campionamento indirizzo del bit trigger] si porta su OFF, anche l'[Indirizzo di bit ACK] si porterà su OFF. Quando l'[Campionamento indirizzo del bit trigger] si porta su OFF, anche l'[Indirizzo di bit ACK] si porterà su OFF.



\*Può essere stabilito secondo l'impostazione desiderata.

#### NOTA

- L'immagine precedente mostra il tempo di lettura dei dati sull'indirizzo specificato dal GP. Non mostra intervalli di tempo precisi.
  - Programmare le impostazioni delle azioni per prendere in considerazione quei casi in cui l'alimentazione dell'unità GP viene staccata durante l'esecuzione di un'azione.
  - Verificare che ogni indirizzo di bit, come, ad esempio, l'[Campionamento indirizzo del bit trigger] e l'[Indirizzo bi ACK] si trovi su OFF quando l'alimentazione viene riattivata.
  - Quando si aggiungono i dati del tempo di acquisizione (dati orari) ai dati di campionamento, i dati orari non si riferiscono al momento in cui l'[Campionamento indirizzo del bit trigger] si trova su ON, ma al momento in cui viene completata la lettura dei dati.



#### Cambio di bit

Quando l'[Campionamento indirizzo del bit trigger] del dispositivo/PLC si trova su ON o OFF, i dati dell'indirizzo designato vengono letti nell'unità GP.



#### Campionamento

I dati di campionamento vengono salvati nella memoria SRAM (o DRAM) di backup dell'unità GP gruppi di campionamento.

I dati di campionamento dai Cicli designati vengono memorizzati mediante uno dei due metodi seguenti.

- (1) Sovrascrivi i dati meno recenti e memorizzare quelli più recenti.
- (2) Non sovrascrivere i dati e memorizzarli come un blocco separato.

I metodi di memorizzazione indicati sopra sono impostati con la casella [Sovrascrivi i dati meno recenti dopo aver completato i cicli specificati nell'area Estesa della casella [Modalità]. Quando la condizione di esecuzione è [Ciclo della costante], il [Ciclo della costante quando il bit si trova su ON], oppure [Cambio bit], solo il metodo (1) è possibile.

Quando la condizione di esecuzione è [Specifica oraria] oppure [Bit su ON], si possono selezionare entrambi i metodi, (1) o (2).



Quando si seleziona la casella [Sovrascrivi i vecchi dati dopo il completamento del n. di volte specificato]

Anche dopo che i dati sono stati campionati secondo i cicli designati, il campionamento continuerà automaticamente perché i dati meno recenti memorizzati nell'unità GP saranno sovrascritti dagli altri dati.

• Dopo avere completato il campionamento per i cicli designati, l'[Indirizzo di bit con dati completi] si porterà su ON. Questo indica semplicemente che i dati sono stati memorizzati per una tornata. Il campionamento continuerà automaticamente. Dopo aver confermato che una tornata di campionamento dati è stata completata, portare su OFF l'[Indirizzo di bit con dati completi], in modo da poter rilevare il momento in cui termina la tornata successiva.

Quando si deseleziona [Sovrascrivi i vecchi dati dopo il completamento del n. di volte specificato]

Una volta campionati i dati per i cicli designati, i dati successivi saranno memorizzati come un blocco separato. (Un blocco consiste nei dati di campionamento raccolti durante i cicli designati). I dati dei Cicli designati x Blocchi saranno memorizzati. Una volta completata quest'operazione, i dati non saranno più campionati.

Quando si memorizzano dati in più blocchi separati, sarà possibile visualizzare e stampare ciascun blocco. Ad esempio, se desideri campionare i dati 10 volte al giorno dal lunedì al venerdì, memorizza i dati del lunedì nel "blocco 0", quelli del martedì nel "blocco 1" e così via. Adesso si potranno stampare i dati per le informazioni di ciascuna giornata.

- Quando un blocco termina, l'[Indirizzo bit di termine blocco] viene portato su ON. Dopo aver confermato che il blocco è stato completato, portare su OFF l'[Indirizzo bit di termine dati], in modo da poter rilevare il momento in cui termina il blocco successivo. Inoltre, confermare che l'[Indirizzo bit di termine blocco] sia portato su OFF prima del campionamento.
  - Quando l'intero campionamento dei dati termina (Cicli x Blocchi), l'[Indirizzo bit con dati completi] si porta su ON e non avranno luogo altre fasi di campionamento. Per riavviare l'azione di campionamento, portare su ON l'[Indirizzo bit di azzeramento dati] e cancellare i dati memorizzati.
    - "■ Eliminare dati" (pagina 24-134)

# Eliminare dati

Se la casella [Sovrascrivi i vecchi dati dopo il completamento del n. di volte specificato] nell'area Estesa della scheda [Modalità] è stata deselezionata, il campionamento non avverrà dopo che i dati sono stati memorizzati per i Cicli x Blocchi designati. Per iniziare di nuovo il campionamento, è necessario eliminare i dati di campionamento memorizzati nell'unità GP.

Quando i dati sono stati campionati dai Cicli x Blocchi, l'[Indirizzo di bit con dati completi] designato si porta su ON. Confermare che il bit si trova su ON e portare su ON l'[Indirizzo bit di azzeramento dati].



(Esempio - Condizioni di esecuzione: Specifica oraria)

- (1) Quando i dati sono stati campionati dai Cicli x Blocchi, l'unità GP porta su ON l'[Indirizzo bit di termine blocco]
  - e l'[Indirizzo di bit con dati completi].
- (2)L'[Indirizzo bit di termine blocco] si porta su ON.
- (3)L'[Indirizzo di bit con dati completi] si porta su ON.
- (4) Confermare che [Indirizzi di bit con dati completi] è impostato su ON e impostare [Indirizzi bit di azzeramento dati] su ON. L'unità GP riconoscerà questi comandi e inizierà ad eliminare i dati di campionamento.
- (5) Quando l'eliminazione dei dati viene completata, l'unità GP porta automaticamente su OFF l'[Indirizzo bit di azzeramento dati].
- (6) Adesso si può iniziare nuovamente l'azione di campionamento. I dati saranno selezionati partendo dall'inizio (il primo ciclo di campionamento nel "blocco 0").

NOTA
 L'[Indirizzo bit di azzeramento dati] non funzionerà correttamente se portato su OFF immediatamente dopo essere stato portato su ON (o viceversa). Quando si usa il metodo Accesso diretto per comunicare con il dispositivo/ PLC, mantenere lo stato del bit sul valore più lungo tra la durata del ciclo di comunicazione e 50 ms.

## 24.9.3 Visualizzatore dati di campionamento

Ogni volta che i dati vengono raccolti, saranno mostrati su un visualizzatore di dati di campionamento sullo schermo dell'unità GP.

Quando i dati superano le [Righe di visualizzazione] designate, i dati meno recenti si sposteranno verso l'alto e saranno aggiunti nuovi dati.



Ogni volta che i dati vengono campionati, i vecchi dati sono spostati verso l'alto e i nuovi dati sono aggiunti e visualizzati.

Se non è stata impostata l'opzione [Sovrascrivi i dati meno recenti dopo aver completato i cicli specificati] nell'Azione, saranno visualizzzati solo dati dal numero memorizzato nell' [Indirizzo di memorizzazione del numero di blocchi]. Una volta visualizzato l'ultimo dato del blocco, non saranno più effettuati aggiornamenti del visualizzatore.

Per visualizzare i dati di un altro blocco, modificare il valore nell'[Indirizzo di bit con blocchi completi] e il visualizzatore sarà modificato.



L'indirizzo di specificazione del numero di blocco del Visualizzatore dati di campionamento cambia e...

Il blocco visualizzato cambia.

NOTA

• Se viene specificato un numero di blocco inesistente, i dati non saranno visualizzati.

# Esempio di visualizzazione per le Impostazioni predefinite

Nella Modalità Impostazioni predefinite, si può utilizzare un formato prestabilito fisso (come il seguente) per creare un formato semplice.

- Le colonne Data e Ora saranno visualizzate in sequenza riga per riga, quindi le colonne dati per tutti gli indirizzi impostati dopo la visualizzazione di Data/Ora.
- La 1<sup>a</sup> riga visualizza la riga Nome elemento. I Nomi elemento della colonna Dati visualizzano un indirizzo ciascuno.
- Quando viene visualizzata, la riga Totale apparirà nella riga successiva a quelle di visualizzazione dati. Il nome elemento sarà visualizzato come "Total".
- Se la casella [Sovrascrivi dati meno recenti dopo aver completato i cicli specificati] viene selezionata nell'area di ricerca Estesa della casella [Modalità], verrà visualizzata solo una riga di dati. Qualora non fosse stata selezionata, le righe dei dati saranno uguali ai [Cicli] designati.

I dati, tranne il Nome elemento in una colonna Dati, sono visualizzati al centro di ciascuna cella nel Visualizzatore dati di campionamento. (Esempio - Impostazioni formato di visualizzazione: numero caratteri del nome elemento = 8, numero di cifre da visualizzare = 4, Allinea a destra)
 Cella Cella 5 dots

# Quando viene impostata l'opzione [Sovrascrivi dati meno recenti quando il conteggio del blocco designato termina]

Impostazioni formato di visualizzazione

(Esempio : riga totale= selezionata, numero di caratteri del nome elemento = 8)





#### Visualizzatore dati di campionamento

(Es.: numero di righe da visualizzare = 6, numero di colonne da visualizzare = 7)

	Data	Ora	D00100	D00200	D00300	D00301
	05/03/31	12:00	323.6	26.4	26.4	6.4
	05/03/31	15:00	324.4	28.6	27.6	6.2
	05/03/31	18:00	320.2	30.7	28.7	6.5
	05/04/31	09:00	321.0	26.9	29.9	6.3
Totale			1289.2	112.6	112.6	25.4

Per spostare in alto i dati meno recenti, ogni volta che si verifica il campionamento, le righe del visualizzatore dati sono spostate verso l'alto mentre i nuovi dati sono visualizzati.

I dati calcolati equivalgono al valore dei dati calcolati al momento in cui erano memorizzati nell'unità GP. I dati sovrascritti non sono il target.

#### Quando si deseleziona [Sovrascrivi i vecchi dati dopo il completamento del n. di volte specificato]

Impostazioni formato di visualizzazione

(Ad esempio: riga totale= selezionata, numero di caratteri del nome elemento = 8)

	Data	Ora	[PLC1]D00100	[PLC1]D00200	[PLC1]D00300	[PLC1]D00301
N.1	aa/mm/gg	hh:mm	*** *	*** *	*** *	***.*
N.2	aa/mm/gg	hh:mm	*** *	***.*	*** *	*** *
N.3	aa/mm/gg	hh:mm	*** *	*** *	***.*	*** *
N.4	aa/mm/gg	hh:mm	***.*	***.*	*** *	*** *
Totale			**** *	**** *	**** *	**** *



Visualizzatore dati di campionamento

(Es.: numero di righe da visualizzare = 6, numero di colonne da visualizzare = 7)

	Data	Ora	D00100	D00200	D00300	D00301
N.1	05/03/31	09:00	322.8	30.3	25.3	6.1
N.2	05/03/31	12:00	323.6	26.4	26.4	6.4
N.3	05/03/31	15:00	324.4	28.6	27.6	6.2
N.4	05/03/31	18:00	320.2	30.7	28.7	6.5
Totale			1291.0	116.0	108.0	25.2>

Solo i dati del blocco designato saranno visualizzati.

I valori calcolati dai dati sono valori calcolati dai dati provenienti dai cicli designati.

### Esempio di visualizzazione per Impostazioni personalizzate

Si può creare un formato personalizzato con le Impostazioni personalizzate.

- Si possono impostare l'Intervallo di visualizzazione e il Totale di cifre da visualizzare di ogni colonna di dati.
- Si possono aggiungere colonne Data, colonne Ora, colonne Dati, colonne Testo e righe Testo.
- Si può inserire direttamente testo nelle colonne Testo, file Testo e nelle righe Nome elemento.
- Quando la casella [Sovrascrivi i vecchi dati dopo il completamento del n. di volte specificato] è stata deselezionata, si potranno impostare le righe di calcolo (Totale, Media, Max e Min).

#### NOTA

• I dati, fatta eccezione per il nome elemento e il testo in una colonna Dati, colonna Ora e colonna Dati, sono visualizzati al centro di ciascuna cella nel Visualizzatore dati di campionamento.

(Esempio - Impostazioni formato di visualizzazione: numero caratteri del nome elemento = 8, numero di cifre da visualizzare = 4, Allinea a destra)

#### Quando viene impostata l'opzione [Sovrascrivi dati meno recenti quando il conteggio del blocco designato termina]

Impostazioni formato di visualizzazione

		1	2	3	4	5	6
Γ		Impostazioni (verticali) nome	Dati1	Ora	Dati2	Dati3	Dati4
1	Impostazioni (orizzontali) nome		Tension	Ora	Temp. 1	Temp. 2	Pression
2	Mostra dati	Dati	****	hh:mm	**.*	**.*	*.*
3	Calcolo	Totale	*****		***.*	*** *	** *
4	Calcolo	Average	****		** *	** *	*.*



#### Visualizzatore dati di campionamento

	Tensione	Ora	Temp. 1	Temp. 2	Pressione
Dati	3236	12:00	26.4	26.4	6.4
Dati	3244	15:00	28.6	27.6	6.2
Dati	3202	18:00	30.7	28.7	6.5
Dati	3210	09:00	26.9	29.9	6.3
Sum	12892		112.6	112.6	25.4
Average ૮	3223		28.2	28.2	6.4
, norago			20.2	20.2	0.1

Per spostare in alto i dati meno recenti, ogni volta che si verifica il campionamento, le righe del visualizzatore dati sono spostate verso l'alto mentre i nuovi dati sono visualizzati.

I dati calcolati equivalgono al valore dei dati calcolati al momento in cui erano memorizzati nell'unità GP. I dati sovrascritti non sono il target.



• Le righe di testo non sono visualizzate anche se sono state impostate.

#### Quando si deseleziona [Sovrascrivi i vecchi dati dopo il completamento del n. di volte specificato]

Impostazioni formato di visualizzazione

	1	2	3	4	5	6
	Impostazioni (verticali) nome	Dati1	Ora	Dati2	Dati3	Dati4
1 Impostazioni (orizzontali) nome		Tension	Ora	Temp. 1	Temp. 2	Pression
2 N.1	N.1	****	hh:mm	**.*	**.*	×.×
3 N.2	N.2	****	hh:mm	**.*	** *	*.*
4 N.3	N.3	****	hh:mm	**.*	**.*	×.×
5 N.4	N.4	****	hh:mm	**.*	** *	*.*
6 Calcolo	Totale	*****		***.*	*** *	** *
7 Calcolo	Average	****		**.*	**.*	*.*



Visualizzatore dati di campionamento

	Tensione	Ora	Temp. 1	Temp. 2	Pressione
1	3228	09:00	30.3	25.3	6.1
2	3236	12:00	26.4	26.4	6.4
3	3244	15:00	28.6	27.6	6.2
4	3202	18:00	30.7	28.7	6.5
Sum	12918		116.0	108.0	25.2
Average🤇	3227		29.0	27.0	6.3

Sono visualizzati i dati del blocco designato.

I valori calcolati dai dati sono valori calcolati dai dati provenienti dai cicli designati.

#### Se i dati non possono essere campionati

Se il campionamento dei dati non può essere eseguito, ad esempio, a causa di un errore di comunicazione verificatosi durante il campionamento, i dati della tornata saranno memorizzati in CSV come segue, secondo la condizione di esecuzione.

#### Quando la condizione di esecuzione è [Specifica oraria] o [Bit ON]

[\*\*\*\*] apparirà come un errore di lettura.

(Esempio: Condizione di esecuzione = Designazione ora, Ora di avvio = 17:00, Ciclo di campionamento = 30 min., Cicli = 5)

Quando si verifica un errore di comunicazione alle 18.00 17:00 100

17:30	200
18:00	***
18:30	400
19:00	500

Quando l'unità GP viene portata su ON dopo le 17.30

17:00	***
17:30	***
18:00	300
18:30	400
19:00	500

#### ♦ Quando la condizione di esecuzione è [Ciclo costante], il [Ciclo costante] quando il bit si trova su ON], oppure [Cambio bit]

I dati di lettura appariranno immediatamente prima che si verifichi un errore di comunicazione.

(Esempio: si è verificato un errore di comunicazione appena dopo la seconda tornata di campionamento e lo stato di errore è continuato fino a immediatamente prima dell'inizio della terza tornata di campionamento)



NOTA

- Quando il [Ciclo di campionamento] è più breve del ciclo del tempo di comunicazione, se quest'ultimo ciclo si allunga a causa del cambio di schermo oppure di uno scorrimento dello schermo e supera il [Ciclo di campionamento], perché il campionamento viene eseguito prima di leggere i dati del dispositivo/PLC, i dati precedenti resteranno visualizzati.
- Quando il [Ciclo di campionamento] è breve (da 1 a 2 sec., o 100 ms) e si verifica un processo di notevoli dimensioni come un cambio di schermo, il campionamento sarà omesso per un determinato periodo. Come indicato sopra, i dati precedenti saranno trattati come le tornate di dati omesse.

## 24.9.4 Informazioni sul salvataggio nella CF-card/memoria USB

Il campionamento dei dati salvati in una CF Card/memoria USB \*\*\*\*\*.csv) non è identico ai contenuti di impostazione della scheda [Visualizza/Salva in CSV]. Il formato è parzialmente fisso, come indicato di seguito.

- Indipendentemente dalle impostazioni, le righe di calcolo non saranno salvate in un file CSV. Saranno emessi la riga Nome elemento e le righe dei dati di visualizzazione.
- Una colonna Data e una colonna Ora saranno visualizzate in posizione fissa, anche se si impostano più colonne. Quando si emette come CSV, il Formato di visualizzazione viene fissato in "aa/mm/gg" e "hh:mm:ss". In ogni caso, quando il [Ciclo di campionamento] è impostato sui millisecondi nell'Azione, la colonna Ora sarà fissata su "hh:mm:ss.000".
- Gli elementi delle colonne Data/Ora sono fissi come "Data" e "Ora". Nelle Impostazioni personalizzate, la riga Nome elemento non è impostata e apparirà come prima riga. In questo caso, il Nome elemento della colonna Dati sarà vuoto.
- Anche se l'utente ha stabilito una riga Testo o una colonna Testo nelle impostazioni personalizzate, la riga e la colonna non saranno emesse come file CSV.

## ■ Visualizza i dati salvati nella CF-card/memoria USB con Excel.

Si può modificare un file CSV salvato su una CF-card/dispositivo di memoria USB usando un software a fogli di calcolo generici (come Excel) su un computer. Quando un file di campionamento in formato CSV viene aperto in Excel

Colonna Nome elemento		Colonna e	Data Colonna Ora 	Solo le colonne Dati appaiono dopo la colonna Ora Dra // Riga N				
		Data	Ora	D00100	D00200	D00300	D00301 -	- elemento
	Gruppo1	2005/3/31	9:00:00	123.4	123	12.345	1234	<u>ה</u> בייה בייה בייה בייה בייה בייה בייה ביי
	Gruppo2	2005/3/31	12:00:00	234.5	234	23.456	2345	Righe dati per i
	Gruppo3	2005/3/31	15:00:00	-321	-321	-32.1	-3210	S Cicil designati
								J

NOTA

- Se non è stata selezionata l'opzione [Aggiungi dati ora] nell'Azione, le colonne Date e Ora resteranno vuote e sarà visualizzato solo il nome elemento.
  - Nelle Impostazioni personalizzate, se la colonna Nome elemento non è impostata, la colonna all'estrema sinistra sarà la colonna Data, la seconda sarà la colonna Ora e la terza e le altre saranno le colonne Dati. L'ordine delle colonne Dati seguirà quello stabilito nelle Impostazioni personalizzate.
  - Quando per l'elemento riga sono impostate due o più righe, una riga verrà visualizzata nel file CSV. Un spazio verrà aggiunto tra gli elementi impostati per la prima riga e la seconda riga.

#### ♦ Esempio di visualizzazione in Excel per le Impostazioni predefinite

L'esempio seguente mostra come i dati vengono salvati nella CF-card con impostazioni personalizzate (salva in CSV) e l'aspetto del file CSV in Excel.

#### Azione

Azione: Specifica oraria [Sovrascrivi i vecchi dati dopo il completamento del n. di volte specificato] è stata deselezionata Ora di avvio: Ciclo di campionamento: 3 ore Cicli: Blocchi:

#### Visualizza/Salva in Impostazioni CSV

	Data	Ora	[PLC1]D00100	[PLC1]D00200	[PLC1]D00300	[PLC1]D00301
N.1	aa/mm/gg	hh:mm	**** *	**** *	**** *	**** *
N.2	aa/mm/gg	hh:mm	**** *	**** *	**** *	**** *
N.3	aa/mm/gg	hh:mm	**** *	**** *	**** *	**** *
N.4	aa/mm/gg	hh:mm	**** *	**** *	**** *	**** *
Totale			***** *	***** *	***** *	***** *



#### Visualizzazione in Excel



La data viene emessa nel file CSV come "2005/04/01", ma viene visualizzata come "2005/4/1" in Microsoft Excel. I dati vengono emessi in formato CSV come "321.0". In ogni caso, in Excel l'ultimo "0" dopo il punto decimale sarà eliminato e sarà invece visualizzato "321".
### • Esempio di visualizzazione in Excel per le Impostazioni predefinite

Di seguito viene presentato un esempio di dati salvati nella CF-card con le Impostazioni personalizzate (salvataggio in CSV); quindi, il file CSV sarà aperto in Excel.

• Quando viene impostata l'opzione [Sovrascrivi dati meno recenti quando il conteggio del blocco designato termina]

#### Visualizza/Salva in Impostazioni CSV

	1	2	3	4	5	6
	Impostazioni (verticali) nome	Dati1	Ora	Dati2	Diati3	Dati4
1 Impostazioni (orizzontali) nome		Tension	Ora	Temp. 1	Temp. 2	Pression
2 Mostra dati	Dati	****	hh:mm	**.*	**.*	*.*
3 Calcolo	Totale	*****		***.*	***.*	**.*
4 Calcolo	Average	****		**.*	** *	×.×



#### Visualizzazione in Excel

	Data	Time	Tensione	Temp. 1	Temp. 2	Pressione
Dati	2005/3/31	9:00:00	3228	30.3	25.3	6.1
Dati	2005/3/31	12:00:00	3236	26.4	26.4	6.4
Dati	2005/3/31	15:00:00	3244	28.6	27.6	6.2
Dati	2005/3/31	18:00:00	3202	30.7	28.7	6.5
Dati	2005/1/4	9:00:00	3210	26.9	29.9	6.3

 Quando si deseleziona [Sovrascrivi i vecchi dati dopo il completamento del n. di volte specificato]

Visualizza/Salva in Impostazioni CSV

		1	2	3	4	5	6
		Impostazioni (verticali) nome	Dati1	Ora	Dati2	Dati3	Dati4
1	Impostazioni (orizzontali) nome		Tension	Ora	Temp. 1	Temp. 2	Pression
2	N.1	N.1	****	hh:mm	**.*	**.*	*.*
3	N.2	N.2	****	hh:mm	**.*	**.*	×.×
4	N.3	N.3	****	hh:mm	**.*	**.*	*.*
5	N.4	N.4	****	hh:mm	**.*	**.*	*.*
6	Calcolo	Totale	*****		***.*	***.*	**.*
7	Calcolo	Average	****		**.*	** *	*.*



#### Visualizzazione in Excel

	Data	Time	Tensione	Temp. 1	Temp. 2	Pressione
1	2005/3/31	9:00:00	3228	30.3	25.3	6.1
2	2005/3/31	12:00:00	3236	26.4	26.4	6.4
3	2005/3/31	15:00:00	3244	28.6	27.6	6.2
4	2005/3/31	18:00:00	3202	30.7	28.7	6.5
1	2005/1/4	9:00:00	3210	26.9	29.9	6.3

### 24.9.5 Stampa

Esistono due metodi per stampare i dati di campionamento:

• La (Stampa in tempo reale) stampa dati ogni volta che si verifica un campionamento e il metodo (Stampa unità blocco) stampa i dati in gruppi raccolti. Usare la Stampa unità blocco se le stampanti non supportano l'alimentazione stampa per linea.

#### Stampa in tempo reale

I dati vengono stampati ogni volta che si verifica un campionamento.



Stampa unità blocco

Designare il numero di blocco, portare su ON il bit 0 dell'[Indirizzo word di controllo stampa] e tutti i dati provenienti dal blocco designato saranno emessi.



<ul> <li>Se è stata selezionata l'opzior completamento del n. di volt scheda [Modalità], può esser reale.</li> <li>Prima di stampare i dati, si d configurarne le impostazioni</li> <li>34.3.2 Procedura di configu</li> </ul>	ne [Sovrasci e specificato e selezionat ovrà collega irazione della	rivi i vecchi o] nell'area ( a solo l'opzi ure una stam stampante"	dati dopo il di ricerca Estesa della ione Stampa in tempo npante all'unità GP e (pagina 34-14)
<ul> <li>Se non è stata selezionata l'op Date e Ora resteranno vuote.</li> <li>Non è possibile configurare l Allinea a sinistra) per le colo allineati a sinistra e i dati sar</li> </ul>	pzione [Agg le Impostazi onne Data e anno stampa	iungi dati o oni posizion Ora. I nomi ati al centro	ra] in Azione, le colonne ne (Allinea a destra/ elemento sono sempre
Ad esempio, Visualizza caratteri = 12	Data 05/03/31 05/03/31 05/03/31 2 8 2	Ora   09:00   12:00 1 4 5 3	+   +   

# Esempio di stampa per le Impostazioni predefinite

Nella modalità Impostazioni predefinite, grazie ai formati prestabiliti fissi, si può creare un formato semplice con poche impostazioni.

Il formato varia secondo la selezione o deselezione della casella [Sovrascrivi i vecchi dati dopo il completamento del n. di volte specificato].

### Quando si seleziona [Sovrascrivi i vecchi dati dopo il completamento del n. di volte specificato] (Stampa in tempo reale)

Impostazioni formato di stampa:

Stampa in tempo reale

Caratteri del nome elemento (verticali) selezionato

Linea righello: Attiva



Stampa immagine

05/03/3109:00	322.8	30.3	25.3	6.1
05/03/31 12:00	323.6	26.4	26.4	6.4
05/03/31 15:00	324.4	28.6	27.6	6.2
05/03/31 18:00	320.2	30.7	28.7	6.5
05/04/01 09:00	321.0	26.9	29.9	6.3
05/04/01 12:00	321.9	29.2	24.0	6.0
05/04/01 15:00	322.7	31.1	25.1	6.3
05/04/01 18:00	323. 5	27.3	26.3	6.1

• Tutti i dati degli indirizzi sono stati stampati.

### Quando si deseleziona [Sovrascrivi i vecchi dati dopo il completamento del n. di volte specificato]

Impostazioni formato di stampa:

Stampa stato: Stampa in tempo reale/Stampa Batch Nome elemento (orizzontale): selezionato

Caratteri del nome elemento (verticali) selezionato

Totale riga: selezionato

Linea righello: Attiva

+		+		+		+					+
Γ		Ι	Data	Ι	Ora	Ι	[PLC1]D00100	[PLC1]D00200	[PLC1]D00300	[PLC1]D00301	П
+		+		+		+					+
L.	N.1	Ι	aa/mm/gg	Ι	hh:mm	I	*** *	*** *	*** *	*** *	Т
1	N.2	Ι	aa/mm/gg	Ι	hh:mm	Ι	*** *	*** *	*** *	*** *	Т
L.	N.3	Ι	aa/mm/gg	Ι	hh:mm	Ι	*** *	*** *	*** *	*** *	Т
Π	N.4	Ι	aa/mm/gg	Ι	hh:mm	Τ	*** *	*** *	*** *	*** *	П
+		+		+		+					+
1	Totale	Ι		I		I	**** *	**** *	**** *	**** *	Т
+		+		+		+					+



### Stampa immagine

	Data	Ora	D00100 D0	00200 DO	00300 D0	0301	
N. 1	05/03/31	09:00	322.8	30.3	25.3	6.1	
N. 2	05/03/31	12:00	323.6	26.4	26.4	6.4	
N. 3	05/03/31	15:00	324.4	28.6	27.6	6.2	10
N. 4	05/03/31	18:00	320.2	30.7	28.7	6.5	
Totale			1291.0	116.0	108.0	25.2	$\square$

Questi valori sono calcolati da dati campionati dal numero designato di volte (1 blocco)

- La riga Nome elemento viene stampata nella 1ª riga. Le colonne Data e Ora appariranno come [Data] e [Ora]. Ciascuna colonna dati ha un indirizzo stampato come nome elemento.
- Tutti i dati degli indirizzi sono stati stampati.
- Nella colonna Nome elemento è stampata la tornata di campionamento. (Ad esempio, 3ª tornata "Numero 3")
- La riga Totale viene stampata dopo le righe di visualizzazione dati.
- Indipendentemente dal tipo di stampa usato, Tempo reale o Batch, dopo la stampa si verifica l'alimentazione della carta.

### Esempio di stampa per Impostazioni personalizzate

Si può creare il tipo seguente di formato personalizzato con le Impostazioni personalizzate.

- Si possono impostare l'Intervallo di visualizzazione e il Totale di cifre da visualizzare di ogni colonna di dati.
- Si possono aggiungere colonne Data, colonne Ora, colonne Dati, colonne Testo e Linee tipo righello.
- Si può inserire direttamente testo nelle colonne Testo, file Testo e nelle righe Nome elemento.
- Quando l'opzione [Sovrascrivi i vecchi dati dopo il completamento del n. di volte specificato] è stata deselezionata, si possono stampare intestazioni/piè di pagina e righe di calcolo (Totale, Media, Max e Min).

#### • Il numero massimo di colonne è 521 e il numero massimo di righe è 4204.

• Il testo nella riga o colonna di testo può essere emesso solo nella lingua o nel linguaggio impostati nelle schede [Elenco di campionamento] e [Lingua].

### Quando si seleziona [Sovrascrivi i vecchi dati dopo il completamento del n. di volte specificato] (Stampa in tempo reale)

Impostazioni formato di stampa:

Stampa stato: Stampa in tempo reale

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ora		Testo	Dati1		Testo	Dati2		Testo	Dati4	
1	Testo	1	Ora	1		D100	Ι		D200	Ι		D301	Τ
2		+		+			+			+			+
3	Mostra dati	Ι	hh:mm	1	Tension	XXXX	Ι	Temp. 1	**.*	Ι	Pression	×.×	Τ



Stampa immagine

09:00	Voltage	3228	Temp. 1	30.3 Pressure	6.1
12:00	Voltage	3236	Temp. 1	26.4 Pressure	6.4
15:00	Voltage	3244	Temp. 1	28.6 Pressure	6.2
18:00	Voltage	3202	Temp. 1	30.7 Pressure	6.5
09:00	Voltage	3210	Temp. 1	26.9 Pressure	6.3
12:00	Voltage	3219	Temp. 1	29.2 Pressure	6.0
15:00	Voltage	3227	Temp. 1	31.1 Pressure	6.3
18:00	Voltage	3235	Temp. 1	27.3 Pressure	6.1

NOTA

• Saranno stampate solo le righe di visualizzazione dati. Righe con linee a righello e righe di testo non saranno stampate. Quando si impostano Intestazione/Piè di pagina, la stampa non verrà eseguita.

### Quando si deseleziona [Sovrascrivi i vecchi dati dopo il completamento del n. di volte specificato]

Impostazioni formato di stampa:

Stampa stato: Stampa in tempo reale/Stampa Batch L'intestazione è stata impostata.

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Data		Ora		Dati1		Dati2		Dati3		Dati4		Testo	
1		+		+		+		+		+		+		+		+
2	Testo	Ι	Data	Ι	Ora	T	Tension	T	Temp. 1	1	Temp. 2	- I	Pression	Τ		Τ
3		+		+		+		+		+		+		+		+
4	N.1	Ι	aa/mm/gg	Ι	hh:mm	Τ	****	Ι	**.*	Ι	**.*		*.*	Τ	Monday	1
5	N.2	Ι	aa/mm/gg	Ι	hh:mm	I	****	I	** *	1	** *	Τ	*.*	Τ	Monday	1
6	N.3	Ι	aa/mm/gg	Ι	hh:mm	Ι	****	Ι	** *	Ι	** *		*.*	Τ	Monday	1
7	N.4	Ι	aa/mm/gg	I	hh:mm	I	****	I	** *	1	** *	Τ	*.*	Τ	Monday	1
8		+		+		+		+		+		+		+		+
9	Calcolo	Ι		Ι		Τ	*****	Τ	***.*	Ι	***.*		**.*	Τ	Totale	Τ
10	Calcolo	Ι		Ι		I	****	I	** *	1	** *	Τ	*.*	Τ	Average	1
11	Calcolo	Ι		Ι		I	****	I	** *	I	** *		*.*	Ι	Max	1
12	Calcolo	I		Ι		I	****	I	** *	1	** *		*.*		Min	1
13		+		+		+		+		+		+		+		+



(Stampa immagine)



• Il formato di stampa consiste in tre aree: intestazione, area principale e piè di pagina.



- Nella Stampa in tempo reale, l'area dell'intestazione viene stampata una volta stampati i dati iniziali dei blocchi. La riga, o le righe, di calcolo e il piè di pagina sono stampati una volta stampati i dati finali dei blocchi.
- Indipendentemente dal tipo di stampa usato, Tempo reale o Batch, dopo la stampa si verifica l'alimentazione della carta.
- Se si è cambiata l'[Occorrenza] nell'Azione dopo aver impostato il Formato stampa, cambiare il [Numero di righe del Visualizzatore dati] in base al numero di volte.

# 24.9.6 Scrittura nel dispositivo interno

Scrivendo dati di campionamento nel dispositivo interno dell'unità GP (Area LS, Area USR), è possibile visualizzare un elemento tra i dati di campionamento utilizzando un Visualizzatore dati un una parte di grafico e usare i dati in modo indipendente.



### Scrittura nel dispositivo interno

Portare su ON l'[Indirizzo bit di trigger Scrittura] designato e i dati di campionamento salvati nella memoria SRAM di backup (o DRAM) verranno scritti nel dispositivo interno. Se la casella [Sovrascrivi i vecchi dati dopo il completamento del n. di volte specificato] è deselezionata nell'area Estesa della scheda [Impostazioni azione], si potrà scrivere ciascun blocco.

#### Scrittura dati di campionamento



Quando si memorizzano i dati di campionamento nel dispositivo interno, i dati memorizzati nella tornata di campionamento attualmente in corso saranno salvati nell'indirizzo più alto in formato Binario.

Ad esempio, se i Cicli sono 5 e l'attuale tornata di campionamento è 2, il [Numero di dati memorizzati] sarà "2". In quel momento, "0" sarà salvata nell'area di memorizzazione dei dati di campionamento partendo dal campione 3.

• Se è stata selezionata l'opzione [Sovrascrivi dati meno recenti dopo aver completato i cicli specificati], i dati di campionamento saranno trasferiti in ordine, iniziando dai dati meno recenti.



- Se non è stato memorizzato alcun numero di blocco, saranno scritti i dati del blocco n. "0".
- Se si imposta una riga di calcolo con la scheda [Visualizza/Salva in CSV], si possono anche scrivere dati di calcolo nel dispositivo interno. I dati di campionamento e i dati di calcolo vengono scritti separatamente.
- Se le dimensioni dei blocchi o dei dati di calcolo da scrivere sono superiori alle aree di memorizzazione del dispositivo interno, i dati non potranno essere scritti.

Struttura dei dati di campionamento memorizzati nel dispositivo interno Quando il dispositivo interno è a 16 bit



Codice/Flag

Se l'opzione [Aggiungi dati ora] viene selezionata nelle Impostazioni estese della scheda [Modalità], si può eseguire il monitoraggio relativo al completamento del campionamento e alla lettura dei dati, notando eventuali errori verificatisi.



Flag

Il valore del flag è "1" quando il campionamento è completo e "0" quando il campionamento non si verifica.

15

Mese

Ora

+1

+2

+3

+4

#### Codice

Il valore del codice è "0" durante la lettura corretta dei dati, mentre sarà "1" se si verifica un errore di lettura.

Dati ora

Se l'opzione [Aggiungi dati ora] viene selezionata nelle Impostazioni estese della scheda [Modalità], i dati relativi all'ora del campionamento sono memorizzati come indicato nell'illustrazione riportata di seguito. I dati sono composti da 2 cifre e saranno salvati in formato BCD.

Quando il ciclo di campionamento è stabilito in secondi: 8 7

0

Anno

Giorno

Minuto Secondo Quando il ciclo di campionamento è stabilito in millisecondi:

	15	8	7	0
+1				Anno
+2	Mese			Giorno
+3	Ora			Minuto
+4	Secondo	)	Mi	llisecondo

#### NOTA

- Quando la Condizione di esecuzione viene impostata su [Bit su ON], i dati Ora rappresenteranno l'ora in cui viene completata la lettura dei dati.
- Quando il ciclo di campionamento è stabilito in millisecondi, i dati saranno memorizzati in unità da 10 ms.

Ad esempio, 31 marzo 2005 17h 30m 25s 600ms



#### Dati validi/Flag non valido

[Flag Dati validi/Non validi], che esegue il monitoraggio sulla validità dei dati degli indirizzi, viene aggiunta ai dati di campionamento, se la Condizione di esecuzione viene impostata su [Specifica oraria] o [Bit su ON]. I dati validi sono contrassegnati da "1", i dati non validi da "0".

Ad esempio, se si verifica un errore di lettura durante il campionamento, i dati marcati con "1" vengono memorizzati in [Codice] e i dati validi/non validi di ciascun indirizzo saranno marcati con "0". Se il valore dei dati di campionamento errati (visualizzati con "\*\*\*\*") viene corretto, i dati passano da non validi a validi e il bit dei dati validi/non validi degli indirizzi corretti passa da "0" a "1".

L'area di memorizzazione per i flag dei dati validi/disattivati fluttuano da 2 a 32 indirizzi.

Bit dei dati validi/non validi di	i ciascun indirizzo
-----------------------------------	---------------------

	15															0
+1	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
+2	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

+32 512 511 510 509 508 507 506 505 504 503 502 501 500 499 498 497

#### Struttura dei dati calcolati memorizzati nel dispositivo interno

La struttura dei dati di calcolo (Totale, Media, Max e Min) viene stabilita secondo le impostazioni nella scheda [Visualizza/Salva in CSV] ed è mostrata nello schema seguente. La lunghezza dei bit è 32 e i dati sono memorizzati nel dispositivo interno. I valori calcolati sono memorizzati nell'ordine dal più alto al più basso, iniziando dai dati

della colonna all'estrema sinistra designati nel formato [Visualizza/Salva in CSV]. Impostazione di Totale e Media

	1	2	3	4	5	6
	Impostazioni (verticali) nome	Ora	Dati1	Dati2	Dati3	Dati4
I Impostazioni (orizzontali) nome		Ora	Tension	Temp. 1	Temp. 2	Pression
2 N.1	N.1	hh:mm	жжня	ж ж	жж н	8.8
3 N.2	N.2	hh:mm	жжж	** *	жж ж	**
4 N.3	N.3	hh:mm	****	** *	×× ×	**
5 N.4	N.4	hh:mm	жжж	жж ж	жж ж	**
6 Calcolo	Totale		/ *****	*** *	X***.*	×× ×
7 Calcolo	Average		****	×*.*	**	*.*
		1a				28

Salva in	
ndirizzo word +1	Totale colonna dati 1
+2 +3	Media colonna dati 1
+4 +5	Totale colonna dati 2
+6 +7	Media colonna dati 2
+8 +9	Totale colonna dati 3
+10 +11	Media colonna dati 3

Dispositivo interno

# 24.10 Limitazioni

### 24.10.1 Limitazioni del campionamento dati

- Nel sistema si possono impostare al massimo 64 gruppi di campionamento.
- Il numero massimo di elementi dati (n. di indirizzi) che può essere campionato in una volta sola è di 512 per la lunghezza di 16 bit e 256 per la lunghezza di 32 bit.
- Il numero di volte in cui si possono eseguire impostazioni in un gruppo di campionamento (o Occorrenze x Numero di blocchi) dipende se [Backup nella memoria interna] in [Modalità] è selezionato o deselezionato<sup>\*1</sup>, dal numero dei dati di campionamento in una volta sola (numero di indirizzo), dalla lunghezza dati e dalla modalità.
- Leggere i dettagli seguenti sulle memorie di backup SRAM e DRAM e in che modo calcolare la capacità dei dati campionati.
  - <sup>(</sup> Memoria SRAM di backup" (pagina 24-120)
- Quando si usa un'unità di visualizzazione con 320 KB di SRAM, il numero previsto di campioni da salvare è il seguente.

Solo un gruppo di campionamento

Indirizzi specificati	Lunghezza dati: 16 bit	Lunghezza dati: 32 bit
1	per 81332	per 81.332
16	per 10166	per 5.082
64	per 2540	per 1270
256	per 634	per 316
512	per 316	-

(Il numero fornito è la valutazione calcolata dalla capacità di backup della memoria SRAM e l'effettiva occorrenza di campionamento da impostare consiste in un massimo di 65535).

La capacità della SRAM di backup può essere confermata selezionando [Informazioni SRAM] per la [Proprietà] - [Informazioni progetto] dal menu [Progetto].

- Dopo aver acceso l'unità GP e preparato i programmi interni, potrebbe verificarsi al massimo un secondo di ritardo prima dell'inizio del processo di campionamento.
- Se una grande quantità di dati è impostata per il campionamento a breve ciclo, gli aggiornamenti delle visualizzazioni e i cambi di schermo rallenteranno, mentre il tempo del ciclo di comunicazione<sup>\*2</sup> aumenterà. In questo caso, poiché il prossimo
- \*1 Per memorizzare dati di campionamento nella memoria interna, selezionare la casella [Backup nella memoria interna] in [Modalità]. Per memorizzare i dati nella DRAM, deselezionare la casella. Si può modificare l'opzione di memorizzazione per ciascun insieme di dati di campionamento.
- \*2 Il tempo del ciclo di comunicazione è il tempo che occorre dal momento in cui l'unità GP richiede i dati fino a quando li riceve dal dispositivo. Il valore del tempo viene memorizzato sotto forma di dati binari nel LS203 del dispositivo interno. L'unità è 10 millisecondi.

campionamento avverrà prima della lettura dei dati dal Dispositivo/PLC, i dati precedenti saranno trattati come i dati di campionamento di quella tornata.

- Per la Condizione di esecuzione [Ciclo costante], [Ciclo costante quando il bit si trova su ON] e [Cambio bit], poiché tutti i dati dell'indirizzo impostati vengono letti, la comunicazione potrebbe sovraccaricare il sistema se il numero di indirizzi da campionare è troppo alto.
- Se la Condizione di esecuzione è [Ciclo costante], o [Ciclo costante quando il bit è su
  ON], persino il [Ciclo di campionamento] è più lungo del tempo di quello di
  comunicazione \*2 questo potrebbe superare il [Ciclo di campionamento], a causa di un
  cambio sullo schermo o uno schermo di scorrimento. In questo caso, poiché il
  campionamento avverrà prima della lettura dei dati dal Dispositivo/PLC, i dati precedenti
  saranno trattati come i dati di campionamento di quella tornata.
- Quando il [Ciclo di campionamento] è breve (da 1 a 2 sec. o 100 ms) e si verifica un processo di notevoli dimensioni come un cambio di schermo, il campionamento non sarà disponibile per un determinato periodo. Come indicato sopra, i dati precedenti saranno trattati come i dati risultanti da quella tornata. Se è stata selezionata la casella [Casuale], la comunicazione con il dispositivo può impiegare più tempo rispetto alla selezione della designazione [Sequenziale].
- Quando si seleziona [Casuale], non si può impostare una variabile simbolo per l'indirizzo.
- Quando si seleziona [Sempre] per la [Condizione per la lettura degli indirizzi di allarme], il numero di indirizzi indiretti di avviso arriva a 512. Il limite superiore e quello inferiore sono costituiti da una sequenza di due word e un dispositivo.

Un indirizzo indiretto superiore a 512 non è valido e l'allarme non sarà attivato.

• L'azione allarme può essere attivata per i dati storici.

# Per eseguire il backup dei dati di campionamento in SRAM

- Il nome del file (in formato Bin) di cui è stato eseguito il backup su CF-card o memoria USB costituirà un timbro datario con ora/minuto/secondo. In ogni caso, si può impostare il ciclo di campionamento ogni 100 ms e il file può salvare allo stesso tempo, secondo le impostazioni. Se il nome del file è lo stesso di quello di un file esistente, verrà generato un errore e il nuovo file non sarà salvato.
- Quando si esegue il backup dei dati di campionamento su una CF-card o un'unità USB e l'operazione di salvataggio viene eseguita in meno di un secondo, i nomi dei file potranno essere duplicati e non salvati correttamente, oppure i dati di campionamento saranno salvati in più gruppi, non correttamente. Questo dipende dalla frequenza del salvataggio, che influisce sull'aumento del numero dei dati di campionamento.

### 24.10.2 Limitazioni alla visualizzazione

- Si può collocare solo un visualizzatore dati di campionamento per schermo. Se su uno schermo appaiono più visualizzatori, solo il visualizzatore impostato per primo sarà attivo.
- Non si può impostare un visualizzatore dati di campionamento sullo stesso schermo di un visualizzatore dati speciali [Mostra CSV] o di un Visualizzatore dati che usa un tastierino pop-up.
- Le operazioni di calcolo sono eseguite in una lunghezza di 32 bit. Se i dati di calcolo hanno più cifre (che superano 32 bit), il calcolo non sarà visualizzato in modo corretto.
- Quando l'opzione [Sovrascrivi i vecchi dati dopo il completamento del n. di volte specificato] è stata selezionata, le righe di calcolo (Totale, Media, Max e Min) mostreranno il valore dei dati calcolati contenuti nell'unità GP. I dati sovrascritti non sono inclusi nei calcoli.
- Nelle Impostazioni Indirizzo del gruppo di campionamento, se la [Lunghezza bit] o l'[Impostazione indirizzo] cambiano, il formato [Visualizza/Salva in CSV] sarà azzerato.
- Quando le impostazioni di [Visualizza/Salva in CSV] vengono portate da [Impostazioni personalizzate] a [Impostazioni predefinite], tutte le impostazioni personalizzate saranno azzerate.

# 24.10.3 Limitazioni riguardanti il salvataggio su CF-card/memoria USB

• Imposta [Indirizzo word di controllo CSV] senza sovrapposizioni tra ciascun gruppo di campionamento o indirizzo word di controllo da salvare su CF-card/dispositivo di memoria USB. Se si imposta la sovrapposizione, l'operazione non sarà eseguita normalmente e lo stato non potrà essere ottenuto.

Impostazioni di sistema [Unità principale] - [Scheda Azione



- Non si può eseguire un salvataggio automatico su più gruppi di campionamento contemporanei.
- Quando si salva automaticamente e il tempo del ciclo di campionamento è breve (la frequenza di campionamento è breve o il numero di volte è basso), il ciclo di campionamento potrebbe venire completato durante la scrittura sulla CF-card/memoria USB. Se questo è il caso, l'operazione di campionamento continuerà solo dopo il completamento del processo di scrittura per i dati campionati.
- Quando si salva automaticamente, fare attenzione a non impostare cicli di campionamento molto brevi (la frequenza del campionamento è breve o il numero di volte è basso). Questo può causare l'aumento delle scritture di dati e abbreviare la durata della CF-card/memoria USB.
- Nelle Impostazioni Indirizzo del gruppo di campionamento, se la [Lunghezza bit] o l'[Impostazione indirizzo] cambiano, il formato [Visualizza/Salva in CSV] sarà azzerato.
- Quando le impostazioni di [Visualizza/Salva in CSV] vengono portate da [Impostazioni personalizzate] a [Impostazioni di base], tutte le impostazioni personalizzate saranno azzerate.

# Attenzione quando si salva su una CF-card o un dispositivo di memoria USB

- Mentre i dati vengono scritti sulla CF-card, le modifiche nei visualizzatori di parti e schermi potrebbero rallentare.
- Potrebbero trascorrere parecchi secondi per scrivere i dati, in base alla loro quantità.
- Dopo la lettura dei dati di stato dall'unità GP e prima di scrivere il comando successivo, assicurarsi di consentire almeno un periodo pari al più lungo tra l'ultimo ciclo di comunicazione <sup>\*1</sup>o <sup>\*2</sup> al periodo di visualizzazione della scansione.
- Non far funzionare uno schermo configurato con una CF-card se la CF-card non è inserita nell'unità GP. Lo schermo non funzionerà normalmente.
- \*1 L'ora del ciclo di comunicazione è l'ora da quando l'unità di visualizzazione chiede dati al dispositivo/PLC fino a quando li riceve. Il valore del tempo viene memorizzato sotto forma di dati binari nel LS203 del dispositivo interno. L'unità è 10 millisecondi.
- \*2 Il Tempo di visualizzazione scansione è il periodo richiesto per elaborare uno schermo. Il valore del tempo viene memorizzato sotto forma di dati binari nel LS2036 del dispositivo interno. L'unità è espressa in millisecondi.

- Se si verifica un errore di scrittura, qualsiasi file che non ha terminato la fase di caricamento potrebbe rimanere sulla CF-card.
- Quando si sovrascrive un file trasferendone i dati su una CF-card, la CF-card dovrà avere abbastanza spazio libero per contenere i dati. Se la quantità dei dati supera lo spazio disponibile, si verificherà un errore di scrittura.
- Quando si salvano i dati sulla CF-card, se la cartella target (\SAMP01) non esiste, sarà creata automaticamente un'altra cartella e i dati vi saranno salvati. In ogni caso, se la CF-card non è stata inizializzata o la cartella non può essere creata, si verificherà un errore di lettura.
- Il numero di volte in cui i dati possono essere scritti sulla CF-card è limitato. (Circa 100.000 volte per riscrivere 500 KB.)
- Per formattare la CF-card/memoria USB sul PC, selezionare FAT o FAT32. Se si usa NTFS per la formattazione, l'unità GP non riconoscerà la CF-card/memoria USB.
- Non collegare più di un dispositivo di memoria USB. Altrimenti, i dispositivi USB potrebbero non essere riconosciuti in modo corretto.

# Precauzioni per l'uso della CF-card

- Quando si espelle una CF-card, verificare che la spia di accesso alla CF-card sia spenta. Altrimenti, si danneggeranno i dati sulla CF-card.
- Quando si accede a una CF-card, verificare di non staccare la corrente o azzerare l'unità GP, o espellere la CF-card. Creare uno schermo applicazioni su cui la CF-card non può essere raggiunta e su quello schermo applicazioni, staccare la corrente o azzerare l'unità GP, aprire e chiudere la copertura della CF-card ed espellerla.
- Quando si inserisce una CF-card, controllare i lati frontale e posteriore e la posizione del connettore della CF-card. Se la CF-card viene inserita in modo sbagliato, i dati, la CF-card, o l'unità GP potrebbero essere danneggiati.
- Utilizzare una CF-card prodotta da Digital Electronics Corporation. Se si usa una CF-card prodotta da un'altra azienda, il contenuto della CF-card potrebbe essere danneggiato.
- Assicurarsi di eseguire il backup di tutti i dati inseriti nella CF-card.
- Non eseguire alcuna delle seguenti azioni che potrebbero danneggiare dati ed apparecchiature:
  - •piegare la CF-card
  - •far cadere la CF-card
  - •versare acqua o altri liquidi sulla card
  - •toccare direttamente i connettori della CF-card
  - •smontare o modificare la CF-card

# Memoria USB: precauzioni per l'uso

• Mentre si accede al dispositivo USB, non azzerare l'unità di visualizzazione o rimuovere il dispositivo di memoria USB. I dati nel dispositivo di memoria USB potrebbero essere danneggiati.

Per rimuovere il dispositivo di memoria USB in modo sicuro, progettare il sistema in modo da interrompere il collegamento dopo aver portato su ON la variabile di sistema #H\_Control\_USBDetachTrigger e aver confermato che #H\_Status\_USBUsing si trova su OFF.

<sup>CF</sup> "A.6.2 Variabili di sistema HMI (#H system variables) ■ Tipo di bit" (pagina A-117) Assicurarsi di eseguire il backup dei dati sul dispositivo memoria USB.

### 24.10.4 Limitazioni alla stampa

- Su una sola linea possono essere stampati fino a 160 caratteri a byte singolo.
- Non è possibile designare le dimensioni dei caratteri da stampare.
- Quando si stampano i dati di campionamento, qualsiasi parte più larga di un foglio A4 non sarà stampata. Il numero di caratteri che può essere stampato su una linea dipende dalla stampante.
- Indipendentemente dalle impostazioni dei colori della stampante (monocromatica/a colori), tutti i dati sono stampati in bianco e nero.
- Quando il tipo di font del gruppo di campionamento è impostato su [Font stroke] e la lingua è impostata su [Standard Font] di [Chinese (Traditional)], [Chinese (Simplified)] o [Korean], il testo sarà stampato come dati immagine e la stampa potrebbe impiegare del tempo.
- NON inserire altri comandi di stampa durante la procedura di stampa in tempo reale. Se un comando di stampa della Cronologia allarmi viene attivato durante la stampa in tempo reale, la cronologia allarmi e altri dati saranno mischiati assieme durante la stampa.
- La Stampa in tempo reale viene effettuata ogni volta che si verifica un campionamento e il metodo Stampa unità blocco viene utilizzato per i dati in gruppi raccolti. Usare la Stampa unità blocco se le stampanti non supportano l'alimentazione stampa per linea.
- Se i dati di campionamento vengono eliminati durante la stampa, questa non continuerà. Se l'unità GP è spenta durante la stampa, i processi di stampa in coda andranno perduti.
- Le operazioni di calcolo sono eseguite in una lunghezza di 32 bit. Se i dati di calcolo hanno più cifre (sono superiori a 32 bit), il valore del calcolo corretto non sarà stampato.
- Quando la casella [Sovrascrivi i dati meno recenti dopo aver completato i cicli specificati] viene selezionata, la velocità di stampa può essere inferiore alla velocità in cui vengono sovrascritti e memorizzati i dati e le modifiche ai dati e alla velocità di memorizzazione se il [Numero di volte] è basso o si usa un ciclo di campionamento breve. Quando i dati di campionamento vengono sovrascritti prima della stampa, i dati esistenti prima della sovrascrittura non potranno essere stampati.
- Nelle Impostazioni Indirizzo del gruppo di campionamento, se la [Lunghezza bit] o le [Impostazioni indirizzo] cambiano, il formato di stampa sarà azzerato.
- Quando si cambia la modalità di stampa da [Impostazioni personalizzate] a [Impostazioni predefinite], tutte le impostazioni personalizzate saranno azzerate.
- Quando si usano le Impostazioni personalizzate, il numero massimo di colonne da impostare con il formato di stampa è 521. Il numero massimo di righe è 4204. Il massimo numero di colonne è il totale delle colonne Data, Ora, Dati, Testo e Linea tipo righello. Le righe di calcolo e le aree impostazione/piè di pagina non sono incluse.