# 26 Uso delle Notifiche audio

Questo capitolo illustra come impostare e far funzionare le Notifiche audio, come i buzzer e suoni simili in GP-Pro EX.

Iniziare leggendo "26.1 Menu Impostazioni" (pagina 26-2), quindi andare alla pagina corrispondente.

26.1	Menu Impostazioni	26-2
26.2	Annunciare gli allarmi via audio	26-3
26.3	Attivazione del buzzer del GP da un dispositivo/PLC	26-7
26.4	Attivazione del suono buzzer nell'unità GP	26-10
26.5	Guida alle impostazioni	26-13
26.6	Limitazioni	26-16

# 26.1 Menu Impostazioni



# 26.2 Annunciare gli allarmi via audio

# 26.2.1 Introduzione



Se si collega l'output audio dell'unità GP ad un allarme, l'unità GP potrà annunciare errori con l'audio. L'output audio richiede un altoparlante esterno (venduto a parte).

#### 26.2.2 Procedura di impostazione

```
NOTA
```

• Fare riferimento alla guida per le impostazioni per altri dettagli. The "26.5.1 Guida alle impostazioni comuni (Audio)" (pagina 26-13)



1 Nel menu [Impostazioni comuni (R)], selezionare [Audio (H)], o fare clic su 🕠

2 Apparirà la finestra di dialogo [Impostazione audio].

lati Audio	Copia	Incolla Elimina	Riproduci	Interrompi	Address Assegnazi	one Automatica
Nu Salva in Titolo	Numero	Indirizzo bit		N. audio.	Tipo riproduzione	Break
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	5					
	9					
	10					
	11					
	12					
	13					
	14					
	15					
	16					
	17					
onverti da	18					
ompressione	19					
shearing	20					

**3** Impostare l'[Indirizzo bit] per riprodurre l'audio (ad esempio, M1000).



• Se si collega l'indirizzo bit per l'output audio ad un indirizzo bit per un evento di allarme, si potrà fornire un annuncio di errore con audio.

💰 Impostazioni audio								×
Dati Audio	<u>Copia</u>	Incolla	<u>Elimina</u>	Riproduci	Interrompi	Address Assegnazio	ne Automatica	
Nu Salva in Titolo	Numero	Indirizzo bit			N. audio.	Tipo riproduzione	Break	
	1	[PLC1]M01	00		-			
	2				Crea dati audio			
	3							
	4							
	5							

5 Si aprirà la finestra di dialogo [Creazione/Modifica dati audio]. Specificare il [N. audio] e il [Titolo]. (Ad esempio, [N. audio] 1, test [Titolo]).

Creazione/Me	odifica Da	ti Audio	×
N. audio.	1		
Commento	Testo		
Converti da nome	file Wave		
			Sfoglia [ 🔲
Salva in Memoria	interna	C CF-card	Compressione dati
			OK (0) Annulla

6 Fare clic sul pulsante [Seleziona] per aprire la finestra di dialogo [Apri]. Selezionare la posizione e il nome del file che si desidera convertire e fare clic su [Apri].

Apri				? ×
Cerca in:	🗀 Database	Ţ	🗢 🗈 💣 🎟 •	
Cronologia Desktop	€]Alarm01.wav			
My Documents				
Risorse del co				
Bisorse di rete	Nome file:	Alarm01.wav	•	Apri
	Tipo file:	WAV File(*.wav,*.daf)	•	Annulla

7 Selezionare [Salva in]. Il file convertito, quando trasferito nell'unità GP, verrà memorizzato nell'area specificata in [Salva in].

<i> E</i> reazione/Mo	odifica Dati Audio 🛛 🗙
N. audio.	1 =
Commento	Testo
Converti da nome l	file Wave
	Sfoglia
Salva in — Memoria in	nterna C CF-card
	OK (0) Annulla

- Se si seleziona [Salva in] [CF-card] senza specificare la cartella CF-card, apparirà un messaggio per creare la [Cartella CF-card]. Fare clic su [Sì]. Quando apparirà la finestra di dialogo [Informazioni progetto], selezionare la casella [Attiva CF-card] e specificare la cartella.
- 8 Fare clic sul pulsante [OK] e inizierà la conversione.



9 Se necessario, selezionare le funzioni [Metodo playback] e [Stop] per l'audio convertito. (Ad esempio: Ripeti [Metodo playback], Attiva [Arresto])

<u>Copia</u>	Incolla <u>Elimina</u>	<u>Riproduci</u> Interrompi	A	<del>ldiess Assegnazio</del>	ne Automatica	
Numero	Indirizzo bit	N. audio.	Ti	po riproduzione	Break	
1	[PLC1]M0100	1(Interno)	Ri	ipeti	Attivato	
2						
3						

10 Il processo è completo.

# 26.3 Attivazione del buzzer del GP da un dispositivo/PLC

#### 26.3.1 Introduzione



Si può attivare il suono del buzzer interno GP da un dispositivo/PLC. Si deve impostare l'area di sistema dell'unità GP sul PLC per attivare il suono del buzzer.

# 26.3.2 Procedura di impostazione

#### NOTA

• Fare riferimento alla guida per le impostazioni per altri dettagli.

Impostazioni di sistema] - Guida ◆ Impostazioni area di sistema" (pagina 5-181)

(Pagina A-11) "A.1.4.2 Area dati di sistema" (pagina A-11)



1 Selezionare la scheda Impostazioni di sistema per aprire le [Impostazioni di sistema].

Target  Target  Tipo di Target  Programma logico Video/Filmatiati Tipo font  Impostazioni periferiche  Elenco periferiche Dispositivo/PLC Stampante Dispositivi di input Impostazioni script Driver I/Q Server FTP Modem	Im	postazioni di sistema 🛛 📮 🗴
Itpo di Target       Impostazioni Target       Programma logico       Video/Filmatiati       Tipo font       Impostazioni periferiche       Elenco periferiche       Dispositivo/PLC       Stampante       Dispositivi di input       Impostazioni script       Driver I/O       Server FTP       Modem		Target
Impostazioni Tarcet         Programma logico         Video/Filmatiati         Tipo font         Impostazioni periferiche         Elenco periferiche         Dispositivo/PLC         Stampante         Dispositivi di input         Impostazioni script         Driver I/Q         Server FTP         Modem		Tipo di Target
Programma logico Video/Filmatiati Tipo font Impostazioni periferiche Elenco periferiche Dispositivo/PLC Stampante Dispositivi di input Impostazioni script Driver I/Q Server FTP Modem		Impostazioni Target
Video/Filmatiati         Tipo font         Impostazioni periferiche         Elenco periferiche         Dispositivo/PLC         Stampante         Dispositivi di input         Impostazioni script         Driver I/O         Server FTP         Modem		Programma logico
Tipo font         Impostazioni periferiche         Elenco periferiche         Dispositivo/PLC         Stampante         Dispositivi di input         Impostazioni script         Driver I/O         Server FTP         Modem		<u>Video/Filmatiati</u>
Impostazioni periferiche Elenco periferiche Dispositivo/PLC Stampante Dispositivi di input Impostazioni script Driver I/O Server FTP Modem		Tipo font
Elenco periferiche Dispositivo/PLC Stampante Dispositivi di input Impostazioni script Driver I/O Server FTP Modem		Impostazioni periferiche
Dispositivo/PLC Stampante Dispositivi di input Impostazioni script Driver I/O Server FTP Modem		Elenco periferiche
Stampante Dispositivi di input Impostazioni script Driver I/Q Server FTP Modem		Dispositivo/PLC
Dispositivi di input Impostazioni script Driver I/O Server FTP Modem		Stampante
Impostazioni script Driver I/O Server FTP Modem		<u>Dispositivi di input</u>
<u>Driver I/O</u> Server FTP Modem		Impostazioni script
Server FTP Modem		Driver I/O
Modem		Server FTP
		Modem
Modulo Video		<u>Modulo Video</u>
	Ē	

• Se la scheda [Impostazioni di sistema] non viene visualizzata nell'area di lavoro, nel menu [Vista (V)], puntare su [Area di lavoro (W)] e selezionare [Impostazioni di sistema (S)].

2 In [Visualizza], selezionare [Visualizza unità].



**3** In [Area di sistema], selezionare le caselle [Attiva dati di sistema] e [Controllo: (1 word)]. Quest'indirizzo viene utilizzato per attivare il suono del buzzer interno dell'unità GP dal PLC.

Marcaliantant	Occurricati Madaltà Lastan Arra di	sistema
visualizzioni		
Visualiz		
Dispos	itivo area di sistema PLC1	<b>•</b>
- Area dat	i di sistema	
Indiriza	ro iniziale area di sistema (IRLC11D0000	
mumza		
Area d	scambio 0 🛨 🏛	
Atti	va dati di sistema	
Sel	eziona elemento dell'area dati sistema	N. di word da utilizzare 16
	N. di schermata attuale: (1 word)	[PLC1]D00000
	Stato errore: (1 word)	[PLC1]D00001
	Dati orologio (Attuale): (4 word)	[PLC1]D00002
	Stato: (1 word)	[PLC1]D00006
	Riservato (Scrivi): (1 word)	[PLC1]D00007
	Cambia con N. schermata: (1 word)	[PLC1]D00008
<b>V</b>	Visualizzazione schermata ON/OFF: (1 word)	[PLC1]D00009
	Dati orologio (Valore di impostazione):	[PLC1]D00010
<b>I</b>	Controllo: (1 word)	[PLC1]D00014
V	Riservato (Leggi): (1 word)	[PLC1]D00015
	Controllo finestra: (1 word)	
	N. finestra: (1 word)	
	Posizione di visualizzazione finestra: (2 words)	

4 Se si porta su ON il Bit 1 nell'indirizzo [Controllo: (1 word)] specificato nel passaggio 3 mentre il bit 4 si trova su OFF, suonerà il buzzer dell'unità GP principale.

Posizione del bit	15	14	$\sim$	4	$\sim$	1	0
	0	0		0		1	0

 Se si porta su ON il bit 1 mentre il bit 4 si trova su ON, il buzzer non suonerà. Indirizzo word di controllo: il bit 4 controlla l'uscita verso il buzzer (0) o non emette l'audio via buzzer (1).
 "A.1.4.2 Area dati di sistema" (pagina A-11)

# 26.4 Attivazione del suono buzzer nell'unità GP

# 26.4.1 Introduzione



Il connettore del terminal AUX dell'unità GP può essere utilizzato per dispositivi di output audio esterni.

# 26.4.2 Procedura di impostazione

#### NOTA

• Fare riferimento alla guida per le impostazioni per altri dettagli.

Impostazioni di sistema] - Guida ◆ Impostazioni area di sistema" (pagina 5-181)

Pagina A-11)



1 Selezionare la scheda Impostazioni di sistema per aprire le [Impostazioni di sistema].



NOTA

• Se la scheda [Impostazioni di sistema] non viene visualizzata nell'area di lavoro, nel menu [Vista (V)], puntare su [Area di lavoro (W)] e selezionare [Impostazioni di sistema (S)].

2 In [Visualizza], selezionare [Visualizza unità].



3 In [Area di sistema], selezionare le caselle [Attiva dati di sistema] e [Controllo: (1 Word)].

Visualizzioni Operazioni Modalità Logica Area	di sistema Impostazioni estese				
Visualizza					
Dispositivo area di sistema PLC1					
Area dati di sistema					
Indirizzo iniziale area di sistema [PLC1]D000	000				
Area di scambio 0 主	<b>=</b>				
Attiva dati di sistema					
Seleziona elemento dell'area dati sistema	N. di word da utilizzare 16				
N. di schermata attuale: (1 word)	[PLC1]D00000				
Stato errore: (1 word)	[PLC1]D00001				
Dati orologio (Attuale): (4 word)	[PLC1]D00002				
Stato: (1 word)	[PLC1]D00006				
Riservato (Scrivi): (1 word)	[PLC1]D00007				
Cambia con N. schermata: (1 word)	[PLC1]D00008				
Visualizzazione schermata ON/OFF: (1 word) [PLC1]D00009					
Dati orologio (Valore di impostazione) (4 word)	): [PLC1]D00010				
Controllo: (1 word)	[PLC1]D00014				
Riservato (Leggi): (1 word)	[PLC1]D00015				
Controllo finestra: (1 word)					
N. finestra: (1 word)					
Posizione di visualizzazione finestra: (2 words)					

4 Se si porta su ON il Bit 1 nell'indirizzo [Controllo: (1 word)] specificato nel passaggio 3 mentre il bit 5 si trova su OFF, il contatto per l'audio di un buzzer esterno si porterà su ON. Ci si può, quindi, collegare a una fonte di alimentazione esterna e un buzzer o una luce rotante per farli funzionare.

 NOTA
 Se si porta su ON il bit 1 mentre il bit 5 si trova su ON, il contatto audio per il buzzer esterno non si porterà su ON. Indirizzo word di controllo: Il bit 5 controllla l'uscita AUX (0: attivata, 1: disattivata)
 "A.1.4.2 Area dati di sistema" (pagina A-11)

# 26.5 Guida alle impostazioni

#### 💰 Impostazioni audio х Dati Audio Riproduci Interrompi Copia Incolla Elimina Address Assegnazione Automatica Numero Indirizzo bit Nu... Salva in N. audio. Tipo riproduzione Break Titolo ٠ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Converti da 19 Compressione 20 Salva in Modifica Dati Audio Chiudi (C)

Impostazione	Descrizione
Dati Audio	Elenca i dati audio registrati.
Numero	Visualizza il [N. audio] registrato.
Salva in	Visualizza la posizione in cui sono memorizzati i dati audio nella [Memoria interna] o nella [CF-card].
Titolo	Visualizza il titolo per i dati audio registrati.
Converti da	Visualizza il nome file dei dati audio prima della conversione.
Compressione	Indica se l'area è compressa.
Salva in	Visualizza la posizione [Salva in] dell'audio selezionato nell'elenco [Dati audio].
Modifica dati audio	Apparirà la finestra di dialogo [Dati audio]. I dati nella finestra di dialogo [Dati audio] possono essere modificati, aggiunti, eliminati o riprodotti. [Indirizzo in uso] elenca indirizzi bit usati per riprodurre i dati audio.
	Continua

# 26.5.1 Guida alle impostazioni comuni (Audio)

Impostazione	Descrizione
Copia	Copia le informazioni sui [Dati audio] nella riga selezionata.
Incolla	Incolla le informazioni copiate sui [Dati audio].
Elimina	Elimina le informazioni sui [Dati audio] nella riga selezionata.
Riproduci	Riproduce le informazioni sui [Dati audio] selezionate. Quando quest'opzione viene riselezionata durante la riproduzione dell'audio, l'audio riprodotto viene arrestato e riprodotto nuovamente. Se la finestra di dialogo [Dati audio] è chiusa durante la riproduzione, l'audio si arresterà.
Interrompi	Arresta la riproduzione dell'audio.
Assegnazione	Apparirà la finestra di dialogo [Assegnazione automatica indirizzi]. Configurare le impostazioni per assegnare gli indirizzi specificati dall'indirizzo iniziale.
automatica indirizzi	N. di bit aggiunti     1     1       Incremento indirizzo     1     1       Annulla
Indirizzo iniziale	Specificare l'indirizzo per iniziare l'autoassegnazione.
N. di bit aggiunti	Impostare il numero di bit da aggiungere entro l'intervallo da 1 a (Massimo numero di impostazioni audio - Posizione riga attuale + 1).
Incremento indirizzo	Impostare l'incremento dell'autoassegnazione tra 0 e 4096.
Numero	Determinare il numero di registrazione dei dati audio tra 1 e 512.
Indirizzo bit	Designare l'indirizzo bit per riprodurre l'audio.
N. audio	Fare clic su [Crea dati audio] e apparirà la seguente finestra di dialogo [Creazione/Modifica dati audio].
N. audio	Designare il numero dei dati audio tra 1 e 8999.
Titolo	Digitare il titolo per i dati audio da registrarsi entro un massimo di 30 caratteri.
Nome file Wave Converti-da	Quando si specifica il file Wave (onda) da convertire, il percorso al file di riferimento viene visualizzato in questo punto.
Seleziona	Apparirà la finestra di dialogo [Apri], che consente la designazione del file Wave da convertire.
	Riproduce il file di origine da convertire da file Wave.
	Arresta la riproduzione dell'audio.
Salva in	Specifica in che parte dell'unità GP si desidera salvare il file audio convertito: la [Memoria interna] o la [CF-card].
Compressione dati	Comprime i dati. Si può salvare la memoria.

Impostazione	Descrizione
Metodo Playback	<ul> <li>Esistono 3 modalità: [Ripeti], [Play] e [Play (Bit OFF)].</li> <li>[Ripeti] Emette l'audio mentre l'indirizzo bit si trova su ON. Quando più indirizzi bit si trovano su ON, ripete tutti i suoni nell'ordine in cui l'indirizzo bit si è portato su ON. Dal playback successivo, i suoni vengono emessi nell'ordine in cui sono stati impostati. </li> <li>[Play]. Riproduce solo una volta quando l'indirizzo bit passa da OFF a ON. </li> <li>[Play (Bit OFF)] Riproduce solo una volta, quando l'indirizzo bit passa da OFF a ON e porta automaticamente l'indirizzo bit su OFF. </li> <li><b>NOTA</b> </li> <li>Questo metodo di playback è valido solo quando l'area LS viene utilizzata come indirizzo bit.</li> </ul>
Interrompi	Arresta la riproduzione del file audio quando l'indirizzo bit si porta da ON a OFF.

# 26.6 Limitazioni

- Il massimo numero di suoni per le impostazioni audio è 512.
- Si può impostare il numero di suoni tra 1 e 8999.
- La capacità totale di memorizzare i dati audio nella [Memoria interna] è di circa 1 MB, anche quando i dati sono compressi. Quando si seleziona [CF-card] in [Salva in], la capacità totale è uguale allo spazio libero nella CF card.
- Usare i dati monoaurali PCM da 16 Bit e 8 KHz per i file Wave dei dati audio. Se si usano più di 8 KHz, attivare l'audio standard di Windows.
- Se si registrano dati audio impostando tutti gli [Indirizzi bit] su un indirizzo word, impostare l'indirizzo word entro 128 word.
- Quando più indirizzi bit si portano su ON allo stesso tempo, l'audio viene riprodotto in ordine di registrazione in [Audio (H)]. Se un altro playback ripetuto inizia durante un playback [Ripeti], l'audio verrà riprodotto in ordine di registrazione in [Audio (H)] dal playback ripetuto successivo. L'ordine, in ogni caso, può cambiare, sulla base dei tempi di comunicazione.
- Quando viene impostato [Stop], potrebbe verificarsi un ritardo dopo che il bit si porta su OFF prima dell'arresto dell'output.
- Durante il playback audio, mantenere il tempo ON od OFF del bit di trigger per il periodo più lungo tra il [Tempo del ciclo di comunicazione]<sup>\*1</sup> e 150 ms.
- L'audio di un film viene sovrascritto quando il bit di avvio impostazioni Audio viene portato su ON durante il playback del film.

\*1 Il tempo del ciclo di comunicazione è l'ora da quando l'unità di visualizzazione chiede dati da trasferire dal dispositivo GP al PLC, fino a quando li riceve. Il tempo viene memorizzato sotto forma di dati binari nel LS203 del dispositivo interno. L'unità è di 10 millisecondi (ms).