

---

# Lista de guías de configuración

Haga clic en uno de los enlaces subrayados para saltar al tema que describe el Objeto o la Función.

## Objetos

- [Interruptor piloto](#)
- [Display de datos](#)
- [Teclado](#)
- [Tecla](#)
- [Gráfico](#)
- [Gráfico de tendencias históricas](#)
- [Gráfico de visualización de bloques de datos](#)
- [Alarma](#)
- [Alarma de texto](#)
- [Visualizador de mensaje](#)
- [Ventana](#)
- [Reproductor de películas](#)
- [Visualización del módulo de video](#)
- [Ventana de acceso remoto al ordenador](#)
- [Visualizador de imagen](#)
- [Visualizador de datos de muestreo](#)
- [Visualizador de datos especial](#)
- [Acción de activación](#)
- [D-Script](#)

## Ajustes comunes

- [Alarma](#)
- [Muestreo Receta](#)
- Recetas
  - [Transferir datos CSV](#)
  - [Transferir recetas](#)
- [Programaciones horarias](#)
- [Configuraciones de sonido](#)
- [Ajustes de la tabla de texto](#)
- [Global D-Script](#)
- [Script extendido](#)
- [Configuración del color de la luz de fondo](#)
- [Registro de la imagen](#)

- [Registro del texto](#)
- [Registro del símbolo](#)
- [Registro del teclado](#)
- [Configuraciones de la película](#)
- [Módulo de vídeo](#)
- [Variable de símbolo](#)

## Ajustes del sistema

### Visualizador

- [Ajustes del display](#)
- Unidad de visualización
  - [Visualización](#)
  - [Operación](#)
  - [Modo](#)
  - [Lógica](#)
  - [Área del sistema](#)
  - [Extensión](#)
  - [Configuraciones de IPC](#)
- [Programas lógicos](#)
- [Ajustes de video/películas](#)
- [Ajustes de la fuente](#)

### Periférico

- [Lista de periféricos](#)
- [Dispositivo/PLC](#)
- [Impresora](#)
- Ajustes de equipos de entrada
  - [Código de barras](#)
  - [Entrada de acceso remoto al ordenador](#)
- [Ajustes de E/S de script](#)
- [Controlador de E/S](#)
- [Servidor FTP](#)
- [Módem](#)
- [Módulos de video](#)