
Set Up Guide List

Click one of the underlined links to jump to the topic that describes the Part or Function.

Parts

- [Switch Lamp](#)
- [Data Display](#)
- [Keypad](#)
- [Key](#)
- [Graph](#)
- [Historical Trend Graph](#)
- [Data Block Display Graph](#)
- [Alarm](#)
- [Text Alarm](#)
- [Message Display](#)
- [Window](#)
- [Movie Player](#)
- [Video Module Display](#)
- [Remote PC Access Window Display](#)
- [Picture Display](#)
- [Sampling Data Display](#)
- [Special Data Display](#)
- [Trigger Action](#)
- [D-Script](#)

Common

- [Alarm](#)
- [Sampling](#)
- Recipe
 - [Transfer CSV Data](#)
 - [Transfer Recipe Data](#)
- [Time Schedule](#)
- [Sound Settings](#)
- [Text Table Settings](#)
- [Global D-Script](#)
- [Extended Script](#)
- [Backlight Color Settings](#)
- [Image Registration](#)
- [Text Registration](#)
- [Mark Registration](#)
- [Keypad Registration](#)
- [Movie Settings](#)
- [Video Module](#)
- [Symbol Variable](#)

System

Display

- [Display Settings](#)
- Display Unit
 - [Display](#)
 - [Operation](#)
 - [Mode](#)
 - [Logic](#)
 - [System Area](#)
 - [Extension](#)
 - [System Area](#)
- [Logic Programs](#)
- [Video/Movie Settings](#)
- [Font Settings](#)

Peripheral

- [Peripheral List](#)
- [Device/PLC](#)
- [Printer](#)
- Input Equipment Settings
 - [Bar Code](#)
 - [Remote PC Access Input](#)
- [Script I/O Settings](#)
- [I/O Driver](#)
- [FTP Server](#)
- [Modem](#)
- [Video Modules](#)